

LM 500h multi-media system owner's manual

| 기본 작동 | 멀티미디어 시스템의 기본 작동 | 1 |
|----------------------|---|---|
| 설정 및 등록 | 다양한 기능 등록 및 설정 | 2 |
| 스마트폰 또는 통신 장치의 연결 | Bluetooth [®] 또는 Wi-Fi [®] 사용 | 3 |
| 오디오 시스템 | 라디오 듣기 음악 즐기기 | 4 |
| 리어 시트 엔터테인 먼트 시스템 | 리어 시트에서 라디오 및 음악 듣기 | 5 |
| 핸즈프리 통화 | 핸드폰용 핸즈프리 사용 | 6 |
| 주차 보조 시스템 | 차량 주변 상황 확인 | 7 |
| 부록 | 참조 정보 인증 및 등록상표 정보 | 8 |

찾아보기

가나다 순으로 찾아보기

| 운전자를 위한 정보8 |
|-------------|
| 안전 지침8 |
| 사용설명서 보기10 |

기본 작동

1-1. 멀티미디어 시스템의 기본 작동

| 구성 개요 | 12 |
|-------------|----|
| 디스플레이 및 컨트롤 | 14 |
| 멀티미디어 화면 개요 | 15 |
| 메인 메뉴 | 15 |
| 상태 아이콘 | 16 |
| 터치 스크린 작동 | 17 |
| 기본 화면 기능 | 20 |
| 문자 및 숫자 입력 | 21 |
| | |

1-2. 오디오 시스템의 기본 작동

| 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 2 | [절 |
|-----------------------------|------------------|
| | .23 |
| 오디오 소스 변경 | . 24 |
| 오디오 소스 선택 화면에서 목록 이아웃 변경 | 레 . 25 |
| USB C 타입 포트 연결 | . 26 |
| HDMI 포트 연결 | . 27 |
| | |

1-3. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 기본 작동

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 기능 및 작동29 |
|---|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동 |
| 리어 멀티 작동 패널에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동 31 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 ON/OFF |
| 오디오만 출력하도록 리어 시트 엔 터테인먼트 시스템 화면 끄기37 |

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디 스플레이 (14 인치 디스플레이) 열기 / 닫기 및 각도 조절하기38 |
|--|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 HDMI 장치 연결하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 소스 변경하기40 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 볼륨 조절하기42 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 모드 전환하기43 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 대상 전환하기 (48 인 치 디스플레이)44 |
| 헤드폰 사용하기 (48 인치 디스플레 이)46 |
| 프론트 시트 오디오 시스템에서 리 어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동 하기47 |

2 설정 및 등록

| 2-1. | 멀티미디어 시스템 초기 설정 |
|------|---------------------|
| | 운전자 등록 50 |
| 2-2. | 다양한 설정 |
| | 다양한 설정 변경 53 |
| 2-3. | 운전자 설정 |
| | 운전자 변경 및 등록55 |
| | 운전자 식별 방법 설정56 |

| 2-4. | 일반 설정 |
|------|---------------------|
| | 일반 멀티미디어 시스템의 설정 변경 |
| | |
| 2-5. | 화면 설정 |
| | 화면 디스플레이 설정 변경 60 |
| 2-6. | 차량 설정 |
| | 보안 설정 변경62 |

2-7. 사운드 및 미디어 설정

| 사운드 및 | 미디어 설정 변경 | .64 |
|-------|-----------|-----|
| 화면 모드 | 전환하기 | .66 |
| 영상 화질 | 조절 | .67 |
| 각 소스의 | 소리 조절 | 68 |

2-8. Wi-Fi[®] 설정

| Wi-Fi [®] 설정 변경 | | 6 | 9 | |
|--------------------------|--|---|---|--|
|--------------------------|--|---|---|--|

2-9. Bluetooth[®] 설정

2-10.리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플레이 (공통) 설정 조절하기 74 |
|--|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디 스플레이 (비디오) 설정 조절하기 |
| 75 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 화면 모드 전환하기 76 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 화면 모드 전환하기 (48 인치 디스 플레이) |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 리어 HDMI 설정 변경하기77 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 라 이센스 정보 확인하기 |

스마트폰 또는 통신 장치의 연결 3

3-1. Bluetooth[®] 기능 사용

| Bluetooth [®] 장치 사용 시 주의사항 80 |
|---|
| Bluetooth [®] 사양 및 호환 가능한 프로파일82 |
| 멀티미디어 시스템에서 Bluetooth [®] 장치 등록하기83 |
| 등록된 Bluetooth [®] 장치 삭제하기 85 |
| Bluetooth [®] 장치 연결하기 <mark>86</mark> |
| Bluetooth [®] 장치를 기본 장치로 설정하기88 |
| Bluetooth [®] 장치를 보조 장치로 설정하기89 |
| Wi-Fi [®] 네트워크에 연결 |

3-2.

3-3.

| Wi- Fi [®] 장치 사용 시 사전 경고사항 |
|---|
| |
| Wi-Fi [®] 를 사용하여 네트워크에 연결하기 92 |
| Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 |

4

5

4 오디오 시스템

4-1. 라디오 작동

| 라디오 | 듣기1 | 0 | 8 |
|-----|---------|----|---|
| 라디오 | 안테나의 취급 | 11 | 0 |

4-2. USB 플래시 드라이브 작동

| USB 플래시 | 드라이브 | 1 재생 | 시 사전 |
|-------------------|------|-------|--------------------------|
| 경고사항 | | | 111 |
| USB 플래시 일 재생 | 드라이트 | 크에서 위 | 음악 파 <mark>113</mark> |
| USB 플래시 파일 재생. | 드라이브 | 크에서 I | 비디오 115 |

4-3. iPod/iPhone 작동

| iPod/iPhone | 재생 | 시 사전 | 경고시 | · 항 |
|-------------|-----|------|-----|-----|
| | | | | 118 |
| iPod/iPhone | 의 재 | 생 | | 119 |

4-4. Apple CarPlay 작동

| Apple | e CarPlay | 재생 | 시 | 사전 | 경. | 고사 |
|-------|-----------|----|---|----|----|-----|
| 항 | | | | | | 122 |
| Apple | e CarPlay | 재생 | | | | 123 |

4-5. Android Auto 작동

| Android Auto | 재생 | 시 | 사전 | 경고 | 사 |
|--------------|----|------|----|----|-----|
| 항 | | •••• | | | 125 |
| Android Auto | 재생 | | | | 126 |

4-6. Bluetooth[®] 오디오 작동

| Bluetooth® | 오디오 | 재생 | 사전 | 경고 |
|------------------------|-------|----|----|-----|
| 사항 | ••••• | | | 128 |
| Bluetooth [®] | 오디오 | 재생 | | 129 |

4-7. HDMI 작동

| HDMI 의 재생 시 사전 경고사항 |
|---------------------|
| |
| HDMI 재생133 |

4-8. Miracast[®] 작동

Miracast[®] 호환 가능한 장치 연결

Miracast[®] 재생.....**135**

5 리어 시트 엔터테인먼트 시스템

5-1. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 라디오 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템으로 라디오 듣기 138

5-2. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 USB 연결 미디어 작동하기

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 USB 플래시 드라이브의 음악 파일 재생하기139 |
|--|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 USB 플래시 드라이브의 비디오 파 일 재생하기140 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 iPod 또는 iPhone 의 음악 파일 재 생하기142 |

5-3. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 스마트폰 음악 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Apple CarPlay 의 음악 파일 재생 하기144

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Android Auto 의 음악 파일 재생

......145

5-4. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Bluetooth[®] 오디오 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Bluetooth[®] 연결 장치의 음악 파 일 재생......147

5-5. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 HDMI 장치 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 HDMI 장치 미디어 재생 149

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Miracast[®] 에 연결하기....... 152 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 리어 시트 Miracast[®] 재생하기.153

| 리어 시트에서 | Miracast [®] | 연결 | 해제 |
|---------|-----------------------|----|-------|
| 하기 | | | . 154 |

6 핸즈프리 통화

6-1. 핸즈프리 통화 사용 시 사전 경고사항

| | 핸즈프리 통화 시 사전 경고사항 |
|------|---|
| | |
| | 차량 판매 또는 폐차 시 사전 경고 사항 158 |
| | 핸즈프리 통화가 오작동할 수 있는 경우159 |
| | |
| 6-2. | 스티어링 스위치로 핸즈프리 통화 작동 |
| 6-2. | 스티어링 스위치로 핸즈프리 통화 작동 스티어링 스위치로 작동 (A 타입) |
| 6-2. | 스티어링 스위치로 핸즈프리 통화 작동 스티어링 스위치로 작동 (A 타입) |

6-3. 전화걸기 방법

| 즐겨찾기 목록에서 전화 걸기 연락처에서 전화 걸기 키패드로 전화 걸기 대기 또는 일시 중지 신호를 사용 여 전화 걸기 | 전화 걸기 165 | 통화 이력으로 |
|---|---------------------------|----------|
| 연락처에서 전화 걸기 키패드로 전화 걸기 대기 또는 일시 중지 신호를 사용 여 전화 걸기 | 에서 전화 걸기 <mark>166</mark> | 즐겨찾기 목록 |
| 키패드로 전화 걸기 대기 또는 일시 중지 신호를 사용 여 전화 걸기 | 화 걸기 <mark>166</mark> | 연락처에서 전 |
| 대기 또는 일시 중지 신호를 사용 여 전화 걸기 | 걸기 167 | 키패드로 전화 |
| 여 전화 걸기 | 중지 신호를 사용하 | 대기 또는 일시 |
| | | 여 전화 걸기 |

6-4. 전화받기 방법

| 전화 | 받기 | •••• | | •••• | | 1 | 69 |
|----|----|------|------|------|------|---|----|
| 통화 | 거부 | | | | | 1 | 70 |

6-5. 통화 중 작동

| 통화 화면에서 작동 수행 | . 171 |
|-------------------|-------|
| 두번째 전화 받기 | .172 |
| 통화 중에 다른 상대방에게 전화 | 걸기 |
| | .173 |
| 다자간 통화하기 | . 174 |
| 통화 종료 | . 174 |
| | |

2

5

3

4

5

6

7

6

6-6. 핸즈프리 통화를 위한 전화 변경

핸즈프리 통화를 위한 전화기 전환175

6-7. 연락처 데이터 편집하기

7 주차 보조 시스템

7-1. 파노라믹 뷰 모니터

| 파노라믹 뷰 모니터 기능 |
|---|
| |
| 변속 위치가 " P "에 있을 때 디스플 레이 모드187 |
| 변속 레버가 "D" 또는 "N" 일 때 디 스플레이 모드189 |
| 변속 위치가 " R "에 있을 때 디스플 레이 모드196 |
| 아웃사이드 미러를 접었을 때의 화면 |
| |
| 화면 확대205 |
| 투명한 언더플로어 시야 표시206 |
| 움직이는 물체 경고 |
| 파노라믹 뷰 모니터 설정 변경하기 |
| |
| 파노라믹 뷰 모니터 사용 시 주의사항 |
| 고장 증상 발견 시224 |
| |

8 부록

8-1. 부록

| 오디오 시스템에서 사용할 수 있는 |
|----------------------|
| 미디어 및 데이터에 대한 정보.228 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 |
| 사용할 수 있는 미디어 및 데이터 |
| 정보 <mark>236</mark> |
| 인증 238 |
| |

찾아보기

| /[나나군 | 가나다순 | | 240 |
|-------|------|--|-----|
|-------|------|--|-----|

| 목차 | 7 |
|----|---|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |

운전자를 위한 정보

멀티미디어 사용설명서

- 본 설명서는 멀티미디어 시스템의 작동 에 대하여 설명하고 있습니다. 올바른 사용을 위해 본 설명서와 별도의 "사용 설명서"를 숙독하시기 바랍니다.
- 소프트웨어 업데이트 및 사양 변경 등으로 인해 본 설명서의 내용이 시스템과 다 를 수 있습니다.
- 본 사용설명서의 화면은 본 설명서 제작 당시 사용 가능한 기능, 사용 현황 및 지 도 데이터에 따라 실제 시스템 화면과 다 를 수 있습니다.
- 본 설명서에 명시된 회사 이름 및 제품은 해당 회사의 상표 및 (또는) 등록 상표입 니다.

데이터 보상에 대한 고지 사항

이 시스템은 데이터를 내장 메모리에 저장 합니다. 메모리에 저장된 데이터는 시스템 장애, 수리, 오작동, 버그 또는 기타 원인 으로 인해 손상되거나 손실될 수 있습니다.

토요타는 직접 및 / 또는 간접 손상에 대해 어 떠한 책임도 지지 않으며, 내장 메모리에 저 장된 데이터를 제대로 저장하지 못할 경우 데이터에 대한 보상을 제공하지 않습니다.

12V 배터리 탈거

POWER 스위치를 끄면 모든 데이터가 시스 템에 저장됩니다. 데이터가 저장되기 전에 12V 배터리 단자를 탈거하면 데이터가 올바 르게 저장되지 않을 수 있습니다.

"재난 (안전)정보 알림 "점검

[재난 (안전)정보 알림] 설정이 켜져 있 을 경우,재난 정보 수신 시 버저가 울리고 팝업이 표시됩니다.세부 정보를 표시하려 면 [계속]을 터치하십시오.

[재난(안전)정보알림] ON/OFF: P.62

안전 지침

본 시스템을 가능한 가장 안전하게 사용하 려면 아래와 같은 안전주의 사항을 준수하 십시오.

운전 중에는 가능한 한 음성 안내에 귀를 기 울이고 안전할 때만 화면을 잠깐 살펴보십 시오. 그러나 음성 안내에 전적으로 의존하 지 마십시오. 참고용으로만 사용하십시오. 시스템이 현재 위치를 올바르게 판단하지 못하는 경우 안내가 정확하지 않거나 지연 되거나 음성 안내가 전혀 되지 않을 수 있습 니다.

이 시스템은 지역의 안전, 도로 상황 및 응 급 서비스 이용 가능 여부 등에 대한 경고는 제공하지 않습니다. 안전성에 대한 확신이 없을 경우 해당 구역에 진입하지 마십시오. 어떠한 경우에도 이 시스템은 운전자의 개 인적인 판단을 대신할 수 없습니다.



사용설명서 보기

사용설명서에 사용된 기호를 설명합니 다 .

이 설명서의 기호

| 기호 | 의미 |
|-----------------|--|
| | 경고 : 지키지 않을 경우 , 사망 또는 심각한 상해와 같 은 인명피해가 발생하는 사 항들을 설명합니다 . |
| | 주의 : 지키지 않을 경우 , 차량 또는 각종 장치에 손상 이나 고장을 일으키는 사항 들을 설명합니다 . |
| 1 ₂₃ | 작동 또는 작동 절차를 표시 합니다 . |





| 기호 | 의미 |
|----|----------------------------|
| - | 설명 중인 부품 또는 위치를 나타냅니다 . |

그림의 기호



기본 작동

1

1-1. 멀티미디어 시스템의 기본 작동

| 구성 개요 | 12 |
|-------------|----|
| 디스플레이 및 컨트롤 | 14 |
| 멀티미디어 화면 개요 | 15 |
| 메인 메뉴 | 15 |
| 상태 아이콘 | 16 |
| 터치 스크린 작동 | 17 |
| 기본 화면 기능 | 20 |
| 문자 및 숫자 입력 | 21 |

1-2. 오디오 시스템의 기본 작동

| 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 조절2 | 23 |
|-------------------------------|----|
| 오디오 소스 변경2 | 4 |
| 오디오 소스 선택 화면에서 목록 레이아웃 변경2 | 25 |
| USB C 타입 포트 연결2 | 6 |
| HDMI 포트 연결2 | 27 |

1-3. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 기본 작동

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 기능 및 작동29 |
|---|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동31 |
| 리어 멀티 작동 패널에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동 31 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 ON/OFF36 |

| 오디오만 출력하도록 리어 시트 엔 터테인먼트 시스템 화면 끄기. 37 |
|---|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디 스플레이 (14 인치 디스플레이) 열기 / 닫기 및 각도 조절하기.38 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 HDMI 장치 연결하기39 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 소스 변경하기40 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 볼륨 조절하기42 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 모드 전환하기43 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 대상 전환하기 (48 인치 디스플레이)44 |
| 헤드폰 사용하기 (48 인치 디스플 레이)46 |
| 프론트 시트 오디오 시스템에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동하기 |

구성 개요

▶ 4 인승 모델



A 스티어링 휠 스위치

오디오 제어 (→ P.23, 24) 음성 제어로 시스템 작동* 전화 걸기 (→ P.163)

- B 디스플레이 (→ P.14)
- C 마이크 (→ P.157)
- D POWER/VOLUME 노브 (→ P.23)
- E USB C 타입 포트 (→ P.26)

▶ 4 인승 모델 제외



A 스티어링 휠 스위치

오디오 제어 (→ P.23, 24) 음성 제어로 시스템 작동* 전화 걸기 (→ P.163)

B 디스플레이 (→ P.14)

C 마이크 (→ P.157)

- D POWER/VOLUME 노브 (→ P.23)
- **E** USB C 타입 포트 (→ P.26)
- *: " 내비게이션 시스템 사용설명서 "를 참조하십시오.

디스플레이 및 컨트롤



A 디스플레이

터치 스크린을 직접 터치하여 작동하십시오 .

B POWER/VOLUME 노브

오디오를 켜거나 끄고 볼륨을 조절합니다.

- LCD 화면은 주변 환경이나 보는 각도에 따 라 색이 바래보이거나 어두워 보일 수 있 습니다.
- 햇빛이나 기타 외부 빛이 화면을 비추면 화면이 잘 보이지 않을 수 있습니다.
- 편광 선글라스를 착용하면 화면이 어둡거
 나 잘 보이지 않을 수 있습니다.

🥼 경고

 안전을 위해, 운전자는 운전 중에는 가 능한 한 디스플레이를 적게 작동해야 하 며 디스플레이를 작동하려면 차량을 정 차시켜야 합니다. 운전 중 디스플레이 를 작동하는 것은 실수로 스티어링 휠을 돌리거나 기타 예상치 못한 사고와 같이 위험합니다. 또한, 차량 운전 시 디스 플레이를 필요한 만큼만 그리고 가능한 한 짧게 보십시오.

♪ 주 의 하이브리드 시스!

 하이브리드 시스템이 꺼진 상태에서 디 스플레이를 장시간 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 12V 배터리가 방전될 수 있 습니다.

시스템 다시 시작

시스템 응답이 매우 느린 경우 시스템을 다 시 시작할 수 있습니다 .

POWER/VOLUME 노브를 적어도 3 초 이상 길게 누르십시오.



멀티미디어 화면 개요



A 메인 메뉴

아이콘을 터치하면 화면에 표시되는 기능을 변경합니다 . (→ P.15)

B 마이크 버튼 ^{*1}

내비게이션, 오디오 등 다양한 기능을 음성 으로 작동할 수 있는 음성 제어 화면을 표시 합니다.

C 상태 아이콘

통신 상태 등에 대한 정보가 담긴 시계와 아이콘이 화면 상단에 표시됩니다. (→P.16)

D 온도 조절 버튼

에어컨 및 차량 기능을 작동합니다 .*2

*¹: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오.

*²: " **사용설명서** "를 참조하십시오 .

지도 화면에서 [^K 」] 를 터치하면 지도가 더 큰 크기로 표시됩니다 .

메인 메뉴

화면에 표시할 기능은 아이콘을 터치하 여 변경할 수 있습니다 .



[): Apple CarPlay®

Apple CarPlay 화면을 표시합니다 . Apple CarPlay 아이콘은 지원되는 장치가 시스템 에 연결되고 해당 기능이 활성화되면 표시 됩니다 . (→ P.97, 99)



Android Auto 화면 표시 Android Auto 아이 콘은 지원되는 장치가 시스템에 연결되고 해당 기능이 활성화되면 표시됩니다. (→P.101)

[🗹]: 내비게이션 시스템 *1

지도 화면이 표시됩니다. 내비게이션 시스 템은 목적지를 검색하거나 다른 내비게이션 시스템 관련 작업을 수행하기 위해 작동할 수 있습니다.

[🎜]: 오디오

오디오 조절 화면을 표시합니다 . 원하는 소 스를 선택하여 오디오를 재생할 수 있습니 다. (→P.24, 108)

[💪]: 전화

전화 화면이 표시됩니다 . Bluetooth[®] 를 통 해 연결된 핸드폰을 사용하여 핸즈프리 전 화를 걸 수 있습니다 . (→ P.156)

15

OНЛ

[📾]: 차량 정보*2

차량 정보 화면을 표시합니다 . 연비 표시 , 차량 장비 설정과 같은 차량 정보가 가능합 니다 .

[맘]: 연결됨 *¹

앱 화면이 표시됩니다 .

[🔯]: 설정

설정 화면이 표시됩니다 . 멀티미디어 시스 템 및 차량 설정이 변경될 수 있습니다 . (→ P.53)

*¹: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오.

*²: " 사용설명서 "를 참조하십시오.

상태 아이콘

통신 상태에 대한 정보가 있는 시간과 아 이콘이 화면 상단에 표시됩니다 .



[4:12]

현재 시간을 표시합니다 . 시계를 터치하 면 날짜 및 시간 설정 화면이 표시됩니다. (→P.58)

[*]

Bluetooth[®] 로 연결된 핸드폰의 연결 상태 를 표시합니다 . 아이콘을 터치하면 Bluetooth[®] 설정 화면이 표시됩니다 . (→P.71)

[]]].]

연결된 핸드폰의 수신 레벨을 표시합니다.

[🔒]

연결된 핸드폰의 배터리 잔량을 표시합니다.

DCM]

데이터 통신 모듈 (DCM) 의 수신 상태를 표 시합니다 .

Wi-Fi[®] 수신 레벨을 표시합니다 .

[💽]

렉서스 주차 보조센서가 작동 중일 때 표시 됩니다 .

[(j

무선 충전기의 작동 상태를 표시합니다 .* *: 장착 시

- 표시된 핸드폰의 배터리 잔량은 핸드폰의 표시와 일치하지 않을 수 있습니다. 또한 핸드폰 모델에 따라 배터리 잔량이 표시되 지 않을 수 있습니다.
- 수신 상태가 좋지않으면 Wi- Fi[®] 를 사용하 지 못할 수 있습니다.
- 다음과 같은 장소 또는 지역에서 핸드폰을 사용하는 경우 Bluetooth[®] 를 통해 연결하 지 못할 수 있습니다.
- 핸드폰이 시트 뒤 또는 아래에 있거나 글
 로브 박스 또는 콘솔 박스 안에 있습니다.
- 핸드폰이 금속 물질에 닿거나 덮여 있을 경우
- 핸드폰이 절전 모드로 설정되어 있으면
 Bluetooth[®] 연결이 자동으로 끊어질 수 있 습니다. 그런 경우에는 핸드폰의 절전 모 드를 비활성화하십시오.

터치 스크린 작동

터치 스크린을 직접 손가락으로 터치하 여 작동하십시오 .

터치

화면을 부드럽게 터치하십시오. 화면에서 항목을 선택할 수 있습니다.



드래그

화면을 터치하는 동안 손가락을 움직이십시 오. 손가락이 움직인 만큼 목록과 지도 화면 을 스크롤할 수 있습니다.



플리크

손가락으로 화면을 따라 빠르게 움직이십시 오.리스트 및 지도 화면을 광범위하게 스크 롤할 수 있습니다.

17



핀치 인 / 아웃

화면을 터치하는 동안 두 손가락을 안팎으 로 움직이십시오. 지도를 확대 및 축소할 수 있습니다 .



- 일부 기능을 작동하기 위해서는 화면을 길 게 터치하거나 더블 탭 (빠르게 2 회 터치) 해야 할 수 있습니다.
- 화면을 터치할 때의 민감도 레벨을 변경할 수 있습니다. (→ P.58)
- 화면 버튼 터치 시 반응음을 ON/OFF할 수 있습니다. (→ P.58)
- 고도가 높은 지역에서는 플리크 작동이 원 활하지 않을 수 있습니다.
- 주행 중에는 스크린 작동이 제한됩니다 .

터치 스크린 작동 참고 사항

 화면의 버튼에서 응답이 없으면 화면에서 손가락을 뗐다가 다시 시도하십시오.

- 다음과 같은 상황에서는 화면 버튼이 응답 하지 않거나 오작동할 수 있습니다.
- 장갑을 낀 경우
- 손톱으로 화면을 작동할 경우
- 화면을 동시에 다른 손가락 또는 손바닥으 로 터치하는 경우
- 화면에 먼지나 물이 묻어 있을 경우
- 화면에 플라스틱 필름이나 코팅이 있는 경우
- TV 송신탑, 발전소, 주유소, 라디오 방송국, 대형 디스플레이, 군사 시설, 공항 또는 기타 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키 는 그밖의 시설 근처일 경우
- 차량에 라디오, 휴대전화 등 휴대용 무선 통신기기를 휴대하거나 충전하는 경우
- 다음과 같은 금속 물체로 화면을 만지거나 덮을 경우 화면 버튼이 응답하지 않거나 오작동할 수 있습니다.
- 알루미늄 호일과 같은 금속으로 덮인 카드
- 알루미늄 호일을 사용한 담배 케이스
- 금속 부품이 있는 지갑, 지갑 또는 가방
- 동전
- CD 및 DVD와 같은 미디어, USB C타입 케 이블 등
- 손가락으로 화면을 터치하여 시스템을 시 작하면 화면 버튼이 응답하지 않을 수 있 습니다. 화면에서 손가락을 떼고 다시 시 도하십시오. 그래도 버튼이 응답하지 않 으면 POWER 스위치를 끄고 시스템을 다 시 시작하십시오.
- Apple CarPlay 지도 애플리케이션은 핀치 인 / 핀치 아웃 기능을 지원하지 않습니다.

🕂 주 의

- 화면을 보호하려면 화면을 작동할 때 손 가락으로 가볍게 터치하십시오.
- 터치 스크린을 손가락 이외에는 작동하 지 마십시오.



기본 화면 기능

설정 , 오디오 등 후보가 여러 개인 경우 목록 화면이 표시됩니다 . 원하는 항목을 선택하 려면 목록을 스크롤하십시오 .



A 메인 메뉴

화면에 표시되는 기능은 아이콘을 터치하여 변경할 수 있습니다. (→P.15)

B 서브 메뉴

목록에 항목을 표시합니다. 목록 스크롤은 화면을 드래그하거나 플리크하여 수행할 수 있습 니다.

C 메인 영역

서브 메뉴에서 선택한 항목에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

D 이동 경로 목록

화면 제목을 계층 구조로 표시합니다. 이전 화면으로 복귀하려면 [<] 를 터치하십시오.

● 주행 중에는 스크린 작동이 제한됩니다.

리스트 검색하기

목차의 텍스트를 터치하면 목록에서 원하는 항목이 표시됩니다 .





항목을 터치하면 설정이 켜지거나 꺼집니다.



다양한 설정 옵션

[🔋] 가 있는 항목을 터치하면 여러 옵션 에서 항목을 선택할 수 있습니다 .

| 1001 1 |
|--------|
| |
| |
| 0 |
| 0 |
| |
| |
| |

레벨 조절

슬라이더를 드래그하면 설정 레벨을 조절할 수 있습니다 .

| 디스플레이 | O |
|---------------------|----|
| 25 | |
| 자동 시간 및 주위 웹기 개종 | C |
| 對기 | [] |
| Ci(11) | |

문자 및 숫자 입력

▶ 화면의 예

키보드를 사용하여 문자와 숫자를 입력 할 수 있습니다 . 문자를 입력하면 예측 텍스트가 표시됩니다 .

Person1 R Y . U I 0 D G Z x С V в N м 0 122 space

[X]: 키보드를 닫고 이전 화면으로 돌아 갑니다 .

[••••]: 현재 텍스트 입력을 기반으로 제안 된 텍스트를 표시합니다.

[💌]: 문자 하나를 삭제합니다 .

[🌐]: 키보드를 전환합니다 .

[🏠]: 대문자와 소문자 사이를 전환합니다 .

[**확인**]: 입력된 텍스트를 기반으로 검색을 수행합니다.

[👼]: 키보드를 닫습니다 .

[123]: 숫자 및 기호 입력 모드로 변경합니 다.

[ABC]: 알파벳 문자 입력 모드로 변경합니 다.

 표시되는 키보드 유형은 기능에 따라 다릅 니다. 기본 작

ОĤЛ

- 키보드 유형을 직접 선택하려면 [) 를 길게 터치하십시오.
- 입력을 위한 대문자로 고정하려면 [1]
 를 더블탭하십시오.

오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 조절

오디오는 사용하지 않을 때 끄거나 볼륨 을 적절한 수준으로 조절할 수 있습니다 .

시스템은 POWER 스위치가 ACC 또는 ON 일 때 사용할 수 있습니다 .

🔨 주 의

- 하이브리드 시스템을 실행하지 않은 상 태에서 오디오 시스템을 장시간 사용하 지 마십시오. 그럴 경우, 12V 배터리가 소모될 수 있습니다.
- 안전 주행을 방해하지 않는 적절한 음량
 으로 오디오를 청취하십시오.

POWER/VOLUME 노브로 작동

누를 때마다 오디오를 켜거나 끕니다 . 볼륨 을 조절하려면 돌리십시오 .



스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[**+**] 스위치 볼륨을 높입니다 .

계속해서 조절하려면 길게 누르십시오.

[-] 스위치

볼륨을 줄입니다 .

계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 .

▶ B 타입



[+] 스위치 볼륨을 높입니다 . 계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 . [-] 스위치 볼륨을 줄입니다 . 계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 . 오디오 파워 스위치 ОĤЛ

이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스 티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습 니다.고객설정 절차는 "**사용설명서**"를 참조하십시오. 누를 때마다 오디오를 켜거 나 끕니다.

오디오 소스 변경

소스를 라디오 , USB 등으로 변경할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🞜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 선택하려는 오디오 소스를 터치하십시 오.



- 차량 내 또는 주변에서 오디오를 들으면서 핸드폰을 사용하면 오디오 스피커에서 잡 음이 출력될 수 있습니다.
- Apple CarPlay 의 연결 방법에 따라 다음 기능을 사용할 수 없습니다.
- iPod
- USB 오디오 또는 USB 비디오
- Bluetooth[®] 오디오
- Miracast[®]
- Android Auto
- Android Auto 연결 중에는 다음 기능을 사 용할 수 없습니다.
- iPod
- USB 오디오 또는 USB 비디오
- Apple CarPlay

스티어링 스위치로 오디오 소스 변경

스티어링 스위치로 오디오 소스를 변경할 수 있습니다 .

▶ A 타입



[MODE] 스위치

소스가 순서대로 전환됩니다.

일시 정지하거나 음소거하려면 길게 누르십 시오 . 취소하려면 다시 길게 누르십시오 .

오디오 소스 선택 화면에서 버튼 레이아웃 을 변경하면 전환 순서도 변경됩니다 .

▶ B 타입



모드 스위치

이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스 티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습 니다.고객설정 절차는 "**사용설명서**"를 참 조하십시오.소스가 순서대로 전환됩니다.

일시 정지하거나 음소거하려면 길게 누르십 시오 .

취소하려면 다시 길게 누르십시오.

소스 선택 화면에서 버튼 레이아웃을 변경 하면 전환 순서도 변경됩니다 .

오디오 소스 선택 화면에서 목록 레이아웃 변경

목록 레이아웃은 작동하기 쉽도록 원하 는 대로 변경할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 재배치할 오디오 소스의 우측에 있는 [1]]를 드래그하여 목록 레이아웃을 변경하십시오.



25

USB C 타입 포트 연결

스마트폰 또는 휴대용 플레이어와 같은 장치를 연결합니다 .

- 1 커버를 여십시오.
- ▶ A 타입



▶ B 타입



2 장치를 연결하십시오.

▶ A 타입



▶ B 타입



USB 플래시 드라이브를 연결할 때는 USB C 타입 포트에 직접 연결하십시오 .

- 귀하의 장치에 따라 시청이 불가능할 수 있습니다.
- USB 허브를 사용하여 여러 장치를 연결하는 경우, 첫 번째로 인식되는 장치 이외의 장치는 사용할 수 없습니다.
- USB C 타입 케이블 및 연결할 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 장치와 함께 제공된 배터리와 같은 전원을 사용하십시오. 차량에 장착된 액 세서리 소켓을 사용할 경우 노이즈가 발생 할 수 있습니다. (액세서리 소켓에 대한 자세한 내용은 별도의 "사용설명서"를 참조하십시오.)

🊺 주 의

- 연결하는 장치의 형태와 크기에 따라 커 버가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
 이 경우 커버를 강제로 닫지 마십시오.
 그럴 경우 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- 연결된 장치를 누르거나 불필요한 압력
 알가하지 마십시오.
 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.



 포트에 이물질이 없도록 하십시오. 장치 또는 해당 포트가 손상될 수 있습니다.

HDMI 포트 연결

HDMI 입력 단자에는 HDMI 출력을 지원 하는 장치를 연결할 수 있습니다 .

1 콘솔 박스를 열고 HDMI 케이블을 HDMI 포트에 연결하십시오.



- 장치에 따라 시청이 불가능할 수 있습니다.
- HDMI 케이블 및 연결할 장치의 사용설명 서를 참조하십시오.
- 연결된 장치와 함께 제공된 배터리와 같은 전원을 사용하십시오. 차량에 장착된 액 세서리 소켓을 사용할 경우 노이즈가 발생 할 수 있습니다. (액세서리 소켓에 대한 자세한 내용은 별도의 "**사용설명서**"를 참조하십시오.)

🔨 주 의

- 연결하는 장치의 형태와 크기에 따라 콘 솔 박스가 완전히 닫히지 않을 수 있습 니다. 이 경우 콘솔박스를 강제로 닫지 마십시오. 그럴 경우 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- 연결된 장치를 누르거나 불필요한 압력
 을 가하지 마십시오. 장치 또는 해당 포
 트가 손상될 수 있습니다.



리어 시트 엔터테인먼트 시스템 기능 및 작동

리어 시트 엔터테인먼트 시스템은 프론트 시트 오디오 시스템과 동일한 소스 또는 리어 시트에서 다른 소스를 보고 들을 수 있도록 합니다 . 48 인치 디스플레이에서는 디스플 레이의 좌측과 우측에 서로 다른 소스를 선택할 수 있습니다 . 이 설명서에서는 14 인치 디스플레이를 대표적인 예로 설명합니다 .

▶ 14 인치 디스플레이



- A 프론트 시트 오디오 시스템
- B 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 (디스플레이)
- C 리어 멀티 작동 패널
- D HDMI 포트

29

▶ 48 인치 디스플레이



A 프론트 시트 오디오 시스템

B 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 (디스플레이)

C 리어 멀티 작동 패널

D HDMI 포트

```
E 헤드폰 잭
```

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템은 POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 설정한 상태에서 사용할 수 있습니다 .
- 시스템이 시작되면 잠시 동안 사용에 대한 경고 화면이 표시됩니다.

주 의

 부드럽고 마른 천으로 화면을 부드럽게 닦아 화면의 먼지를 청소하십시오. 손으로 세게 누르거나 거친 천을 사용하는 등 거친 동작으로 표면이 긁힐 수 있습니다.

텍스트 정보 표시에 대한 정보

각 화면에 정보로 표시할 수 있는 문자 수에는 제한이 있습니다. 시스템이 모든 정보를 표시 하지 못할 수 있습니다. 또한 저장된 내용에 따라 정보가 제대로 표시되지 않는 경우가 있습 니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템 작동

리어 시트 엔터테인먼트는 리어 시트 암레 스트에 있는 리어 멀티 작동 패널로 작동됩 니다 . (→ P.31)

 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 버튼을 직접 터치하여 시스템을 작동할 수 없습니 다.



리어 시트 암레스트에 위치한 리어 멀티 작동 패널에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 작동하십시오.리어 시트 엔터 테인먼트 시스템의 버튼을 직접 터치하 여 시스템을 작동할 수 없습니다.

리어 멀티 작동 패널에 대한 사전경고 사 항에 대한 자세한 내용은 별도의 " 사용 설명서 "를 참조하십시오 .

- 1 리어 멀티 작동 패널을 터치하십시오.
- 위로 스와이프하면 리어 멀티 작동 패 널 조절 화면이 표시됩니다.

3 홈 화면의 [오디오]를 선택하십시오.



4 필요에 따라 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 작동하십시오.

▶ 14 인치 디스플레이



[**앞좌석**]: 프론트 시트 오디오 시스템 (개 별 모드)의 작동 화면을 표시합니다.

[**뒷좌석**]: 리어 오디오 작동 화면을 표시 합니다 (개별 모드).

[좌석연결]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 작동은 프론트 시트 오디오 시스템과 동 기화됩니다 (동기화 모드).

[(U)]: 프론트 오디오 시스템 / 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 ON/OFF 합니다.

[➡━━━━━]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템을 ON/OFF 합니다 .

소스 이름 [<mark>>></mark>]: 오디오 소스를 선택합니 다.

표시되는 소스는 국가 또는 지역에 따라 다 릅니다 .

[TILT]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 열기 / 닫기 및 각도를 조절합니다.

[+]/[-]: 스피커 볼륨을 조절합니다.

[**메뉴**]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 메 뉴 화면을 표시합니다.

- [응응]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 소스 선택 화면을 표시합니다.
- [🐼]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시합니다.
- [옵션]*: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 옵션 화면을 표시합니다.
- 커서 버튼 : 리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에 표시된 버튼을 작동합니다.

• [확인]: 리어 시트 디스플레이에 표시 되는 버튼을 결정합니다.

[**좌석연결**]: 프론트 시트 오디오 시스템과 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 대해 동 일하거나 다른 소스를 선택합니다 . (→P.43)

- [🔇]: 홈 화면으로 복귀합니다 .
- *: 표시되는 버튼은 선택한 소스에 따라 다 릅니다 .
- ▶ 48 인치 디스플레이



[**앞좌석**]: 프론트 시트 오디오 시스템 (개 별 모드)의 작동 화면을 표시합니다.

[**뒷좌석**]: 리어 오디오 작동 화면을 표시 합니다 (개별 모드).

[좌석연결]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 작동은 프론트 시트 오디오 시스템과 동 기화됩니다 (동기화 모드).

[(U)]: 프론트 오디오 시스템 / 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 ON/OFF 합니다. [■ ←]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템을 ON/OFF 합니다 .

[]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 오 디오 소스를 추가합니다.

소스 이름 [♥️]: 오디오 소스를 선택합니 다.

표시되는 소스는 국가 또는 지역에 따라 다 릅니다 .

[]]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 오 디오 소스를 삭제합니다.

[+]/[-]: 스피커 볼륨을 조절합니다.

[메뉴]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 메 뉴 화면을 표시합니다 .

- [응응용]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 소스 선택 화면을 표시합니다.
- [🐼]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시합니다.
- [옵션]*: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 옵션 화면을 표시합니다 .
- 커서 버튼 : 리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에 표시된 버튼을 작동합니다.
- [확인]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템에 표시되는 버튼을 결정합니다.

[**좌석연결**]: 프론트 시트 오디오 시스템과 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 대해 동 일하거나 다른 소스를 선택합니다. (→ P.43)

[🔇]: 홈 화면으로 복귀합니다 .

*: 표시되는 버튼은 선택한 소스에 따라 다 릅니다 .

리어 멀티 작동 패널에서 리어 시트 엔 터테인먼트 시스템 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 표시되는 버튼은 커서 버튼과 [**확인**] 으로 작동합니 다.

1 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면에서 [메뉴]를 선택하십시오.



 커서 버튼으로 작동하고자 하는 버튼에 커서를 이동시킨 후 [확인]을 선택하 십시오.



분할 화면 디스플레이 (48 인치 디스 플레이)^{*}

*: [**뒷좌석**] 모드만

1 오디오 소스 화면의 [<mark>67</mark>]를 선택하십 시오 .



2 화면이 분할 화면으로 표시됩니다.



[🔄]: 좌측과 우측 소스 사이를 전환합니 다 .

- 리어 화면이 분할되면 리어 멀티 작동 패 널에서 선택한 소스가 청색으로 표시됩니 다.
- 뒷좌석 -HDMI 1, 뒷좌석 -HDMI 2, 또는
 뒷좌석 -Miracast[®]를 선택한 경우에만 좌 촉과 우촉에 서로 다른 소스를 표시할 수 있습니다. 다른 소스를 선택하면 분할 시 에도 동일한 소스가 표시됩니다.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 사용하 면 디스플레이의 좌측과 우측에 서로 다른 소스를 선택할 수 있습니다. (→P.76)

화면 모드 전환하기 (48 인치 디스플 레이)

1 오디오 소스 화면의 [표시 전환]을 선 택하십시오.



- 2 원하는 화면 모드를 선택하십시오.
- [**싱글**]: 입력 비디오를 16:9 화면비로 표시합니다.
- [시네마]: 입력 비디오를 21:9 화면비 로 표시합니다.

35

기문

ᅶ

OНЛ
- [전체]: 입력 비디오를 32:9 화면 비율 로 전체 화면으로 표시합니다.
- [듀얼]: 입력 비디오를 분할하여 표시 합니다.
- 표시되는 항목은 선택한 소스 또는 오디오 출력 모드에 따라 달라집니다.
- [시네마]를 선택하면 이미지의 위쪽과 아 래쪽이 화면 밖으로 표시됩니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템 ON/OFF

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하 기

- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면을 표시하십시오.
- 2 프론트 / 리어 연동 (오디오 출력 모드) 이 [분리]로 설정되어 있으면 [뒷좌 석]을 선택하십시오.(→ P.43)
- 3 [①]를 선택하십시오. 선택할 때마다 켜지거나 꺼집니다.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 모드가 동기화 모드로 설정되어 있고 화면 모드가 [뉴얼]로 설정되어 있으면 리어 시트 엔터테인먼트 시스템이 양쪽에 서 켜지고 꺼집니다. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 모드가 개별 모드이고 화면 모드가 [뉴얼]인 경우 작동 중인 쪽의 화면이 켜 지고 꺼집니다. (48 인치 디스플레이)
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템은 리어 멀 티 작동 패널의 바로가기 화면에서도 켜고 끌 수 있습니다. (" 사용설명서 "를 참조 하십시오.)

프론트 시트 오디오 시스템에서 작동 수행하기

- 1 오디오 소스 선택 화면을 표시하십시오.
- 2 [뒷좌석]을 선택하십시오.
- 3 [전원]을 선택하십시오. 선택할 때마다 켜지거나 꺼집니다.



오디오 출력 중 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 화면을 끌 수 있습니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스템 화면 에서 작동 수행

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🔯] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [ŵ] 를 선택하십시오.
- 2 서브 메뉴에서 [화면 끄기]를 선택하십 시오.
- 3 메인 영역에서 [화면 끄기]를 선택하십 시오.

| | 0 설정 | |
|---------|----------|--------|
| 888 | 화면 끄기 | |
| | 오디오 출력 | |
| 13 | 디스플레이 | |
| | 디스플레이 틸트 | 8년 11기 |
| 1002100 | 면허증 정보 | |
| 8 | | |
| | | |

오디오 출력이 계속되는 동안 리어 시트 엔 터테인먼트 시스템 화면이 꺼집니다 . 화면을 표시하려면 리어 멀티 작동 패널의

오디오 작동 화면에서 [메뉴]>[🔯] 를 선 택하십시오 .

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하 기

- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면을 표시하십시오.
- 프론트/리어 연동 (오디오 출력 모드)이
 [분리] 로 설정되어 있으면 [뒷좌석]
 을 선택하십시오.





오디오 출력이 계속되는 동안 리어 시트 엔 터테인먼트 시스템 화면이 꺼집니다. 화면을 표시하려면 [•••••••] 를 다시 선 택하십시오.



리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디스플 레이를 열고 닫을 수 있으며 디스플레이 각도를 조절할 수 있습니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 사용 하지 않을 때는 안전을 위해 디스플레이 를 닫으십시오 .

 오디오 소스를 재생하는 동안 디스플레이 를 닫고 오디오를 계속 들을 수 있습니다.



 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디스플 레이 각도 조절 시 손이 끼이지 않도록 주의하십시오. 이로 인해 부상을 입을 수 있으며 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 디스플레이가 오작동할 수 있습니다.

🔨 주 의

 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디스플 레이를 손으로 움직이지 마십시오. 리 어 시트 엔터테인먼트 시스템 디스플레 이가 손상될 수 있습니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시스템 화면 에서 작동 수행

 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.

- 메인 메뉴에서 [🔯] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [ŵ] 를 선택하십시오.
- 2 [디스플레이 틸트]를 선택하십시오.

| | ◎ 설정 | | |
|-----|------------|------|-----------|
| 888 | 화면 끄기 | | |
| | 오디오 출력 | 7- | 9-2 |
| 11 | 디스플레이 | 14 | 14 |
| | ▶ 디스플레이 필트 | ×. | 4 |
| | 면허증 정보 | 24.8 | * - 21 |
| | | | |

[<_]/[>]: 원하는 각도로 조절합니다 .

[**자동 닫기**]: 켜져 있는 상태에서 리어 시 트 엔터테인먼트 시스템이 꺼지면 디스플레 이가 닫힙니다.

꺼져 있는 상태에서 리어 시트 엔터테인먼 트 시스템이 꺼져도 디스플레이가 닫히지 않습니다 .

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기

 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면을 표시하십시오.

2 [TILT] 를 선택하십시오.



3 필요에 따라 버튼을 작동하십시오.



[</>
[</>
]/[</>
]: 원하는 각도로 조절합니다 . [열기 / 닫기]: 디스플레이를 열거나 닫습 니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에 HDMI 장치 연결하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 HDMI 출력을 지원하는 장치를 연결하 여 재생하십시오 . (→ P.149)

▶ A 타입

 프론트 콘솔 박스의 뒤쪽 끝에 있는 커 버를 여십시오.



2 HDMI 케이블을 HDMI 포트에 연결하 십시오.



- ▶ B 타입
- 1 콘솔 박스를 열고 HDMI 케이블을 HDMI 포트에 연결하십시오 .



- 장치에 따라 시청이 불가능할 수 있습니다.
- 연결된 장치와 함께 제공된 배터리와 같은 전원을 사용하십시오. 차량에 장착된 액 세서리 소켓을 사용하면 잡음이 발생할 수 있습니다.
 (액세서리 소켓에 대한 자세한 내용은 별 도의 "사용설명서"를 참조하십시오)
- HDMI 단자를 사용하지 않을 경우 커버를 닫으십시오. 연결 단자에 이물질이나 식 수가 튀면 오작동 또는 단락이 발생할 수 있습니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템의 오디오 소스 변경하 기

라디오 및 USB 와 같은 옵션에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 재생하 거나 들을 오디오 소스를 변경합니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 작동 수행

- 오디오 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.

원하는 소스를 선택하십시오. 선택한 소스 화면이 표시됩니다.



표시되는 소스는 국가 또는 지역에 따라 다 릅니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오 디오 소스 아이콘 재정렬

소스 아이콘은 필요에 따라 쉽게 작동할 수 있도록 재정렬할 수 있습니다 .

- 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 2 [다시 선택]을 선택하십시오.
- 3 재정렬하려는 소스의 아이콘을 선택하고 아이콘을 원하는 위치로 이동하십시오. 소스 선택 화면에 여러 페이지가 있는 경우 화면의 우측 또는 좌측 가장자리로 이동하여 페이지를 전환하십시오.
- 4 재배치가 완료되면 [확인]을 선택하십 시오. 디스플레이가 오디오 소스 선택 화면으 로 돌아갑니다.

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기

 1 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면에서 [♥♥]를 선택하십시오.



2 원하는 소스를 선택하십시오. 선택한 소스 화면이 표시됩니다.



 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 음량 조절 시 오디오 출력 모드를 개별 모드로 설정 하십시오. 동기화 모드에서 볼륨을 조절 하면 모든 차량 스피커의 볼륨이 조절됩니 다.

A 경고

- 소스를 전환할 때 볼륨 레벨에 유의하십 시오.특히 동영상 콘텐츠의 경우 강력 한 음향 효과를 얻기 위해 일부 일반적 인 대화 장면은 낮은 볼륨으로 녹음됩니 다.이러한 콘텐츠의 볼륨을 대화 장면 에서 조절하면 효과음 장면이나 다른 소 스로 전환할 때 볼륨이 너무 클 수 있습 니다.
- 헤드폰을 사용하는 동안에는 헤드폰을 연결한 상태에서 볼륨을 조절하십시오.
 볼륨을 너무 높게 설정하면 청력이 심각 하게 손상될 수 있습니다.

🔨 주 의

안전 운전을 방해하지 않는 적절한 음량
 으로 재생하십시오.

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기

1 리어 멀티 작동 패널의 리어 시트 엔터 테인먼트 시스템 작동 화면에서 [+] 또 는 [-] 를 선택하십시오.

- 리어 멀티 작동 패널의 바로가기 화면에서 도 볼륨 조절이 가능합니다. ("**사용설명**
 - **서** " 를 참조하십시오 .)



리어 시트 엔터테인먼트 시스템에는 두 가지 오디오 출력 모드가 있습니다 . 동 기화 모드는 프론트 시트 오디오 시스템 과 동일한 소스를 즐길 수 있고 , 개별 모 드는 다른 소스를 즐길 수 있습니다 .

• 동기화 모드

프론트 시트 오디오 시스템과 동기화된 상 태에서 오디오를 조절할 수 있습니다.스피 커에서 오디오가 출력됩니다.

• 개별 모드 (14 인치 디스플레이)

프론트 시트 오디오 시스템과는 다른 소스 를 즐길 수 있습니다 .

예를 들어 , 리어 시트 승객은 Bluetooth[®] 오 디오를 들을 수 있고 라디오는 프론트 시트 오디오 시스템을 통해 들을 수 있습니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오는 리어 시트 스피커에서 출력됩니다 .

• 개별 모드 (48 인치 디스플레이)

프론트 시트 오디오 시스템과는 다른 소스 를 즐길 수 있습니다 .

예를 들어 , 리어 시트 승객은 Bluetooth[®] 오 디오를 들을 수 있고 라디오는 프론트 시트 오디오 시스템을 통해 들을 수 있습니다 .

오디오 출력 모드가 분리되어 있고 화면 모 드가 [**듀얼**]로 설정되어 있으면 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 디스플레이의 좌 측과 우측에 서로 다른 소스를 선택할 수 있 습니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오는 리어 시트 스피커 또는 헤드폰에서 출력됩 니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 작동 수행

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🗱] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[☆]를 선택하십시오.
- 2 [오디오 출력]을 선택하십시오.

| | ◎ 설정 | | 요디요.분리 |
|-----|----------|---|--------|
| 888 | 화면 끄기 | 오디오/동영상 출력 선택 | |
| | ▶오디오 출력 | 후당 오디오와 동영상을 문격하며 사용하려면 "분리" 모드를 선택하고, 모든 스피거에서 소리를 물력하려면 "동기와" 모드를 선택하십시오. | |
| 11 | 디스플레이 | | |
| | 디스플레이 필로 | | |
| | 면허증 정보 | 분리 | 동기화 |
| | | | |
| | | | |

- 3 [분리] 또는 [동기화]를 선택하십시오.
- 오디오 출력 모드 전환 화면은 각 오디오 소스 작동 화면 상단의 [동기화] 또는 [분리]를 선택하여도 표시할 수 있습니 다.

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기

- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면을 표시하십시오.
- 2 [좌석연결]을 선택하십시오.

애

3 [분리] 또는 [동기화]를 선택하십시오.



- 프론트 시트 오디오 시스템과 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 대해 동일한 소스 가 선택되는 동안 일시 중지 및 빨리가기 와 같은 작동은 프론트 시트와 리어 시트 간에 동기화됩니다.
- 프론트 시트 오디오 시스템과 리어 시트 엔 터테인먼트 시스템이 동일한 소스로 설정된 경우 독립적으로 작동할 수 없습니다.
- 프론트 시트에서 사운드 모드를 수행할 수 있습니다. (→ P.47)

리어 시트 엔터테인먼트 시스 템의 오디오 출력 대상 전환 하기 (48 인치 디스플레이)

오디오 출력 모드가 [분리] 이고 화면 모드가 [듀얼] 인 경우 뒷좌석 -HDMI 1, 뒷좌석 -HDMI 2, 및 뒷좌석 -Miracast[®]는 스피커 또는 헤드폰을 통 해 즐길 수 있습니다 .^{*}

헤드폰을 들으면서 리어 시트 엔터테인 먼트 시스템의 오디오 출력 대상을 전환 할 수 있습니다 .

다른 소스는 스피커를 통해서만 즐길 수 있습니다 .

*: 좌측과 우측 화면에서 동일한 소스를 보고 있는 경우 스피커 출력은 고정되 어 있습니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 작동 수행

1 메인 메뉴에서 [<] 를 선택하십시오.



오디오 출력 상태가 스피커로 전환됩니다.

● 오디오 출력 대상을 전환하거나 소스를 선

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디오 출력 대상을 확인하려면 화면 우측 상단에 서 오디오 출력 아이콘을 선택하십시오.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 양쪽 화 면에서 뒷좌석 -HDMI 1, 뒷좌석 -HDMI
 2, 및 뒷좌석 -Miracast[®] 이외의 소스를 시청하는 동안 반대쪽 화면의 메인 메뉴에 서 [<]] 를 누르면 오디오가 꺼집니다.
- 뒷좌석 -HDMI 1, 뒷좌석 -HDMI 2, 및 뒷 좌석-Miracast[®] 이외의 소스를 리어 시트 엔터테인먼트 시스템으로 선택한 경우 오 디오 출력 대상이 변경될 수 있습니다.

리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기

- 오디오 출력 상태를 전환할 소스를 선 택하십시오.
- 2 [动] 또는 [🎧] 를 선택하십시오.

오디오 출력 상태가 전환됩니다.



헤드폰 사용하기 (48 인치 디 스플레이)

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 오 디오를 들으려면 상용 헤드폰을 사용하 십시오 .

헤드폰 잭에 연결되는 헤드폰을 사용하 십시오 .

뒷좌석 -HDMI 1, 뒷좌석 -HDMI 2, 뒷좌 석 -Miracast[®]만 헤드폰을 통해 오디오 를 청취하는 데 사용할 수 있습니다 .

헤드폰을 통해 청취할 때 리어 시트 엔터 테인먼트 시스템의 오디오 출력 대상을 전환할 수도 있습니다 . 오디오 출력 상 태를 전환하는 방법에 대한 자세한 내용 은 " 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 (48 인치 디스플레이)의 오디오 출력 상태 전환하기 " (→ P.44)를 참조하십시오.



 헤드폰을 사용하는 동안에는 헤드폰을 연결한 상태에서 볼륨을 조절하십시오.
 볼륨을 너무 높게 설정하면 청력이 심각 하게 손상될 수 있습니다. 리어 쿼터 트림 측면에 있는 커버를 여 십시오.



2 헤드폰 커넥터를 헤드폰 잭에 삽입하십 시오.



프론트 시트 오디오 시스템에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 작동하기

- 1 프론트 시트 오디오 시스템의 오디오 소스 선택 화면을 표시하십시오. (→ P.24)
- 2 [뒷좌석]을 선택하십시오.
- 3 필요에 따라 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 작동하십시오.



[전원]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템을 ON/OFF 합니다.

[**뒷좌석 시스템 잠금**]: ON 으로 설정하면 리어 시트 사이드에서 작동을 제한할 수 있습니 다.

[**분리**]: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 프론트 시트 오디오 시스템과 다른 소스의 오 디오 / 비디오를 재생할 수 있습니다 .

[동기화]: 오디오 / 비디오 소스가 리어 시트 엔터테인먼트 시스템과 동기화됩니다.

설정 및 등록

2

| 2_1 | 머티미디어 시스테 ᄎ기 서저 | 2_1 |
|------|------------------------------|-----|
| 2-1. | 길다미다이 시끄럼 오기 길장 이라리 도구 | 2-1 |
| | 운전자 등록 50 | |
| 2-2. | 다양한 설정 | |
| | 다양한 설정 변경 53 | |
| 2-3. | 운전자 설정 | |
| | 운전자 변경 및 등록 55 | |
| | 운전자 식별 방법 설정56 | |
| 2-4. | 일반 설정 | |
| | 일반 멀티미디어 시스템의 설정 | |
| | 변경 <mark>58</mark> | |
| 2-5. | 화면 설정 | |
| | 화면 디스플레이 설정 변경 60 | |
| 2-6. | 차량 설정 | |
| | 보안 설정 변경62 | |
| 2-7. | 사운드 및 미디어 설정 | |
| | 사운드 및 미디어 설정 변경64 | |
| | 화면 모드 전환하기 <mark>66</mark> | |
| | 영상 화질 조절67 | |
| | 각 소스의 소리 조절 <mark>68</mark> | |
| 2-8. | Wi-Fi [®] 설정 | |
| | Wi-Fi [®] 설정 변경69 | |
| 2-9. | Bluetooth [®] 설정 | |
| | Bluetooth [®] 장치 설정 | |

| 2-10.리어 시트 | 엔터테인먼트 | 시스템 |
|------------|--------|-----|
| 설정 | | |

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플레이 (공통) 설정 조절하기 74 |
|---|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플레이 (비디오) 설정 조절 하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 화면 모드 전환하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 화면 모드 전환하기 (48 인치 디 스플레이) |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 리어 HDMI 설정 변경하기77 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 라 이센스 정보 확인하기 |

운전자 등록

멀티미디어 시스템의 초기 설정으로 메 인 사용자용 운전자를 등록합니다 .

운전자를 등록하면 주행 위치, 멀티미디 어 등 다양한 설정을 운전자별 내 설정으 로 저장할 수 있습니다.친구,가족 등 다수의 운전자가 차량을 운전하는 경우 다른 운전자의 설정을 변경하지 않고 차 량을 운전할 수 있습니다.

내 설정을 사용하지 않으려는 경우 게스 트 모드에서 차량을 주행할 수 있습니다 .

내 설정

운전자 별 주행 위치 , 멀티미디어 설정 등 차량 설정을 저장하고 해당 운전자가 차량 운행 시 불러올 수 있습니다 .

- 최대 3 개의 내 설정을 등록할 수 있습니 다.
- 내 설정에 저장할 수 있는 설정 정보는 다음과 같습니다.
- 일부 멀티미디어 설정: 볼륨, 내비게이션 시스템, 오디오 등
- 일부 차량 설정 : 운전 위치, 미터 등
- 설정은 변경 시 자동으로 현재 내 설정에 저장됩니다.

- 내 설정을 통해 검색 기록, 개인 설정 및 기타 개인 정보를 보호할 수 있습니다.
- 운전자를 식별하는 장치를 등록하면 내 설정이 자동으로 로드됩니다. 스마트 키 와 스마트폰을 등록할 장치로 선택할 수 있습니다. (→ P.56)

처음으로 운전자 등록하기

- 차량 시동을 걸면 웰컴 화면이 표시됩 니다.[확인]을 터치하십시오.
- 운전자를 등록하려면 [생성]을 터치하 십시오.

운전자를 등록하는 것을 원하지 않는다면 [지금 생성하지 않음]을 터치하십시오. [설정을 다시 표시하지 않음]을 터치하연, 운전자 등록 화면이 더이상 표시되지 않습 니다.

3 운전자 이름을 입력하십시오.

4 원하는 PIN 코드를 입력하십시오.



- PIN 코드는 운전자의 개인 정보를 보호 하기 위해 설정됩니다.
- PIN 코드를 설정하지 않고 프로필을 등 록하려면, [건너뛰기]를 터치하십시 오.

5 운전자를 등록하려면 귀하의 PIN 코드 를 다시 입력하십시오.

등록이 완료되면 메시지가 나타나고 내 설 정이 저장됩니다 . 6 프로필 등록 후 운전자를 식별할 수 있 는 장치를 등록하십시오. 설정을 계속 하려면 [계속]을 터치하십시오.

나중에 장치를 등록할 수도 있습니다.

- 7 운전자 목록 화면에서 장치를 등록하십 시오 . 운전자를 식별하는 스마트폰을 등록하면 프로필이 자동으로 로드됩니 다 . (→ P.56)
- 스마트 키나 스마트폰 등 원하는 모든 장 치를 내 설정에 등록할 수 있습니다.
- 여러 장치를 내 설정에 등록할 수 있습니다.

내 설정이 자동으로 로드됩니다 .

운전자를 식별하기 위해 스마트 키 , 스마트 폰 또는 기타 장치를 차량에 가져가면 내 설 정이 자동으로 로드됩니다 .

- 차량은 POWER 스위치가 ACC 또는 ON 일 때 내 설정에 등록된 장치를 감지합니다.
 등록된 장치가 감지되면 장치가 할당된 내 설정이 자동으로 로드됩니다.
- 프로필에 등록된 장치가 감지되지 않으 면 게스트 운전자 모드로 차량을 사용합 니다.
- [설정]을 터치하면 내 설정을 변경할 수 있는 운전자 목록 화면이 표시됩니다.
 (→ P.55)
- 스마트폰 또는 기타 장치를 운전자를 식 별하는 장치로 선택할 수 있습니다.
 (→ P.56)

 내 설정에서 지정한 장치 중 마지막으로 차량을 운행했을 때 사용한 Bluetooth[®] 장 치만 감지됩니다. Bluetooth[®] 장치의 사 용 상황에 따라 차량 시동 전에 운전자 식 별이 지연되거나 불가능할 수 있습니다. 따라서 Bluetooth[®] 장치 외에 스마트 키 등록을 권장합니다.

내 설정 변경하기

차량에 등록된 내 설정 목록에서 사용하려 는 내 설정을 선택할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오 .
- 2 "저장된 프로필"에서 변경할 운전자 이름을 선택하십시오.

| 14 529 | 120 3.02 | |
|------------------|------------|------|
| • •••••• | 0 | |
| 4.929 | 0 | |
| 개인 정보 | HAE DEB BO | NHR. |
| Risetooth를 정치 성정 | | |
| 2110 | | |
| * 10 | | |

- 3 PIN 코드를 입력하십시오.
- 내 설정을 만들 때 설정한 PIN 코드를 입 력하십시오.
- 내 설정이 변경되면 화면에 메시지가 표 시됩니다.

ĽΣ

0첫

노민

OIΠ

씨

 시스템이 다른 내 설정으로 설정된 장치를 감지하면 팝업 메시지가 나타납니다.
 [] 를 터치하면 내 설정을 변경할 수 있습니다.

운전자 설정 삭제하기

차량에 등록된 운전자 설정은 다음 작업 중 하나를 수행하여 삭제할 수 있습니다 .

운전자 목록에서 등록된 운전자 삭 제하기

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 운전자를 삭제하려면 [저장된 프로필] 에서 [편집]을 터치하고 삭제할 운전 자를 선택하십시오.
- 3 [삭제]를 터치하십시오.
- 선택된 등록된 운전자는 차량에서 삭제 됩니다.

내 설정에서 등록된 운전자 삭제하 기

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [개인 정보]를 터치하십시 오.
- 3 [운전자 삭제]를 터치하십시오.
- 4 [삭제]를 터치하십시오.
- 현재 사용 중인 등록된 운전자는 차량에 서 삭제됩니다.

2-2. 다양한 설정

다양한 설정 변경

멀티미디어 시스템과 관련된 다양한 설 정을 변경할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오 .
- 2 원하는 항목을 선택하십시오.

| 19-14 (2.21%) | 100 100 | 48 |
|------------------|--------------|----|
| • ····· | 0 | |
| -1.220 | 0 | |
| 개인 정보 | 사스트 당도로 분기여든 | |
| Rivetooth및 광리 설명 | | |
| 인반 | | |
| * 1 | | |

| 설정 | 설명 |
|--|---|
| " 현재 운전자 " | |
| [오] (운전자 이름 또는 차량명) [2] [게스트] | 현재 운전자 이름을 표시합니다. 내 설정 간에 전환하거나 등 록하려면 터치하십시 오. (→P.55) |
| " 내 설정 " | |
| [개인 정보] | 운전자를 식별하기 위해 장치를 등록하 십시오 . (→ P.56) |
| [Bluetooth 및 장치 설정] | Bluetooth [®] 장치를 등록 또는 편집합니 다 . (→ P.71) |
| [일반] | 시계 설정 및 기타 일 반 멀티미디어 설정 을 변경합니다. (→P.58) |

| 설정 | 설명 |
|--------------------------------|---|
| [데이터 및 Wi-Fi] | Wi- Fi [®] 설정 및 기타 고급 설정을 구성합 니다 . (→ P.69) |
| [디스플레이] | 화면 대비 및 밝기 등 을 조절하십시오. (→P.67) |
| [사운드 및 미디어] | 시스템 음성 볼륨 및 오디오 소스 설정을 변경합니다. (→P.64) |
| [내비게이션]* ¹ | 지도 표시 및 경로 안 내와 관련된 설정을 변경합니다 . |
| [음성 및 검색] ^{*1} | 음성 인식 기능과 관 련된 설정을 변경합 니다 . |
| " 차량 " | |
| [차량 설정] | 차량 장치와 관련된 설정을 변경합니다 . ^{*2} |
| [주행보조] ^{*2} | 렉서스 주차 보조센 서 및 기타 주행 보조 와 관련된 기능 설정 을 변경합니다 . |
| [정보 및 보안] | 보안 및 개인 정보와 관련된 설정을 변경 합니다. (→P.62) |
| [소프트웨어 업데이 트] | 소프트웨어 정보를 확인하고 업데이트합 니다. 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의 하십시오. |

미고 0것

노 문 문

- *¹: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오.
- *²: " **사용설명서** " 를 참조하십시오 .
- 안전을 위해 차량 이동 중에는 작동할 수 없는 기능이 있습니다.

운전자 변경 및 등록

운전자를 등록하거나 변경할 수 있습니 다. 운전자를 등록하면 멀티미디어 설정 등 다양한 차량 개별 설정을 각 운전자의 내 설정으로 저장할 수 있습니다.

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [2](운전자 이름 또는 차량명)또는 [2][게스트]를 터치 하십시오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.

| 14 624 | 101 1.12 | -445 |
|------------------|--------------|------|
| 0 | 0 | |
| 4 10 | 0 | |
| 개인 정보 | 사스트 당도로 분기여든 | |
| Bluetopth일 광지 설명 | | |
| 일반 | | |
| * 1 | | |

| 설정 | 설명 |
|-----------------|--|
| " 저장된 프 로필 " | 차량에 등록된 운전자가 목록 에 표시됩니다 . 내 설정은 원 하는 프로필 이름을 눌러 사 용할 수 있도록 전환할 수 있 습니다 . |
| | [편집] 을 터치하면 등록된 운전자를 삭제할 수 있습니 다 .* |

| 설정 | 설명 |
|------------------------|--|
| [+&_][프 로필 생성] | 새로운 운전자를 등록합니다 . |
| | 게스트 운전자를 변경하려면 선택하십시오 . |
| [게스트 모 드로 로그아 웃] | 게스트 운전자를 사용하여 개 인 설정을 조정할 수 있으며 다른 내 설정에 저장되지 않 습니다 . 타인에게 차량을 양 도할 때 [게스트 모드로 로 그아웃] 을 터치하면 연결된 장치의 개인정보가 숨겨집니 다 . 이는 검색 기록이나 개인 설정과 같은 개인 정보를 보 호하는 데 사용할 수 있습니 다 . 검색 기록 및 개인 설정 이외의 내 설정 값은 게스트 의 내 설정으로 이어집니다 . |

- *: 게스트 모드에서는 표시되지 않습니다.
- 안전을 위해 차량 이동 중에는 이 설정을 작동할 수 없습니다.

새로운 운전자 만들기

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오 .
- 2 서브 메뉴의 [오] (운전자 이름 또는 차량명) 또는 [오] [게스트] 를 터치 하십시오.
- 3 [🔩][프로필 생성]을 터치하십시오.
- 4 운전자 이름을 입력하십시오.
- 5 원하는 PIN 코드를 입력하십시오.

설정 및 등

씨니

- 내 설정의 개인 정보를 보호하려면 PIN 코드를 설정하십시오.
- PIN 코드를 설정하지 않고 운전자를 등 록하려면, [건너뛰기]를 터치하십시 오.
- 6 운전자를 등록하려면 귀하의 PIN 코드 를 다시 입력하십시오.

등록이 완료되면 메시지가 표시되고 내 설 정이 저장됩니다 .

7 내 설정 등록 후 운전자를 식별할 수 있 는 장치를 등록하십시오. 설정을 계속 하려면 [계속]을 터치하십시오.

나중에 장치를 등록할 수도 있습니다.

- 8 운전자 설정 화면에서 장치를 등록하십 시오. 운전자를 식별하는 스마트폰을 등록하면 내 설정이 자동으로 로드됩니 다.
- 스마트 키, 스마트폰 등 원하는 장치를 내 설정에 등록할 수 있습니다.
- 내 설정에 여러 장치를 등록할 수 있습니 다.

운전자 식별 방법 설정

운전자를 식별하기 위해 장치를 설정하 십시오. POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하고 등록된 장치를 감지하면 장치가 할당된 내 설정이 자동으로 로드 됩니다. 스마트 키와 스마트폰을 등록할 장치로 선택할 수 있습니다.

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [개인 정보]를 터치하십시 오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.

| to RA | | |
|------------------|--------------------|-------|
| o | | 88 |
| si 10.0 | 480 XX24 955 54 | |
| 개인 정보 | 131 | |
| Elustoot)및 정치 설정 | PIN 원호 배커 | |
| 일반 | NV 228 9844 2899 2 | 82849 |
| * 1 | Electron (DK | |

| 설정 | 설명 | |
|---|--|--|
| "Profile Name (프로필 이름)"* ¹ | 운전자의 이름이 표시됩니 다 . | |
| | 운전사 이름을 변경하려면 [편집] 을 터치하십시오 . | |
| " 귀하의 프로필에 연동된 장치 " | | |
| "PIN" | PIN 코드를 사용하여 운전 자를 식별하고 내 설정을 로드합니다 . 등록하려면 [새 PIN 번호 설정]을 터치하십시오 . | |

| 설정 | 설명 |
|---------------------------------|--|
| [키 연동] ^{*2*3} | 등록할 스마트 키를 모두 차량에 둔 다음 등록을 수 행하십시오.다른 운전자 에게 등록 및 할당된 키는 등록할 수 없습니다.스마 트 엔트리 및 시동 시스템 이 비활성화되면 도어 잠 금 해제에 사용되는 키가 운전자에게 할당됩니다. |
| "Bluetooth 장 치 " | 운전자 식별은 스마트폰 또는 기타 Bluetooth [®] 장 치를 사용하여 수행되며 해당하는 내 설정이 로드 됩니다 . 등록하려면 [장 치 연동] 을 터치하십시 오 . (→ P.88) |
| [설정 초기화] | 선택한 내 설정의 일부 멀 티미디어 설정이 삭제됩니 다 . |
| [운전자 삭제] | 선택한 내 설정이 차량에 서 제거됩니다 . |

*¹: 게스트 모드에서는 표시되지 않습니다 .

*²: " **사용설명서** " 를 참조하십시오 .

*³: 렌터카 등의 차량에는 이용할 수 없습니 다 .

일반 멀티미디어 시스템 설 정 변경

시간 설정 , 디스플레이 언어 및 기타 일 반 멀티미디어 시스템 설정을 변경할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오 .
- 2 서브 메뉴의 [일반]을 터치하십시오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.



● [접근성]

| 설정 | 설명 |
|---------------|---------------------------------------|
| [애니메이션 축소] | 화면을 변경할 때 표시되 는 애니메이션을 축소합니 다 . |
| [화면비프음] | 화면을 터치할 때 나는 소 리를 켜거나 끕니다 . |
| [화면 민감도] | 화면 터치 감도를 조정합 니다 . |

● [날짜 및 시간]

| 설정 | 설명 |
|-------------------|--|
| [오프셋] | 시간을 조절합니다 . |
| " 시간 " | |
| [24 시간 기준 시간] | 24 시간 표시와 12 시간 표시 간을 변경합니다 . |
| [자동 시간 설 정] | GPS 정보를 사용하여 시간 을 자동으로 설정합니다 . 이 설정을 끄면 시간을 수 동으로 설정할 수 있습니 다. |

| 설정 | 설명 |
|------------------|--|
| [수동 시간 설 정] | [자동 시간 설정] 이 꺼 져 있으면 수동으로 시간 을 설정할 수 있습니다 . |
| " 날짜 " | |
| [형식] | 날짜 표시 형식을 변경합 니다. (MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD, 등) |

• [키보드]

| 설정 | 설명 |
|------------------|---|
| " 이력 " | |
| [키보드 기억] | 시스템이 키보드 입력 결 과를 학습할 수 있도록 합 니다 . |
| [키보드 이력 삭제] | 키보드 텍스트 학습 이력 을 삭제합니다 . |
| [검색 이력 삭 제] | 키보드 검색 기록을 삭제 합니다 . |

• [단위]

| 설정 | 설명 |
|-----------|--|
| " 치수 " | |
| [자동 설정] | 국가 정보를 기반으로 거 리, 연비, 타이어 공기압 등의 표시 단위를 자동으 로 설정합니다. |

| 설정 | 설명 |
|------------------|---|
| [운행 정보 단 위] | [자동 설정]이 꺼져 있 으면, 연비 표시 단위를 수동으로 설정할 수 있습 니다. |
| [타이어 공기 압] | [자동 설정]이 꺼져 있으면, 타이어 공기압 표시 단위를 수동으로 설정할 수 있습니다. |

● 연결된 기기를 사용하여 Apple CarPlay/Android Auto 언어를 설정하십시 오 .

화면 디스플레이 설정 변경

화면 대비 및 밝기를 조절할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오 .
- 2 서브 메뉴의 [디스플레이]를 터치하십 시오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.



● [화면]

| 설정 | 설명 |
|-------------|--|
| [디스플 레이] | 화면 디스플레이의 ON/OFF 를 설정합니다 . 화면이 꺼져 있으 면 , 화면에 아무 것도 표시되지 않고 오디오만 재생됩니다 . |
| | 화면을 다시 표시하려면 , 화면 을 터치한 후 화면 중앙의 잠금 해제 버튼을 터치하십시오 . |
| "모드 " | |
| [자동]* | 헤드램프가 켜지거나 꺼지면 화 면이 자동으로 주간 모드와 야간 모드 간에 전환될 수 있습니다 . |

| 설정 | 설명 |
|-----------------|---|
| [주간 (밝음)] | [자동] 을 끌 경우 , 수동으로 화면을 주간 모드로 전환할 수 있습니다 . |
| [야간 (어두움)] | [자동] 을 끌 경우 , 수동으로 화면을 야간 모드로 전환할 수 있습니다 . |
| [밝기] | 화면 밝기를 조절합니다 . |
| [대비] | 화면 대비의 강도를 조절합니다 . |

*: 주차 등 상황에 따라 주간 모드와 야간 모 드가 자동으로 전환되지 않을 수 있습니 다.

• [카메라]

| 설정 | 설명 | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| " 카메라 화면 " | | | |
| [밝기] | 카메라 화면 밝기를 조절합니다 . | | |
| [대비] | 카메라 화면 대비의 강도를 조절 합니다 . | | |

- 오디오 이미지 품질을 조정하는 방법에 대 한 자세한 내용은 "영상 화질 조절"(→ P.67)을 참조하십시오.
- 화면이 꺼져도 GPS는 차량의 현재 위치를 계속 추적합니다.

● 화면

- 화면이 꺼진 상태에서 화면을 터치하면 에 어컨 시스템을 작동할 수 있습니다.
- 에어컨 시스템 버튼이나 잠금해제 버튼이 화면에 표시된 상태에서 일정 시간 동안 조작하지 않으면 다시 화면이 꺼집니다.
- 화면이 꺼진 상태에서 터치하면 잠금해제 버튼이 표시됩니다. 3 초 동안 버튼을 작 동하지 않으면 화면이 다시 꺼집니다.

- 잠금해제 버튼 이외의 다른 곳을 터치하면 화면이 다시 꺼집니다.
- 화면이 꺼진 상태에서 스티어링의
 위치를 누르거나 변속 위치를 "R"로 한 후 카메라 화면이 표시되는 경우 화면이 일시 적으로 표시될 수 있습니다. 이 화면이 닫 히면 화면이 다시 꺼집니다.

61

설정 및 등

씨니

보안 설정 변경

보안 및 개인 정보와 관련된 설정을 변경 할 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [정보 및 보안]을 터치하십 시오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.



| 설정 | 설명 |
|---------|---|
| [차량명] | 시스템 이름 (차량명)을 표시합니다. 외부기기에서 Bluetooth [®] 장치를 검색할 때 표시되 는 장치 이름입니다. 이름 은 터치하여 변경할 수 있 습니다. |
| "개인정보 " | |

| 설정 | 설명 | |
|------------------------------|--|--|
| [개인정보 잠 금] | 개인 정보를 보호하기 위 해 암호로 보호된 개인 정 보 잠금을 활성화합니다. ON 으로 설정하면 12V 배 터리를 교체하거나 멀티미 디어 시스템을 차량에서 탈거할 때 비밀번호를 입 력해야 합니다. | |
| [개인정보 잠 금 비밀번호 재 설정] | 개인 정보 잠금 비밀번호 를 재설정합니다 . | |
| [시스템 초기 화] | 시스템의 모든 데이터를 재설정하고 설정을 공장 기본값으로 복원합니다 . | |
| " 알림 " | | |
| [재난 (안전) 정보 알림] | 재난 발생 시 긴급 상황 정 보를 알려주는 설정을 켜 고 끕니다 . | |

- 시스템 초기화 후 통신이 끊어질 수 있습니다. 이 경우, 시스템을 다시 시작하십시오.
- 모든 정보를 초기화하면 멀티미디어 시스 템의 모든 데이터가 초기화되어 공장 기본 값으로 복원합니다. 초기화 전 상태로 되 돌릴 수 없습니다.

개인 정보 잠금 설정

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [정보 및 보안]을 터치하십 시오.
- 3 [개인정보 잠금]을 터치하십시오.

- 4 [확인]을 터치하십시오.
- 5 4~15 자의 영문과 숫자를 포함하는 비 밀번호를 설정하십시오.
- 6 비밀번호를 다시 입력하십시오.

메시지가 나타나고 개인정보 잠금이 활성화 됩니다 .

- 비밀번호를 설정한 후 12V 배터리를 교체 하거나 멀티미디어 시스템을 차량에서 분 리한 후 시스템을 재설정하는 경우 멀티미 디어 시스템을 작동하기 위한 비밀번호를 입력해야 합니다. 설정한 비밀번호를 입 력하십시오.
- 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력하면 더 이상 비밀번호를 입력할 수 없게 됩니 다.이 경우, 딜러에 시스템 잠금 해제를 요청하거나 [시스템 초기화]를 터치하 여 재설정하십시오.
- 보안을 위해 비밀번호 설정 시 동일한 비 밀번호나 사전에 있는 단어를 반복해서 사 용하지 마십시오.

2

63

설정 및 등록

사운드 및 미디어 설정 변경

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오 .
- 2 [사운드 및 미디어]를 터치하십시오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.

| 4 | < 성정 · 사운드 및 미디어 기존48 | 112 | |
|----|--------------------------|-----------------------------|---|
| 53 | 사문드 | 자동 사운트 레벨리이저 | • |
| 6 | 미디어 | 주영 內定縣 기준으로 불者 조정 | - |
| | 44 | 84 | |
| - | | 시스템 불음 | |
| | | 내비게이션 봉통 | |
| - | | 통화 중 내비게이션 표시 통화 중 내미기이선 | • |

● [사운드]>[레벨]

| 설정 | 하목 |
|-----------------|----------------------------|
| [자동 사운드 레벨라이저] | 차량 속도에 따라 볼륨을 자동으로 조정합니다 . |

● [사운드]>[음성]

| 설정 | 항목 |
|--------------------|---|
| [시스템 볼륨] | 시스템 안내 볼륨을 조절합니다 . |
| [내비게이션 볼륨]* | 내비게이션 시스템의 음성 안내 볼륨을 조절합니다 . |
| [통화 중 내비게이션 표시]* | 통화 중 내비게이션 시스템 음성 안내를 중단하려면 ON/OFF 합니다 . |
| [어댑티브 볼륨 제어]* | 고속도로에서 운전할 때 자동으로 음성 안내 볼륨을 높입니 다 . |
| [주행 보조 볼륨] | 주행 보조 시스템 볼륨을 조절합니다 . |

*: " 내비게이션 시스템 사용설명서 "를 참조하십시오.

● [사운드]>[음향 설정]

| 설정 | 항목 | |
|--------------|--|--|
| | A 타입 : 몰입감 있는 음질로 설정합니다 . | |
| [서라운드 사운드] | B 타입 : 몰입감 있는 음질을 원하면 [2D] 로 설정하고 , 입체 적인 음질을 원하면 [3D] 로 설정하십시오 . | |

● [미디어]>[일반]

| 설정 | 항목 |
|---------------|--------------------------|
| [디스플레이 커버 아트] | 음악 앨범과 같은 표지 아트를 표시합니다 . |

● 시스템 음성 안내 중 POWER/VOLUME 노브를 돌려 음성 안내 볼륨을 조절하십시오 .

화면 모드 전환

비디오를 표시할 수 있는 소스의 경우 일반 비디오와 와이드 스크린 비디오 간에 전환합 니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오 .
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 화면 모드를 전환할 오디오 소스를 터치하십시오.
- 4 […] 를 터치하십시오.
- 5 [화면]을 터치하십시오.

버튼은 비디오 모드에서 표시됩니다.

- 6 [화면 크기]를 터치하십시오.
- 7 원하는 모드를 선택하십시오.

| 4 | < 동영상 - 최면 디스플레이 | | | |
|----|---------------------|------|---------|-------|
| 53 | 화면 크기 | 1900 | 9009 | 9/30 |
| 6 | | s So | 0 | |
| 8 | | 86 | (NB 40 | adili |
| | | | | |
| 8 | + | | | |

[일반]: 입력 비디오를 4:3 화면비로 표시합니다.

[화면 확대]: 입력 비디오 디스플레이를 화면에 맞게 확대합니다.

[확대됨]: 입력 비디오 디스플레이를 수직 및 수평 방향으로 동일하게 확대합니다.

● 설정 가능한 모드는 비디오 모드에 따라 다릅니다.

- 고객의 개인적인 용도로 동영상을 시청하는 경우에는 문제가 없습니다. 그러나 상업적인 목 적이나 공개 시청을 위해 화면을 압축하거나 늘리는 행위는 저작권법에 의해 보호되는 저작 권자의 권리를 침해할 수 있습니다.
- 비디오가 이상하게 보이지 않도록 비디오 표시 영역을 제한하기 위해 검은색 띠가 추가될 수 있습니다.

영상 화질 조절

이미지의 대비와 밝기를 조절합니다.

- 1 메인 메뉴에서 [🞜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.

3 화질을 조절할 오디오 소스를 터치하십시오.

4 [***] 를 터치하십시오.

5 [화면]을 터치하십시오.

버튼은 비디오 모드에서 표시됩니다.

- 6 [디스플레이]를 터치하십시오.
- 7 각 항목을 설정합니다.



" **밝기** ": 밝기를 조절합니다 .

"대비":대비를 조절합니다.

각 소스의 소리 조절

각 소스의 음질과 볼륨 밸런스를 조절합니다.

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 조절할 사운드의 오디오 소스를 터치하십시오.
- 4 […]를 터치하십시오.

오디오 소스에 따라 6 단계로 이동합니다.

- 5 [사운드]를 터치하십시오.
- 6 각 항목을 설정합니다.



" 트레블 ": 고음의 레벨을 조절합니다.

"중간": 중음의 레벨을 조절합니다.

"비이스": 저음의 레벨을 조절합니다.

음향조절기와 밸런스 : [•] 를 움직여 음향조절기와 밸런스를 조절하십시오. 중간으로 돌아가려면 [다시 중간 맞춤] 을 터치하십시오.

● 각 소스에 대해 고음 , 중음 및 저음 설정을 개별적으로 조절합니다 .

Wi-Fi[®] 설정 변경

Wi-Fi[®] 설정을 변경합니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [데이터 및 Wi-Fi] 를 터치 하십시오.
- 3 각 항목을 설정하십시오.



● "Wi-Fi 설정 "

| 설정 | 하목 | |
|---------|---|--|
| [Wi-Fi] | Wi-Fi [®] 기능을 활성 화하거나 비활성화합 니다 . | |

- 멀티미디어 시스템 설정에 따라 메시지가 표시될 수 있습니다.
 화면의 안내에 따라 작동을 수행하십시오.
- [Wi-Fi] 를 켜면 사용 가능한 주변 네트워 크가 표시됩니다.
- [Wi-Fi] 를 끄면 Wi-Fi[®] 연결이 끊어집니 다.

"사용가능네트워크"([Wi-Fi]가 켜진 상태에서 "사용가능네트워크"가 표 시됩니다.)

| 설정 | 항목 | |
|---|----------------------------|--|
| 연결할 네트워크의 이름 (네트워크 SSID) | 터치한 네트워크에 연결합니다 . | |
| 네트워크 디스플레이 의 이름 (네트워크 SSID) [() | 네트워크 정보 디스플 레이를 표시합니다 . | |

- 두 개 이상의 MAC 주소가 동일한 네트워 크를 공유하는 경우 네트워크 이름이 중 복으로 표시될 수 있습니다.
- 최대 30 개의 네트워크를 표시할 수 있습 니다. 목록은 6 초마다 자동으로 업데이 트됩니다.
- 동일한 네트워크 이름 (네트워크 SSID)
 을 사용하는 장치가 있을 경우 사용할 장 치를 식별할 수 없습니다.여러 장치를 사 용할 경우 장치마다 다른 네트워크 이름 (네트워크 SSID)을 사용하십시오.
- 네트워크 정보 표시 (네트워크 이름에 대 한 [①] 를 터치하면 표시됩니다.)

| 설정 | 하목 | |
|--------------|---|--|
| [자동 연결]* | 네트워크 검색 시 자 동으로 연결되도록 설정을 켜거나 끕니 다 . | |
| " 네트워크 SSID" | 네트워크 이름 (SSID) 을 표시합니 다 . | |
| "MAC 주소 " | 네트워크의 MAC 주 소를 표시합니다 . | |

| 설정 | 항목 |
|-----------------------|---|
| " 보안 " | 네트워크의 보안 프로 토콜을 표시합니다 . |
| " 주파수 대역 " | 네트워크 주파수를 표시합니다 . |
| [이 네트워크 저장 하지 않기]* | 멀티미디어 시스템에 서 선택한 네트워크 의 연결 이력을 삭제 합니다. |
| | 삭제된 네트워크는 이전에 시스템에 연 결한 적이 없는 네트 워크로 인식됩니다 . |

- *: 멀티미디어 시스템에 대한 연결 기록이 있는 네트워크만 표시됩니다.
- [이네트워크 저장하지 않기]는 현재
 Wi-Fi[®] 네트워크 연결을 끊지 않습니다.
 Wi-Fi[®]를 다시 시작할 때 네트워크 정보 가 기억되지 않고 이 Wi-Fi[®] 네트워크에 다시 연결되지 않습니다.
- 네트워크 연결 이력은 최대 20개 항목까지 유지되며,새 항목 저장 시 가장 오래된 항 목을 삭제합니다.
- 안전하지 않은 네트워크는 네트워크 연결 이력에 등록되지 않습니다.

Bluetooth[®] 장치 설정

멀티미디어 시스템과 함께 사용할 Bluetooth[®] 장치를 설정합니다 .

- 설정 세부 정보는 각 Bluetooth[®] 장치에 대해 별도로 설정됩니다.
- Bluetooth[®] 오디오 재생 중 핸즈프리 통화 를 선택하면 오디오가 건너뛸 수 있습니다.
- Bluetooth[®] 장치 모델에 따라 Bluetooth[®] 장치에서 작업을 수행해야 할 수도 있습니 다.
- 주행 중에는 설정을 선택할 수 없습니다.
- Bluetooth[®] 장치의 상태에 따라 설정이 선 택되지 않을 수 있습니다.
- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- [Bluetooth 및 장치 설정]을 터치하십 시오.
- 서브 메뉴에서 설정할 Bluetooth[®] 장 치를 터치하십시오 .
- 하나 이상의 Bluetooth[®] 장치가 등록되 어 있지 않으면 아무 것도 표시되지 않습 니다.
- 4 각 항목을 설정하십시오.

| । अञ्च साम्रहकालय क्षम अञ्च मुख्य (१९) स्वम (१९) स्वम | 928 928 · 전화왕 · 대외여왕 111 행왕 | 0 |
|--|--|----|
| | 93 88 | 44 |

| 설정 | 항목 |
|--------------------|--|
| [전화용] | 핸즈프리 통화 기능 을 활성화하거나 비 활성화합니다 . ^{*1, 2} |
| [미디어용] | 오디오 기능을 활성 화하거나 비활성화합 니다 .* ^{1, 2} |
| [Apple CarPlay 용] | Apple CarPlay 기능 을 활성화하거나 비 활성화합니다 . ^{*1, 2} |
| [Android Auto 용] | Android Auto 기능을 활성화하거나 비활성 화합니다 . ^{*1, 2, 3} |

- *¹: Bluetooth[®] 장치가 이 기능을 실행할 수 있는 경우에만 표시됩니다 . 기능을 켜거 나 끄면 관련 기능을 표시하거나 숨기거 나 켜거나 끌 수 있습니다 . Apple CarPlay 또는 Android Auto가 켜져 있는 동안에는 통화 또는 오디오에 사용할 수 없습니다 . 반대의 경우에도 마찬가지입 니다 .
- *²: 버튼을 끄면 이 기능과의 연결이 끊어집 니다. 자동으로 연결되는 등 장치와 연 결된 경우 꺼져 있던 기능이 자동으로 켜 지지 않습니다. 버튼이 켜져 있으면 이 기능과의 연결이 활성화됩니다.
- *³: Android Auto 사용 중 [**Android Auto** 용] 설정을 OFF 로 하면 [**전화용**] 설 정이 ON 으로 전환됩니다.

71

0첫

置

0

씨
● "볼륨"

| 설정 | 항목 |
|-----------|----------------------|
| [벨소리 설정] | 벨소리 볼륨을 조절 합니다 .* |
| [수신 볼륨] | 수신 볼륨을 조절합 니다 .* |

*: 핸드폰과 멀티미디어 시스템 스피커 볼륨 / 벨소리 볼륨이 동기화될 수 있습니다. 핸 드폰 모델에 따라 멀티미디어 시스템 스 피커 볼륨 / 벨소리 볼륨을 핸드폰에 연결 할 수 없습니다.

● "일반"

| 설정 | 설명 |
|-------------|---|
| | 핸즈프리 통화 벨소 리는 다음과 같이 설 정할 수 있습니다 . |
| [통화 연결음] | • 핸드폰에 설정된 벨소리를 멀티미디 어 시스템의 벨소 리로 설정합니다. |
| | 기존 벨소리를 설 정합니다. |
| | • 발신자의 이름을 소리내어 읽도록 시스템을 설정합니 다. |
| [연락처 정렬] | 이름 , 성을 기준으로 연락처를 정렬할 수 있습니다 . |
| [통화 이력 지우기] | 핸즈프리 통화 이력 데 이터를 삭제합니다 .* |

●"동기화"

| 설정 | 설명 |
|---------------------|---|
| [연락처 동기화] | 멀티미디어 시스템으 로 연락처, 즐겨찾기 및 기록의 자동 전송 을 활성화하거나 비 활성화합니다. 설정 이 OFF 에서 ON 으 로 전환되면 전화번 호부의 자동 전송이 시작됩니다. 일부 핸드폰 모델은 즐겨차기 저소은 허 |
| | 용하지 않습니다 . |
| | 연락처 이미지 표시 를 활성화하거나 비 활성화합니다 . |
| [연락처 이미지 표 시] | [연락처 동기화] 가 ON 으로 설정되어 있 지 않으면 연락처 이 미지를 멀티미디어 시스템에다운로드할 수 없습니다 . |
| [보조 장치로 설정] | 장치를 보조 장치로 설정합니다 . ^{*1} (→ P.89) |
| [보조 장치 설정 제 거] | 장치를 보조 장치에 서 제거합니다 . |
| [연결 종료] | 멀티미디어 시스템에 서 Bluetooth [®] 장치 를 분리합니다 . ^{*2} |
| [삭제] | 등록된 Bluetooth [®] 장치를 삭제할 수 있 습니다 . |

*: [연락처 동기화] 가 꺼져 있는 핸드폰이 연결될 경우 표시됩니다.

- *¹: 운전자가 식별되고 HFP 를 지원하는 Bluetooth[®] 장치가 기본 장치로 설정되 지 않은 경우 설정할 수 있습니다 . 장치 를 보조 장치로 설정하려면 [**보조 장치 로 설정**] 을 터치하십시오 . Bluetooth[®] 장치를 연결하는 우선 순위는 연결 이력 에서 기본 장치, 보조 장치, 최신 장치 순입니다 .
- *^{2:} 연결된 기능이 꺼집니다 . 장치가 다시 연 결되더라도 해당 기능에 장치가 자동으 로 연결되지 않을 수 있습니다 .

씨니



디스플레이 색상 모드 , 밝기 및 대비를 변경합니다 .

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🔯] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [ŵ] 를 선택하십시오.
- 2 [디스플레이] 또는 [디스플레이(일반)] 을 선택하십시오.
- 3 각 항목을 설정하십시오.



[**동기화됨**]^{*1}: 화면 색상 모드와 프론트 시 트 오디오 시스템의 동기화를 켜거나 끕니 다. 동기화를 켜면 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 색상 모드 설정이 프론트 시트 디 스플레이와 일치합니다.

[**밝음**]/[**어두움**]^{*3}: 화면 색상 모드를 변 경합니다.

[**밝기**]: 밝기를 조절하려면 [+] 또는 [-] 를 선택하십시오 .^{*2}

[**대비**]: 대비를 조절하려면 [+] 또는 [-] 를 선택하십시오.

- *¹: 화면 모드를 [**듀얼**] 로 설정하면 왼쪽과 오른쪽 화면 색 구성표 모드가 동기화됩 니다. (48 인치 디스플레이)
- *²: 화면 모드가 [**듀얼**] 로 설정되어 있어도 양쪽의 밝기가 동기화됩니다 . (48 인치 디스플레이)
- *³: [**동기화됨**] 이 켜져있을 경우 표시되지 않습니다 .



재생 중 비디오 소스의 밝기,대비,색조 및 색상을 변경합니다.리어 시트 엔터 테인먼트 시스템에서 비디오 소스를 보 면서 설정을 변경할 수 있습니다.

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🔯] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[ŵ]를 선택하십시오.
- 2 [디스플레이(동영상)]을 선택하십시오.
- 3 각 항목을 설정합니다.



[**밝기**]*¹: 밝기를 조절하려면 [+] 또는 [-] 를 선택하십시오 .

[대비]: 대비를 조절하려면 [+] 또는 [-] 를 선택하십시오.

[**색조**]^{*2}: 색조를 조절하려면 [+] 또는 [-] 를 선택하십시오.

[**색상**]^{*2}: 색상을 조절하려면 [**R**] 또는 [**G**] 를 선택하십시오.

- *¹: 화면 모드가 [**듀얼**] 로 설정되어 있어도 양쪽의 밝기가 동기화됩니다 . (48 인치 디스플레이)
- *²: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 소스가 [**뒷좌석 -Miracast[®]]** 인 경우 표시되지 않습니다.

2

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템의 화면 모드 전환하기

비디오 소스 재생 중 화면 모드를 변경합 니다 . 선택한 소스에 따라 [화면 크기] 가 표시되지 않을 수 있습니다 .

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [100]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[ŵ]를 선택하십시오.
- 2 [화면 크기]를 선택하십시오.
- 3 원하는 화면 모드를 선택하십시오.



[**일반**]: 입력 비디오를 4:3 화면비로 표시 합니다 .

[**화면 확대**]: 입력 비디오 디스플레이를 화 면에 맞게 확대합니다.

[**확대됨**]: 입력 비디오 디스플레이를 수직 및 수평 방향으로 동일하게 확대합니다 .

 48인치 디스플레이의 경우 화면 모드가 다 릅니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템의 화면 모드 전환하기 (48 인치 디스플레이)

48 인치 디스플레이에서는 왼쪽과 오른 쪽으로 분할된 화면에서 각각 개별 소스 를 선택할 수 있습니다 .

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [;;] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [ŵ] 를 선택하십시오.
- 2 [화면 레이아웃]을 선택하십시오.
 3 원하는 화면 모드를 선택하십시오.
- * 성정 위원 꼬기 오디오 출력 디스플레이 * 화면 레이아웃 면혀중 정보 전체

[**듀얼**]: 입력 비디오를 분할하여 표시합니 다.

[성글]: 입력 비디오를 16:9 화면비로 표 시합니다.

[**시네마**]: 입력 비디오를 21:9 화면비로 표시합니다 .

[전체]: 입력 비디오를 32:9 화면비로 표 시합니다.

 표시되는 항목은 선택한 소스 또는 오디오 출력 모드에 따라 달라집니다. [시네마]를 선택하면 이미지의 위쪽과 아 래쪽이 화면 밖으로 표시됩니다.



- 1 오디오 소스가 다음과 같은지 확인하십 시오.
- 14 인치 디스플레이 : [뒷좌석 -HDMI]
- 48 인치 디스플레이 : [뒷좌석 -HDMI 1] 또는 [뒷좌석 -HDMI 2] (→ P.40)
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🔯] 를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[☆]를 선택하십시오.
- 3 각 항목을 설정하십시오.



[HDMI 제어 활성화]*1: 리어 시트 엔터테 인먼트 시스템을 이용한 HDMI 장치의 작동 을 켜거나 끕니다. 작동을 켜면 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 HDMI 장치를 작 동할 수 있습니다.

[원터치 재생]*²: HDMI 장치를 켜고 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 소스 전환을 연동합니다. 전원을 켜면 HDMI 장치를 켤 때 리어 시트 엔터테인먼트 시스템이 켜지 고 오디오 소스가 [뒷좌석 -HDMI] 로 자동 전환됩니다. ĽΣ

0전 火민

OΠ

씨

[시스템 대기]*²: HDMI 장치를 끄고 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 소스 전환을 연동합니다. 장치를 켜면 리어 시트 엔터테 인먼트 시스템 소스가 [뒷좌석 -HDMI]에 서 다른 소스로 전환될 때 HDMI 장치가 자 동으로 꺼집니다.

[**오버스캔**]: 오버스캔 기능을 켜거나 끕니 다. 기능을 켜면 비디오 가장자리에서 발생 하는 왜곡이 숨겨집니다. (이미지의 일부가 잘릴 수 있습니다.)

디스플레이의 왼쪽과 오른쪽에 대해 독립적 으로 설정할 수 있습니다 .

[설정 초기화]: 설정을 초기화합니다.

- *¹: 장치에 따라 [**HDMI 제어 활성화**]가 지 원되지 않거나, 지원되더라도 정상적으 로 작동하지 않을 수 있습니다.
- *²: [HDMI 제어 활성화]가 꺼져있는 동안 은 표시되지 않습니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시스 템 라이센스 정보 확인하기

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나 를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🔯] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [ŵ] 를 선택하십시오.
- [면허증 정보]를 선택하십시오.
 소프트웨어 정보가 표시됩니다.

스마트폰 또는 통신 장치 의 연결

3

3-1. Bluetooth[®] 기능 사용

| Bluetooth [®] 장치 사용 시 주의사항 80 |
|--|
| Bluetooth [®] 사양 및 호환 가능한 프로파일82 |
| 멀티미디어 시스템에서 Bluetooth [®] 자치 등록하기 83 |
| 등록된 Bluetooth [®] 장치 삭제하기 |
| |
| Bluetooth [®] 장치 연결하기 <mark>86</mark> |
| Bluetooth [®] 장치를 기본 장치로 설정하기88 |
| Bluetooth [®] 장치를 보조 장치로 설정하기89 |
| Wi-Fi [®] 네트워크에 연결 |
| Wi-Fi [®] 장치 사용 시 사전 경고사항 91 |
| Wi- Fi [®] 를 사용하여 네트워크에 연결하기92 |
| Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 |
| Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 시 주의사항95 |
| 등록되지 않은 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용 97 |
| |
| 등록된 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용99 |
| 등록된 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용 |

3-2.

3-3.

3 스마트폰 또는 통신 장치의 연결

Bluetooth[®] 장치 사용 시 주 의사항

멀티미디어 시스템에서 Bluetooth[®] 장 치를 사용할 경우 , 다음 사항에 특히 주 의하십시오 .

- 차량은 2.4GHz 주파수 대역에서 Bluetooth[®] 통신을 사용합니다.성능은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
- Bluetooth[®] 와 동일한 2.4GHz 대역 무선 통신을 사용하여 Wi- Fi[®] 를 동시에 사용하 면 상호 간섭이 발생할 수 있습니다.
- Bluetooth[®] 와 Wi-Fi[®] 간의 상호 간섭은 비디오 왜곡, 오디오 건너뛰기 또는 통신 속도 저하와 같은 문제를 일으킬 수 있습 니다.
 Bluetooth[®] 장치를 연결하면 간섭의 영향 이 감소합니다. Bluetooth[®] 장치가 등록 된 경우 등록된 장치와 연결하면 이 문제 가 개선될 수 있습니다. (Bluetooth[®] 장치 의 연결은 멀티미디어 시스템 화면의 상태 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.) (→ P.16)
- Bluetooth[®] 핸드폰을 무선 장치와 동시에 사용하면 각각의 통신에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- Apple CarPlay 가 무선으로 연결된 상태에 서는 멀티미디어 시스템에서 Bluetooth[®] 기능을 사용할 수 없습니다.
- Wi-Fi[®] 기능 (Wi-Fi[®] 및 Miracast[®]) 은 무 선 통신에 동일한 2.4GHz 대역을 사용합 니다. Bluetooth[®] 장치를 동시에 사용하 면 각각의 통신에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Wi-Fi[®] 기능을 끄면 문제 없 이 사용할 수 있습니다.

 Bluetooth[®] 장치를 Bluetooth[®]로 연결하면 배터리가 평소보다 더 빨리 소모됩니다.



- 안전을 위해 운전자는 운전 중 핸즈프리 통화 시 핸드폰을 작동하지 마십시오.
- 통화하기 전에 안전한 장소에 정차하십 시오. 운전 중 전화가 걸려 올 경우, 반 드시 안전 운전하고 통화는 짧게 하십시 오.

🔨 주 의

- 멀티미디어 시스템 근처에서
 Bluetooth[®] 장치를 사용하지 마십시오.
 너무 가까이 오면 음질이나 연결이 나빠 질 수 있습니다.
- 차량에 핸드폰을 두고 내리지 마십시오.
 차량 내부가 뜨거워지면 핸드폰이 오작 동할 수 있습니다.

심장 박동기 또는 기타 전기 의료 기기 를 사용하는 사용자

Bluetooth[®] 통신 중 전파와 관련하여 다음 주의사항을 준수하십시오 .

🤒 경고

 멀티미디어 시스템에는 Bluetooth[®] 통 신을 위한 차량용 안테나가 내장되어 있 습니다.



 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 사용자는 Bluetooth[®] 안테나와 적정한 거리를 유지해야 합니다.무선 전파가 해당 기기의 작동에 영향을 미칠 수 있 습니다.
 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심

Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 이외의 전자 의료장비를 사용하시는 분 은 Bluetooth[®] 장치의 사용 전에 전파가 해당 기기의 작동에 어떠한 영향을 미치 는지를 장비 제조사에 문의하십시오. 전파가 해당 의료장비의 작동에 예기치 못한 영향을 미칠 수 있습니다.

Bluetooth[®] 오디오와 동시에 사용할 경우

- Bluetooth[®] 호환 장치 (핸드폰)를 핸즈프 리로 Bluetooth[®] 오디오와 동시에 사용할 경우 다음과 같은 문제가 발생합니다.
- 핸드폰의 Bluetooth[®] 연결이 끊어질 수 있습니다.
- 핸즈프리 전화기의 소리에 노이즈가 있을 수 있습니다.
- 핸즈프리 통화 작업이 지연될 수 있습니 다.
- Bluetooth[®] 오디오 재생 중, 핸즈프리 통 화용으로 선택된 통신 장치를 변경하면 오디오가 건너뛸 수 있습니다.

- 연락처 데이터 전송 시 휴대 장치의 연결 이 끊어질 수 있습니다. 전송이 완료되 면 다시 연결됩니다. (일부 모델의 경우 재연결이 불가능할 수 있습니다.)
- 핸즈프리 연결과 오디오 연결을 모두 지 원하는 핸드폰의 경우에도 핸즈프리 연 결과 오디오 연결이 모두 수행되지 않을 수 있습니다.
- 이 시스템에서 작동이 확인된 특정 장치
 목록은 렉서스 딜러에 확인하십시오.

3

Bluetooth[®] 사양 및 호환 가 능한 프로파일

멀티미디어 시스템은 다음 사양과 호환 되는 프로파일을 지원합니다 . 모든 Bluetooth[®] 장치의 작동이 보장되는 것 은 아닙니다 .

지원되는 Bluetooth[®] 사양

Bluetooth[®] Core 사양 Ver.5.0

호환되는 프로파일

- HFP (Hands Free Profile) 지원 버전 : Ver. 1.8
- 핸드폰을 사용하여 핸즈프리 전화 통화를 허용하는 프로파일입니다. 발신 및 수신 전화 기능이 있습니다.
- PBAP (Phone Book Access Profile) 지 원 버전 : Ver. 1.2.3
- 연락처 데이터 및 통화 내역과 같은 데이 터 동기화를 위한 프로파일
- OPP (Object Push Profile) 지원 버전 : Ver. 1.2.1
- 연락처 데이터 전송을 위한 프로파일
- SPP (Object Push Profile) 지원 버전 : Ver. 1.2
- Bluetooth[®] 장착 장치를 가상 직렬 포트 로 변환하기 위한 프로파일
- 스마트폰 연동 프로파일

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 지원되는 버전 : Ver. 1.3.2
- 스테레오 오디오 또는 고품질 사운드를 오디오 시스템에 전송하는 프로파일입니 다.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 지원되는 버전 : Ver. 1.6.2
- 오디오를 원격으로 제어하기 위한 프로파일

멀티미디어 시스템에서 Bluetooth[®] 장치 등록하기

핸즈프리 통화나 Bluetooth[®] 오디오를 사용하려면 핸드폰이나 휴대 장치를 등 록해야 합니다 . 등록이 완료되면 멀티미 디어 시스템을 시작할 때마다 Bluetooth[®]가 자동으로 연결됩니다 .

Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 USB 를 통해 연결되면 장치가 자동으로 등록됩니다 .

연결된 Bluetooth[®] 장치가 없을 경우 스 티어링의 [🗤 2] 스위치를 길게 눌러 등록 화면을 표시할 수도 있습니다 .

- 핸드폰은 핸즈프리 전화와 Bluetooth[®] 오 디오 장치로 모두 등록할 수 있습니다.
- 최대 5 개의 Bluetooth[®] 장치를 등록할 수 있습니다. 단, 핸즈프리 전화는 최대 2 대 까지 사용할 수 있습니다. (핸즈프리 전화 기 2 대를 연결하기 위해서는 운전자 설정 이 필요합니다.)
- Bluetooth[®] 장치 작동 방법에 대한 정보는 Bluetooth[®] 장치의 사용설명서를 참조하 십시오.
- 여러 Bluetooth[®] 장치를 사용할 경우 각 Bluetooth[®] 장치에 대해 한 번씩 등록을 반복해야 합니다.
- PIN 코드는 Bluetooth[®] 장치를 멀티미디 어 시스템에 등록할 때 사용하는 인증 코 드입니다.

- 핸드폰 설정에 따라 연결 후 다이얼이 잠 길 수 있습니다. 사용하기 전에 핸드폰의 자동 잠금 기능을 해제하십시오.
- 핸드폰이나 휴대 장치에 연결된 상태에서 다른 장치를 등록할 경우, 오디오를 재생 하는 휴대 장치나 핸드폰과의 연결이 끊어 집니다.
- Miracast[®] 를 사용하는 동안 Bluetooth[®] 장치를 등록하면 Miracast[®] 오디오가 건너 뛸 수 있습니다.
- 안전상의 이유로 운전 중에는 장치를 등록 할 수 없습니다.
- Bluetooth[®] 장치 등록이 완료되지 않으면 Bluetooth[®] 장치를 다시 시작하십시오.
- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- [Bluetooth 및 장치 설정]을 터치하십 시오.
- 등록된 장치가 없으면 4 단계를 진행하십 시오.
- 3 [다른 장치 추가]를 터치하십시오.
- 장치가 멀티미디어 시스템에 연결되어 있는 동안 장치 연결 해제를 위한 확인 화면이 표시될 수 있습니다. 등록을 수 행하려면 장치를 분리하십시오.
- 4 [찾지 못한 경우]를 터치하십시오.



אנוח

- 장치 이름 대신 Bluetooth[®] 주소가 표시 될 수 있습니다 .
- 메인 영역에 등록할 장치가 표시되지 않
 을 경우 Bluetooth[®] 장치에서 등록을 시 도하십시오.
- Bluetooth[®] 장치의 일부 모델은 Bluetooth[®] 장치에 특정 화면이 표시되지 않는 한 장치 목록에 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 Bluetooth[®] 장치의 사용설명서를 참조하십시오.
- 6 표시된 PIN 코드가 Bluetooth[®] 장치 에 표시된 PIN 코드와 일치하는지 확인 한 다음,[확인]을 터치하십시오.
- 일부 Bluetooth[®] 장치는 등록을 완료하 기 위해 작동이 필요할 수 있습니다.
- 운전자에 기본 장치가 설정되어 있지 않
 은 경우, HFP 지원 Bluetooth[®] 장치가 등록되면 해당 장치가 자동으로 기본 장 치로 설정됩니다.
- Apple CarPlay 설정이 표시될 수 있습니다. 사용이 활성화되면 Apple CarPlay 화면이 표시됩니다.
- 연결이 완료되었다는 메시지가 표시되고 서브 메뉴에 등록된 Bluetooth[®] 장치의 이름이 표시됩니다.
- 작업 실패 화면이 표시되면 화면의 작동 지침을 따르십시오.

Bluetooth[®] 장치에서 등록하기

멀티미디어 시스템으로 검색하여 Bluetooth[®] 장치를 찾을 수 없을 경우, Bluetooth[®] 장치에서 멀티미디어 시스템을 검색하여 등록하십시오.

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오 .
- [Bluetooth 및 장치 설정]을 터치하십 시오.
- 등록된 장치가 없으면 4 단계를 진행하십 시오.
- 3 [다른 장치 추가]를 터치하십시오.
- 장치가 멀티미디어 시스템에 연결되어 있는 동안 장치 연결 해제를 위한 확인 화면이 표시될 수 있습니다. 등록을 수 행하려면 장치를 분리하십시오.
- 4 사용할 Bluetooth[®] 장치에서 멀티미 디어 시스템을 등록하십시오 .



 Bluetooth[®] 장치의 작동 절차에 따라 작 동을 수행하십시오.

- Bluetooth[®] 장치에서 등록을 수행하기 전에 반드시 이 Bluetooth[®] 연결 화면을 표시하십시오.
- 5 표시된 PIN 코드가 Bluetooth[®] 장치 에 표시된 PIN 코드와 일치하는지 확인 한 다음, [확인]을 터치하십시오.
- 일부 Bluetooth[®] 장치는 등록을 완료하 기 위해 작동이 필요할 수 있습니다.
- 운전자에 기본 장치가 설정되어 있지 않
 은 경우, HFP 지원 Bluetooth[®] 장치가
 등록되면 해당 장치가 자동으로 기본 장
 치로 설정됩니다.
- Apple CarPlay 설정이 표시될 수 있습니다. 사용이 활성화되면 Apple CarPlay 화면이 표시됩니다.
- 연결이 완료되었다는 메시지가 표시되고 서브 메뉴에 등록된 Bluetooth[®] 장치의 이름이 표시됩니다.
- 작업 실패 화면이 표시되면 화면의 작동 지침을 따르십시오.

등록된 Bluetooth[®] 장치 삭 제하기

등록된 Bluetooth[®] 장치를 삭제할 수 있 습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오 .
- [Bluetooth 및 장치 설정]을 터치하십 시오.
- 3 서브 메뉴에서 삭제할 Bluetooth[®] 장 치를 터치하십시오 .
- 4 [삭제]를 터치하십시오.

| : SS . Blattorth 8 | 지 실행 | | |
|--------------------|--------|----------|----|
| 합치 관리 54 | 1/3 02 | | |
| ******** | | 249 | O |
| | 11 | oleioi B | O |
| | 10 | | |
| _ | 開会 | 4 98 | |
| • | | 22 88 | 식태 |
| | | | |

- 다른 사용자의 기본 장치로 설정된 장치
 는 삭제할 수 없습니다.
- 5 [삭제]를 터치하십시오.
- Bluetooth[®] 장치의 상태에 따라 한 번에 삭제하지 못할 수 있습니다.

Bluetooth[®] 장치 연결하기

멀티미디어 시스템의 다양한 기능을 사 용하기 위해서는 Bluetooth[®] 장치와의 연결이 필요합니다 . 자동 및 수동의 두 가지 연결 방법이 있습니다 .

- Bluetooth[®] 장치 작동 방법에 대한 정보는 Bluetooth[®] 장치의 사용설명서를 참조하 십시오.
- 핸드폰 연결 시 멀티미디어 시스템 작동이 불안정하면 통화를 종료하고 다시 연결을 시도하십시오.
- Bluetooth[®] 장치의 Bluetooth[®] 기능이 켜 져 있지 않으면 연결할 수 없습니다.
- Bluetooth[®] 장치의 연결이 완료되면, 메시 지가 화면 상단에 표시됩니다.
- Bluetooth[®] 장치가 연결되어 있는 동안에 는 Bluetooth[®] 연결 상태 아이콘이 표시됩 니다. (→ P.16)
- 핸드폰의 모델에 따라 POWER 스위치가 켜져 있는 동안 디스플레이 영역이 켜진 상태로 유지될 수 있습니다. 이런 경우에 는 핸드폰의 조명을 끄십시오. (설정에 대 한 정보는 핸드폰 사용설명서를 참조하십 시오.)
- Apple CarPlay 로 연결된 장치에서는 Bluetooth[®] 기능을 사용할 수 없습니다 .
- Android Auto 로 연결된 장치에서는 핸즈 프리 기능을 제외한 Bluetooth[®] 기능을 사 용할 수 없습니다.
- Miracast[®] 를 사용하는 동안 Bluetooth[®] 장치를 연결하면 Miracast[®] 오디오가 건너 뛸 수 있습니다.

Bluetooth[®]재연결

POWER 스위치가 켜진 상태에서 한 번 설정 된 Bluetooth[®] 연결이 끊어지면 자동으로 재연결을 시도합니다 .

Bluetooth[®] 장치 연결 수

● 운전자 설정 시

- 최대 2개의 핸즈프리 전화기와 1개의 오 디오 장치가 자동으로 연결됩니다. (핸즈 프리 전화와 오디오 장치를 동일한 장치 로 설정할 수도 있습니다.)
- 운전자가 설정되지 않는 경우
- 최대 1 개의 핸즈프리 전화기와 1 개의 오 디오 장치가 자동으로 연결됩니다. (핸즈 프리 전화와 오디오 장치를 동일한 장치 로 설정할 수도 있습니다.)
- 재연결에 실패하면 수동으로 연결을 시도 하십시오. (→ P.87)
- Apple CarPlay 가 연결된 경우 , Bluetooth[®] 연결을 재연결하지 못할 수 있 습니다 .

Bluetooth[®] 장치 자동으로 연결

멀티미디어 시스템은 POWER 스위치를 껐 다가 켤 때마다 설정된 우선 순위에 따라 자 동으로 Bluetooth[®] 장치에 연결됩니다.*

● 운전자 설정 시

- 기본 장치, 보조 장치, 가장 최근에 연결 된 장치 순으로 자동 연결됩니다.
 (→ P.88, 89)
- 최대 2개의 핸즈프리 전화기와 1개의 오 디오 장치가 자동으로 연결됩니다. (핸즈 프리 전화와 오디오 장치를 동일한 장치 로 설정할 수도 있습니다.)
- 운전자가 설정되지 않는 경우
- 가장 최근에 연결한 순서에 따라 자동 연 결됩니다.
- 최대 1 개의 핸즈프리 전화기와 1 개의 오 디오 장치가 자동으로 연결됩니다. (핸즈 프리 전화와 오디오 장치를 동일한 장치 로 설정할 수도 있습니다.)

재연결에 실패하면 수동으로 연결을 시도하 십시오. (→ P.87)

- *: [연결 종료] 버튼을 터치하는 등 수동으 로 연결이 해제된 장치는 자동으로 연결 되지 않습니다.
- Bluetooth[®] 장치의 모델에 따라 Bluetooth[®] 장치의 작동이 필요할 수 있습 니다 .

Bluetooth[®] 장치 수동으로 연결하기

다른 Bluetooth[®] 장치를 연결하기 위해 또 는 자동 연결 실패 시 등록된 Bluetooth[®] 장 치로 연결할 수 있습니다.

1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.

- 2 서브 메뉴의 [Bluetooth 및 장치 설정] 을 터치하십시오.
- Bluetooth[®] 장치가 등록되어 있지 않으 면 멀티미디어 시스템에 장치 검색 화면 이 표시됩니다. Bluetooth[®] 장치를 등록 하십시오.
- 서브 메뉴에서 연결할 Bluetooth[®] 장 치를 터치하십시오 .
- 연결할 Bluetooth[®] 장치가 서브 메뉴에 없을 경우 Bluetooth[®] 장치를 등록하십 시오.
- 4 메인 영역에서 연결하려는 기능 (전화, 오디오 등)을 켜십시오.

| · 袋袋 · Bluetooth生 | 84 98 | | |
|-------------------|-------|----------|-----|
| 합치 관리 10 | 1/3 | 028 | |
| ***** | | ÷ 8#8 | O |
| een. | | W DEDOLO | O |
| | | 10 | |
| | | 행소리 영웅 | |
| | | 93 EF | ধ্য |

- 다른 장치가 이미 연결되어 있을 경우 확 인 화면이 표시될 수 있습니다.
- Bluetooth[®] 장치의 상태에 따라 첫 번째 시도에서 연결하지 못할 수 있습니다. 이 경우 잠시 후 다시 연결을 시도하십시오.

Bluetooth[®] 장치 연결 끊기

연결된 Bluetooth[®] 장치는 멀티미디어 시스 템에서 분리할 수 있습니다 .

1 메인 메뉴에서 [🏟]를 터치하십시오 .

- 2 서브 메뉴의 [Bluetooth 및 장치 설정] 을 터치하십시오.
- 서브 메뉴에서 연결을 종료할 Bluetooth[®] 장치를 터치하십시오 .
- 4 메인 영역에서 [연결 종료]를 터치하십 시오.

Bluetooth[®] 장치를 기본 장 치로 설정하기

Bluetooth[®] 장치를 기본 장치로 설정하 면 자동 연결 시 가장 먼저 연결됩니다 . (→ P.86)

HFP 를 지원하는 Bluetooth[®] 장치는 멀 티미디어 시스템에 연결되어야 합니다.

장치를 기본 장치로 설정하려면 운전자 등록이 필요합니다 . (→ P.55)

- 다른 사용자의 기본 장치로 설정된
 Bluetooth[®] 장치는 기본 장치로 설정할 수 없습니다.
- 1 메인 메뉴에서 [2023]를 터치하십시오.
- 2 [개인 정보]를 터치하십시오.
- 3 메인 영역에서 [장치 연동] 또는 [장치 연동 변경]을 터치하십시오.

| 0 10 | |
|-------------------|--|
| for 65m | Manager Bar |
| Ø ····· | |
| 4.92 | 전통원 중지 있면 Addres Red Allers Manuard |
| 개인 정보 | 84 AB 9564 44 569 488 8283 955 4 1000 |
| Eluetooting 장치 설정 | 8세 만동 |
| 일란 | |
| + | 설명 초기의 |
| 1 | V7-101 ACR NF230 AAR2/0 |

 기본 장치로 설정할 수 있는 Bluetooth[®] 장치가 없을 경우 장치 검색 화면이 나타 납니다. 설정할 Bluetooth[®] 장치를 검색 하여 멀티미디어 시스템에 새로 등록하 십시오. 장치를 새로 등록한 후 기본 장 치로 설정할 수 있습니다.

기본 장치로 설정할 Bluetooth[®] 장치 를 선택하십시오 .

 현재 연결되어 있는 Bluetooth[®] 장치의 연결을 해제한 후, 기본 장치와 보조 장 치를 연결하십시오. Bluetooth[®] 장치를 보조 장 치로 설정하기

Bluetooth[®] 장치를 보조 장치로 설정하 면 연결 시 보조 장치로 인식됩니다 .

동일한 Bluetooth[®] 장치를 운전자의 기 본 장치 및 보조 장치로 설정할 수 없습 니다 .

HFP 를 지원하는 Bluetooth[®] 장치는 멀 티미디어 시스템에 연결되어야 합니다 .

장치를 보조 장치로 설정하려면 운전자 등록이 필요합니다 . (→ P.55)

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [Bluetooth 및 장치 설정] 을 터치하십시오.
- 등록된 Bluetooth[®] 장치가 없으면 장치 검색 화면이 표시됩니다. Bluetooth[®] 장 치를 등록하십시오.
 (→ P.83)
- 3 Bluetooth[®] 장치를 보조 장치로 설정 하려면 터치하십시오 .
- 설정할 핸드폰이 목록에 없으면 Bluetooth[®] 장치를 등록하십시오. (→ P.83)

4 메인 영역에서 [보조 장치로 설정]을 터 치하십시오.

| 1 2명 - Risector에 중세 영영 강지 관리 전체 1 년 (19) (19) | 000 000 0 246 0 4448 0 4448 | 0 |
|---|---|----|
| | 59 6s | 44 |

장치가 이미 보조 장치로 설정되어 있으면
 [보조 장치 설정제거]로 변경됩니다.

Wi-Fi[®] 장치 사용 시 사전 경 고사항

멀티미디어 시스템에서 Wi-Fi[®] 를 사용 할 경우 , 다음 정보에 특히 주의하십시 오 .

심장 박동기 또는 기타 전기 의료 기기 를 사용하는 사용자

Wi-Fi[®] 통신 중 전파와 관련하여 다음 주의 사항을 준수하십시오 .



- Wi- Fi[®] 장치는 안전하고 합법적으로만 사용하십시오.
- 멀티미디어 시스템에는 Wi-Fi[®] 통신을 위한 차량용 안테나가 내장되어 있습니 다.
- 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 사용자는 Wi-Fi[®] 안테나와 적정한 거리 를 유지해야 합니다. 전파는 이러한 장치의 작동에 영향을 미 칠 수 있습니다.
- 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 이외의 전자 의료장비를 사용하시는 분 은 Wi- Fi[®] 기기의 사용 전에 전파가 해 당 기기의 작동에 어떠한 영향을 미치는 지를 장비 제조사에 문의하십시오. 전파는 이러한 의료 기기의 작동에 예기 치 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

Wi-Fi[®] 및 Bluetooth[®] 동시에 사용하기

차량은 2.4GHz Wi-Fi[®] 를 사용하며, 이는 Bluetooth[®]에서 사용하는 것과 동일한 주 파수입니다. Wi-Fi[®]와 Bluetooth[®]를 동시 에 사용하면 서로 간섭이 발생하여 성능 저 하 또는 연결 문제를 일으킬 수 있습니다.

Wi-Fi[®] 에 대해 알아야 할 사항

- Wi-Fi[®] 는 Wi-Fi Alliance[®] 의 등록 상표입 니다 .
- Wi- Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2 ™ 및 WPA3 ™은 Wi-Fi Alliance[®] 상표입 니다.
- 휴대 장치에 연결할 때 이 기능을 사용하 십시오. 휴대 장치 이외의 장치와의 연결
 환경에 따라 끊길 수 있습니다.
- Wi-Fi[®] 영역을 벗어나면 통신이 끊어집니 다 .
- 차량이 라디오 안테나, 라디오 방송국 또는 강한 전파와 전기 노이즈 발생원 근처에 있는 경우 통신 속도가 느리거나 통신이 끊길 수 있습니다.
- 특정 사용 환경 (무선 안테나 위치 및 주변 에서 사용하는 무선 장치 등)에서는 통신 속도가 떨어지거나 서비스 이용이 불가능 해질 수 있습니다.

■ 호환가능 Wi-Fi[®] 통신 프로토콜

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

ШX

■ 호환 가능 보안 프로토콜

- WEP
- WPA ™
- WPA2 [™]
- WPA3 [™]

Wi-Fi[®] 를 사용하여 네트워 크에 연결하기

멀티미디어 시스템은 Wi-Fi[®] 네트워크 에 연결하여 인터넷에 연결할 수 있습니 다 .

- 화면 상단에 수신 레벨이 표시됩니다.
- 이 기능은 Apple CarPlay가 무선으로 연결
 된 상태에서 사용할 수 없습니다.
- 일부 스마트폰 모델은 매번 연결을 설정해 야 할 수 있습니다.
- Wi-Fi[®] 기능이 켜진 상태에서 네트워크가 감지되면 자동 연결은 가장 최근에 연결된 네트워크를 우선적으로 연결합니다.

스마트폰을 사용하여 Wi-Fi[®]에 연결 하기

Wi-Fi[®] 테더링을 지원하는 스마트폰을 사용 하여 Wi-Fi[®] 연결을 설정하려면 다음 작동 예를 참조하십시오. 테더링 설정에 대한 자 세한 내용은 스마트폰 사용설명서 등의 문 서를 참조하십시오. 일부 스마트폰 모델은 매번 연결을 설정해야 할 수 있습니다.

- 1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [데이터 및 Wi-Fi] 를 터치 하십시오.

3 메인 영역에서 [Wi-Fi]를 ON으로 설정 하십시오.



- 멀티미디어 시스템 설정에 따라 메시지 가 표시될 수 있습니다. 화면 안내에 따 라 작동하십시오.
- [Wi-Fi] 를 켜면 사용 가능한 주변 네트 워크가 표시됩니다.
- 4 스마트폰에서 방송하는 이름과 일치하 는 네트워크 이름을 선택하십시오.
- 두 개 이상의 MAC 주소가 동일한 네트워 크를 공유하는 경우 네트워크 이름이 중 복으로 표시될 수 있습니다.
- 최대 30 개의 네트워크를 표시할 수 있습 니다. 목록은 6 초마다 자동으로 업데이 트됩니다.
- 동일한 네트워크 이름 (네트워크 SSID)
 사용하는 장치가 있을 경우 사용할 장 치를 식별할 수 없습니다.여러 장치를 사용하는 경우 다른 네트워크 이름 (네 트워크 SSID)을 사용하십시오.
- 주행 중에는 선택할 수 없습니다.
- 5 이 네트워크에 해당하는 비밀번호를 입 력하십시오.
- 비밀번호가 설정되어 있지 않으면 네트 워크 선택 후 연결됩니다.

- 자동 연결 설정이 켜진 상태에서 네트워 크가 감지되면 자동으로 연결됩니다.
- 네트워크 연결 이력은 최대 20개 항목까지 유지되며,새 항목 저장시 가장 오래된 항 목을 삭제합니다.

사용 가능한 네트워크에 Wi-Fi[®] 연결 설정하기

Wi-Fi[®] 를 사용하여 가까운 네트워크에서 인터넷에 연결하십시오 .

사용할 네트워크의 비밀번호를 미리 확인하 십시오 .

- 1 메인 메뉴에서 [🔯] 를 터치하십시오.
- 2 서브 메뉴의 [데이터 및 Wi-Fi] 를 터치 하십시오.
- 3 메인 영역에서 [Wi-Fi]를 ON으로 설정 하십시오.

| 1 33 · cion & v | 1-61 | |
|-----------------|------------|------|
| M1-F1 | 44-44 B.B. | |
| | NL-F1 | O |
| | 48.55.4283 | |
| | × | 9 a. |
| | | 7.0 |
| | | v # |
| | | |
| | | |

- 멀티미디어 시스템 설정에 따라 메시지 가 표시될 수 있습니다. 화면 안내에 따 라 작동하십시오.
- [Wi-Fi] 를 켜면 사용 가능한 주변 네트 워크가 표시됩니다.
- 4 메인 영역의 [사용 가능 네트워크]에서 연결할 네트워크를 터치하십시오.

ШX

- 두 개 이상의 MAC 주소가 동일한 네트워 크를 공유하는 경우 네트워크 이름이 중 복으로 표시될 수 있습니다.
- 최대 30개의 네트워크를 표시할 수 있습니다. 목록은 6초마다 자동으로 업데이트됩니다.
- 동일한 네트워크 이름 (네트워크 SSID)
 사용하는 장치가 있을 경우 사용할 장 치를 식별할 수 없습니다.여러 장치를 사용하는 경우 다른 네트워크 이름 (네 트워크 SSID)을 사용하십시오.
- 주행 중에는 선택할 수 없습니다.
- 네트워크 세부정보를 확인하려면 해당 네트워크의 [①]를 터치하십시오.
- 5 이 네트워크에 해당하는 비밀번호를 입 력하십시오.
- 비밀번호가 설정되어 있지 않으면 네트 워크 선택 후 연결됩니다.
- 자동 연결 설정이 켜진 상태에서 네트워 크가 감지되면 자동으로 연결됩니다.
- 네트워크 연결 이력은 최대 20개 항목까지 유지되며,새 항목 저장 시 가장 오래된 항 목을 삭제합니다.

Wi-Fi[®] 연결 끊기

Wi-Fi[®] 기능을 끄면 Wi-Fi[®] 연결을 끊을 수 있습니다 .

1 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.

- 서브 메뉴의 [데이터 및 Wi-Fi] 를 터치 하십시오.
- 3 메인 영역의 [Wi-Fi] 를 OFF 로 설정하 십시오.

| 133 . CEOM & N | 1-F1 | |
|----------------|------------|-----|
| di-Fi | 46.41 trtt | |
| | NL-F1 | 0 |
| | 48.55.4283 | |
| | a | 9.8 |
| | | 7.8 |
| | | ν |
| | | |

Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 시 주의사항

Apple CarPlay 및 Android Auto 를 사 용하면 지도, 전화 및 음악 애플리케이 션과 같은 일부 애플리케이션을 멀티미 디어 시스템에서 사용할 수 있습니다. Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결되어 있는 동안 지원되는 애플리케 이션이 표시됩니다. Apple CarPlay 또 는 Android Auto 를 사용할 경우, 다음 정보에 특히 주의하십시오.

차량에서 Android Auto 를 사용하려면 Google Play Store ™에서 Android Auto 앱을 설치하십시오 .

● 호환 장치

Apple CarPlay 를 지원하는 Apple iPhone 장치 (iOS Ver. 13.3 이상)

지원되는 장치는 <u>https://www.apple.com/ios/</u> <u>carplay/</u> 를 확인하십시오 .*

Android Auto 를 지원하는 Android ™ 장 치입니다.

지원되는 장치는 <u>https://www.android.com/auto/</u> 에서 확인하십시오 . *

*: 작동은 보장되지 않습니다 .



 안전을 위하여 운전자는 차량 운전 중에 스마트폰을 직접 작동하지 마십시오.

🔨 주 의

- 스마트폰을 차 안에 두지 마십시오. 차 량 내부가 뜨거워지면 스마트폰이 오작 동할 수 있습니다.
- 연결된 상태에서 스마트폰을 누르거나 불필요한 압력을 가하지 마십시오. 스마 트폰 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- USB C 타입 포트에 이물질이 없게 하십 시오. 스마트폰 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- USB 연결은 핸드폰 제조사에서 제공하는 데이터 USB C 타입 케이블을 사용하십시 오.
- 일부 시스템 버튼 기능은 Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결되어 있는 동안 변경됩니다.
- Apple CarPlay 및 Android Auto를 통해 연 결하면 Bluetooth[®] 오디오 및 전화와 같은 일부 관련 기능이 Apple CarPlay/Android Auto 에서 관리됩니다.
- Apple CarPlay 가 무선으로 연결된 상태에 서는 멀티미디어 시스템에서 Bluetooth[®] 기능을 사용할 수 없습니다.
- Miracast[®] 를 사용하는 동안 Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 시작하면 Miracast[®] 가 중지될 수 있습니다.
- 안내 음량은 [사운드 및 미디어] 설정 화 면에서 변경할 수 있습니다 . (→ P.64) 오 디오 시스템 볼륨 조절을 사용하여 변경할 수도 있습니다 . (→ P.23)
- 기기의 Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 연결된 상태에서는 다른 기기의 Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 사용할 수 없습니다.
- Apple CarPlay/Android Auto 는 Apple Inc/Google LLC 에서 개발한 애플리케이 션입니다. 연결된 기기의 운영 체제, 하드 웨어 및 소프트웨어에 따라, 또는 Apple CarPlay/Android Auto 사양의 변경으로 인해 그 기능과 서비스가 사전 고지 없이 종료되거나 변경될 수 있습니다.

95

- Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 지원 하는 애플리케이션은 해당 웹사이트를 참 조하십시오.
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 사용 하는 동안 위치 및 차량 속도와 같은 차량 및 사용자 정보는 애플리케이션 판매자 및 통신사와 공유됩니다.
- 애플리케이션을 다운로드하고 사용하면 해당 사용 약관에 동의하는 것입니다.
- 데이터는 인터넷을 통해 전송되며 요금이 발생할 수 있습니다.데이터 요금에 대한 정보는 핸드폰 통신사에 문의하십시오.
- 애플리케이션에 따라 음악 재생을 포함한 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 각 기능은 해당 회사에서 제공하는 애플리 케이션으로 사전 예고 없이 변경 또는 중 단될 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 기 능의 웹사이트를 참조하십시오.
- 차량의 내비게이션 시스템을 사용하여 경 로 안내 중에 Apple CarPlay 또는 Android Auto 지도 앱을 사용하여 새로운 경로를 설정할 경우, 차량의 내비게이션 시스템 을 통한 경로 안내가 중지됩니다. 경로 안 내 중 Apple CarPlay 또는 Android Auto 지도 앱을 사용 중이고 차량의 내비게이션 을 사용하여 새로운 경로를 설정하면 Apple CarPlay 또는 Android Auto 지도 앱 을 통한 경로 안내가 중지됩니다.
- Apple CarPlay 를 통해 연결된 장치는 Bluetooth[®] 기능을 사용할 수 없습니다 .
- Android Auto 를 통해 연결된 장치는 핸즈 프리 통화 이외의 Bluetooth[®] 기능을 사용 할 수 없습니다.
- USB 연결 시, USB C 타입 케이블이 분리 되면 Apple CarPlay 또는 Android Auto가 작동을 멈춥니다. 오디오 출력이 중지되 고 화면이 멀티미디어 시스템 화면으로 전 환됩니다.

 Android Auto 연결이 끊어져도 전화가 계 속 연결되어 있기 때문에 핸즈프리 전화 시스템을 사용할 수 있습니다.

등록되지 않은 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용

Apple CarPlay 는 등록되지 않은 스마 트폰을 멀티미디어 시스템에 연결하여 사용할 수 있습니다. 등록된 스마트폰의 경우 절차가 다릅니다. (→ P.99)

USB 연결로 Apple CarPlay 사용하기

Apple CarPlay 는 데이터 USB C 타입 케이 블을 사용하여 멀티미디어 시스템에 스마트 폰을 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 스마트폰의 설정 메뉴에서 Siri 를 활성 화하십시오.
- 2 스마트폰을 USB C 타입 포트에 연결하 십시오.(→ P.26)
- Apple CarPlay 홈 화면이 표시됩니다.
- 연결된 스마트폰에 따라 원래 화면으로 돌아오는 데 약 3~6 초가 소요될 수 있습 니다.
- 스마트폰 화면에 안내가 표시되면 해당 작동 지침을 따르십시오.

3 Apple CarPlay 를 작동하십시오 .



 Apple CarPlay 를 지원하는 iPhone 애플 리케이션은 애플리케이션을 터치하여 사 용할 수 있습니다.



멀티미디어 시스템 화면을 표시합니다.

Apple CarPlay 홈 화면을 다시 표시하려면, 메인 메뉴에서 [ⓒ]를 터치하십시오.

[

화면 디스플레이를 전환합니다 .

길게 터치하면 Siri 가 시작됩니다 .

● Apple CarPlay 가 연결된 상태에서 Siri 를

시작하려면 스티어링의 [🔀] 스위치를 길게 누르십시오 . 취소하려면 스티어링의 [💕] 스위치를 짧게 누르십시오 .

 USB 연결을 통해 등록할 때 스마트폰에서 무선 연결을 사용하도록 설정하면 다음 시 도에서 장치를 무선으로 연결할 수 있습니 다.

무선 연결로 Apple CarPlay 사용하기

Apple CarPlay 는 차량의 무선 연결 기능을 사용하여 멀티미디어 시스템에 무선으로 연 결할 수 있습니다.

98 3-3. Apple CarPlay 및 Android Auto 사용

- 1 스마트폰의 설정 메뉴에서 Siri 를 활성 화하십시오 .
- 2 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- [Bluetooth 및 장치 설정]을 터치하십 시오.
- 멀티미디어 시스템에 등록된 스마트폰이 없는 경우 장치 검색 화면이 표시됩니다.
 5 단계를 진행하십시오.
- 4 [다른 장치 추가]를 터치하십시오.
- 5 [찾지 못한 경우]를 터치하십시오.
- 6 등록할 스마트폰을 선택하십시오.
- 7 표시된 PIN 코드가 스마트폰에 표시된 PIN 코드와 일치하는지 확인한 다음 [확인]을 터치하십시오.
- 화면의 안내에 따라 작동하십시오.
- 8 Apple CarPlay 설정이 표시되면 [예] 를 터치하십시오.
- Apple CarPlay 홈 화면이 표시됩니다.
- 연결된 스마트폰에 따라 원래 화면으로 돌아오는 데 약 3~6 초가 소요될 수 있습 니다.
- 작동 실패 화면이 표시되면 화면의 작동 지침을 따르십시오.
- 스마트폰 화면에 안내가 표시되면 해당 작동 지침을 따르십시오.

9 Apple CarPlay 를 작동하십시오.



 Apple CarPlay 를 지원하는 iPhone 애플 리케이션은 애플리케이션을 터치하여 사 용할 수 있습니다.



멀티미디어 시스템 화면을 표시합니다.

Apple CarPlay 홈 화면을 다시 표시하려면, 메인 메뉴에서 [ⓒ]를 터치하십시오.

[

화면 디스플레이를 전환합니다.

길게 터치하면 Siri 가 시작됩니다 .

● Apple CarPlay 가 연결된 상태에서 Siri를 시작하려면 스티어링의 [∞] 스위치를 길게 누르십시오 . 취소하려면 스티어링의 [∞] 스위치를 짧게 누르십시오 .

등록된 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용

Apple CarPlay 는 등록된 스마트폰을 멀티미디어 시스템에 연결하여 사용할 수 있습니다. 등록되지 않은 스마트폰의 경우 절차가 다릅니다. (→ P.97)

USB 연결로 Apple CarPlay 사용하기

Apple CarPlay 는 데이터 USB C 타입 케이 블을 사용하여 멀티미디어 시스템에 스마트 폰을 연결하여 사용할 수 있습니다.

- 스마트폰이 멀티미디어 시스템에 연결되 어 있는지 확인하십시오.
- 스마트폰의 설정 메뉴에서 Siri 를 활성 화하십시오.
- 2 스마트폰을 USB C 타입 포트에 연결하 십시오.(→ P.26)
- Apple CarPlay 홈 화면이 표시됩니다.
- 연결된 스마트폰에 따라 원래 화면으로 돌아오는 데 약 3~6 초가 소요될 수 있습 니다.
- 작동 실패 화면이 표시되면 화면의 작동 지침을 따르십시오.
- 스마트폰 화면에 안내가 표시되면 해당 작동 지침을 따르십시오.
- Apple CarPlay 홈 화면이 표시되지 않으 면 다음을 확인하십시오.

- 메인 메뉴에서 [💽] 를 터치하십시오 .
- 메인 메뉴의 [●] 가 표시되지 않는 경 우 Apple CarPlay 를 사용할 스마트폰을 선택하고 [Apple CarPlay 용] 을 ON 으 로 설정하십시오. (→ P.71)
- **3** Apple CarPlay 를 작동하십시오 .



 Apple CarPlay 를 지원하는 iPhone 애플 리케이션은 애플리케이션을 터치하여 사 용할 수 있습니다.

(\mathcal{Q})

멀티미디어 시스템 화면을 표시합니다.

Apple CarPlay 홈 화면을 다시 표시하려면, 메인 메뉴에서 [ⓒ]를 터치하십시오.

[

화면 디스플레이를 전환합니다 . 길게 터치하면 Siri 가 시작됩니다 .

무선 연결로 Apple CarPlay 사용하기

Apple CarPlay 는 차량의 무선 연결 기능을 사용하여 멀티미디어 시스템에 무선으로 연 결할 수 있습니다. г£

ШX

100 3-3. Apple CarPlay 및 Android Auto 사용

- 귀하의 스마트폰이 멀티미디어 시스템에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 스마트폰의 설정 메뉴에서 Siri 를 활성 화하십시오.
- 2 메인 메뉴에서 [🔯]를 터치하십시오.
- 3 [Bluetooth 및 장치 설정]을 터치하십 시오.
- 4 Apple CarPlay 를 사용할 스마트폰을 선택하고 [Apple CarPlay 용] 을 ON 으로 설정하십시오.
- 화면의 안내에 따라 작동하십시오.
- Apple CarPlay 홈 화면이 표시됩니다.
- 연결된 스마트폰에 따라 원래 화면으로 돌아오는 데 약 3~6 초가 소요될 수 있습 니다.
- 작동 실패 화면이 표시되면 화면의 작동 지침을 따르십시오.
- 스마트폰 화면에 안내가 표시되면 해당 작동 지침을 따르십시오.
- Apple CarPlay 홈 화면이 표시되지 않을 경우, 메인 메뉴에서 [ⓒ]를 터치하십 시오.

5 Apple CarPlay 를 작동하십시오.



 Apple CarPlay 를 지원하는 iPhone 애플 리케이션은 애플리케이션을 터치하여 사 용할 수 있습니다.



멀티미디어 시스템 화면을 표시합니다.

Apple CarPlay 홈 화면을 다시 표시하려면, 메인 메뉴에서 [ⓒ]를 터치하십시오.

[

화면 디스플레이를 전환합니다.

길게 터치하면 Siri 가 시작됩니다 .

● Apple CarPlay 가 연결된 상태에서 Siri를 시작하려면 스티어링의 [∞] 스위치를 길게 누르십시오 . 취소하려면 스티어링의 [∞] 스위치를 짧게 누르십시오 .

Android Auto 사용

Android Auto 는 데이터 USB C 타입 케이블을 사용하여 멀티미디어 시스템 에 스마트폰을 연결하여 사용할 수 있습 니다.

- 1 연결할 스마트폰에 Android Auto 애 플리케이션이 설치되어 있는지 확인하 십시오 .
- 스마트폰을 USB C 타입 포트에 연결하 십시오.(→ P.26)
- Android Auto 홈 화면이 표시됩니다.
- 연결된 스마트폰에 따라 원래 화면으로 돌아오는 데 약 3~6 초가 소요될 수 있습 니다.
- 작동 실패 화면이 표시되면 화면의 작동 지침을 따르십시오.
- 스마트폰 화면에 안내가 표시되면 해당 작동 지침을 따르십시오.
- Android Auto 홈 화면이 표시되지 않으 면 다음을 확인하십시오.
- 메인 메뉴에서 [🛕] 를 터치하십시오 .
- 메인 메뉴의 [▲] 가 표시되지 않는 경 우 Android Auto 를 사용할 스마트폰을 선택하고 [Android Auto 용]을 ON 으 로 설정하십시오.(→ P.71)

3 Android Auto 를 작동하십시오 .



Android Auto 를 지원하는 애플리케이션
 을 터치하여 사용할 수 있습니다.



멀티미디어 시스템 화면을 표시합니다. Android Auto 홈 화면을 다시 표시하려면, 메인 메뉴의 [🖍] 를 터치하십시오.



Google Assistant ™를 시작합니다.

● Android Auto 가 연결된 상태에서 스티어 링의 [🎻] 스위치를 길게 누르면 Google Assistant ™가 실행됩니다 . 취소하려면 스티어링의 [🞸] 스위치를 짧게 누르십 시오 . г£

ШX

Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 오작동할 수 있는 경우

Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 이상이 있을 경우 먼저 다음 표를 확인하십시오.

| 증상 | 해결 방법 |
|--|--|
| | 연결 중인 스마트폰이 Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 지원하는지 확인하십시오 . |
| | 스마트폰에서 Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 활성화되어 있는지 확인하십시오 . |
| | 연결 중인 스마트폰에 Android Auto 애플리케이션이 설치되어 있는지 확인하십시오 . |
| Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 시작되지 않습니다 | 자세한 사항은 다음 URL 을 참조하십시오 . |
| 시ㅋ되지 않답더니 . | Apple CarPlay: <u>https://www.apple.com/ios/carplay/</u> |
| | Android Auto: <u>https://www.android.com/auto/</u> |
| | 멀티미디어 시스템에서 등록된 스마트폰의 Apple CarPlay 또는 Android Auto 기능이 켜져 있는지 확 인하십시오 . (→ P.71) |

| 증상 | 해결 방법 |
|---------------------------------|--|
| | USB C 타입 케이블로 연결할 경우 USB C 타입 케이 블이 스마트폰과 USB C 타입 포트에 제대로 연결되 어 있는지 확인하십시오 . 스마트폰을 USB C 타입 포 트에 직접 연결하십시오 . USB 허브를 사용하지 마 십시오 . (→ P.26) |
| | Apple CarPlay 와 Android Auto 를 연결하는 데 올바 른 USB C 타입 포트가 사용되었는지 확인하십시오 . 충전 전용 USB C 타입 포트는 스마트폰 앱에 사용할 수 없습니다 . 무선 충전 ^{*1} 에 사용되는 무선 충전기 는 무선 Apple CarPlay 연결을 시작하지 않습니다 . |
| | Apple CarPlay 무선 연결의 경우 다음 항목을 확인하 십시오 . |
| | 스마트폰이 Bluetooth[®] 를 통해 멀티미디어 시스 템에 연결될 수 있는지 확인하십시오. |
| | 스마트폰이 Wi- Fi[®]를 사용할 수 있도록 설정되었 는지 확인하십시오. |
| | Apple CarPlay 의 경우 : 사용 중인 라이트닝 케이블 이 Apple 인증을 받았는지 확인하십시오 . |
| Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 | Siri 가 활성화되어 있는지 확인하십시오 . |
| 시작되지 않습니다 . | 충전 전용 USB C 타입 케이블로는 스마트폰 연동 기 능을 사용할 수 없습니다 . |
| | 데이터 전송이 가능한 케이블을 사용하십시오 . 일부 케이블은 지원되지 않을 수 있습니다 . |
| | 권장되는 USB C 타입 케이블 요건은 다음과 같습니 다 . |
| | iPhone: 공식 Apple USB C 타입 케이블 또는 Apple MFi 인증을 받은 USB C 타입 케이블을 사 용하십시오. |
| | • Android: 1.8m 이하의 케이블을 사용하고 , 연장 케이블을 사용하지 마십시오 . |
| | • USB 로고 •← 가 표시된 케이블을 사용하십시 오 . |
| | 이전에는 스마트폰 연결 기능이 작동했지만 더 이상 작동하지 않는 경우 USB C 타입 케이블을 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다 . |
| | 위의 내용을 모두 확인한 후 Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 연결하십시오 . |

ર

3-3. Apple CarPlay 및 Android Auto 사용

| 증상 | 해결 방법 | | |
|--|---|--|--|
| Apple CarPlay/Android Auto 연결이 설정되어 비디오를 재생할 경우, 비디 오는 표시되지 않고 시스템을 통해 오 디오만 출력됩니다. | 시스템이 Apple CarPlay/Android Auto 를 통해 비디 오를 재생하도록 설계되지 않았으므로 이것은 오작 동이 아닙니다 . | | |
| | 멀티미디어 시스템의 볼륨이 음소거되었거나 너무 낮게 설정되어 있습니다 . 멀티미디어 시스템의 볼륨 을 높이십시오 . | | |
| 오디오가 출력되지 않습니다 . | Apple CarPlay 에는 Apple 지원 앱이 사용되고 Android Auto 에는 Google ™ 지원 앱이 사용되는지 확인하십시오 . 웹 브라우저에서 음악을 재생하면 오 디오가 출력되지 않거나 부적절하게 출력됩니다 . | | |
| 화면이 깜박거리고 오디오가 시끄럽습 니다 . | 멀티미디어 시스템에 연결된 USB C 타입 케이블이 손상되었는지 확인하십시오 . USB C 타입 케이블의 내부 손상 여부를 확인하기 위해 스마트폰을 PC 와 같은 다른 시스템에 연결한 후 충전이 시작되고 시스 템에서 인식되는지 확인하십시오 . | | |
| | USB C 타입 케이블을 다른 케이블로 교체하십시오 . | | |
| Apple CarPlay 지도 앱을 사용하여 지 도 표시를 확대하거나 축소할 수 없습 니다 . | Apple CarPlay 지도 앱에서는 핀치 작동이 지원되지 않습니다 . | | |
| Apple CarPlay 화면이 중앙에 표시되 며 전체 화면으로 채워지지 않습니다 . | 전체 화면 표시는 iOS Ver. 10 이상에서 지원됩니다. 최신 iOS 버전으로 업데이트하십시오 . | | |
| Apple CarPlay 음악 앱 재생 중에 iPhone 에서 Apple CarPlay ^{*2} 와 호환 되지 않는 앱을 시작하고 오디오를 출 력한 다음 멀티미디어 시스템에서 볼 륨을 변경하면 호환되지 않는 애플리 케이션의 오디오가 중지되고 시스템이 원래 음악 애플리케이션에서 재생을 다시 시작합니다. | 이 작동은 멀티미디어 시스템의 사양에 따른 것으로 고장이 아닙니다 . | | |

| 증상 | 해결 방법 | | |
|---|--|--|--|
| 멀티미디어 시스템 (예 : FM) 에서 오 디오를 재생하는 동안 Apple CarPlay ^{*2} 와 호환되지 않는 앱에서 인 터럽트 오디오가 출력되면 시스템은 원래 오디오 소스로 돌아가지 않습니 다. | 이 작동은 멀티미디어 시스템의 사양에 따른 것으로 고장이 아닙니다 . 수동으로 오디오 소스를 변경하십 시오. 또는 , Apple CarPlay ^{*2} 와 호환되지 않는 앱을 사용하지 마십시오 . 일부 내비게이션 앱은 iOS 12 부터 호환됩니다 . iOS 및 앱을 최신 버전으로 업데이 트하십시오 . | | |
| Apple CarPlay 를 사용하는 동안 경로 안내 화살표와 턴 바이 턴 내비게이션 이 멀티 인포메이션 디스플레이에 표 시되지 않습니다 . | 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 사양 또는 사 용 중인 지도 애플리케이션에 따라 이 기능이 표시되 | | |
| Android Auto 를 사용하는 동안 멀티 인포메이션 디스플레이에 경로 안내 화살표가 표시되지 않습니다 . | 지 않을 수 있습니다 . | | |
| Android Auto 를 사용하는 동안 멀티 인포메이션 디스플레이와 시스템 디스 플레이에 턴바이턴 내비게이션이 표시 되지 않습니다 . | 이 기능으로 이러한 항목을 표시할 수 없으므로 이것 은 오작동이 아닙니다 . | | |
| | 통화를 종료하십시오. | | |
| Android Auto 사용 중에 차량 스피커 에서 핸즈프리 통화 오디오가 들리지 않습니다 . | 스마트폰에서 USB C 타입 케이블을 분리하고 핸즈 프리 통화를 시도하십시오 . 이제 오디오가 들리는지 확인하십시오 . | | |
| | 멀티미디어 시스템의 볼륨을 높이고 핸즈프리 통화 의 오디오가 들리는지 확인하십시오 . 다른 스마트폰 을 사용해 보십시오 . 이제 오디오가 들리는지 확인 하십시오 . | | |
| Android Auto 가 중지된 후 전화가 연 결되었습니다 . | 이 작동은 멀티미디어 시스템 사양에 따른 것으로 오 작동이 아닙니다 . | | |

^{*1}: 장착 시

*²: Apple CarPlay 와 호환되지 않는 앱은 Apple CarPlay 화면의 앱 목록에 표시되지 않는 iPhone 에 설치된 앱입니다 .

오디오 시스템

4-1. 라디오 작동

라디오 듣기......108 라디오 안테나의 취급......110

4-2. USB 플래시 드라이브 작동

USB 플래시 드라이브 재생 시 사 전 경고사항.....111 USB 플래시 드라이브에서 음악 파 일 재생.....113 USB 플래시 드라이브에서 비디오 파일 재생.....115

4-3. iPod/iPhone 작동

| iPod/iPhone 재 | 생 시 사전 | ! 경고사항 |
|---------------|--------|--------|
| | | |
| iPod/iPhone 으 | | |

4-4. Apple CarPlay 작동

| Apple Ca | arPlay | 재생 | 시 | 사전 | 경고 | |
|----------|--------|----|---|----|-------|---|
| 사항 | | | | | 122 | |
| Apple Ca | arPlay | 재생 | | | . 123 | 8 |

4-5. Android Auto 작동

| Android Auto | 재생 | 시 | 사전 | 경고 | |
|--------------|-------|---|----|-----|---|
| 사항 | ••••• | | | 125 | 5 |
| Android Auto | 재생 | | | 126 | ć |

4-6. Bluetooth[®] 오디오 작동

4-7. HDMI 작동

4-8. Miracast[®] 작동

| Miracast [®] | 재생 | 시 사전 경 | J고사항 <mark>134</mark> |
|-----------------------|----|--------|--------------------------|
| Miracast® | 호환 | 가능한 장 | 치 연결 134 |
| Miracast® | 재생 | | 135 |
라디오 듣기

원하는 주파수로 전환하고 라디오를 들으십시오.

- 스테레오 방송이 수신되면 방송은 자동으로 스테레오 방송으로 전환됩니다.
- 신호가 약해질 경우, 잡음 발생으로 미약 신호가 방해받아 라디오 채널 분리량이 감소됩니
 다. 신호가 너무 약해질 경우, 라디오를 스테레오에서 모노 수신으로 전환하십시오.
- 1 메인 메뉴에서 [🞜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 [AM] 또는 [FM] 을 터치하십시오.
- 4 필요에 따라 방송국 선택 방법을 선택하십시오.

[프리셋]: 프리셋에 등록된 방송국에서 방송국을 선택합니다.

[직접 조정]: 숫자 키패드로 주파수를 입력하여 방송국을 선택합니다.

- 5 필요에 따라 수신 중인 라디오를 작동하십시오.
- 화면에서 작업 수행

| < FH + 트리셋 | | | |
|------------|------------|----------------|--|
| ~ | 03 87.50 | (())) 87.58MHz | |
| 13 | ··· 93.10 | | |
| 0 | 03 98.18 | | |
| 8 | H 105.10 | | |
| :: | ··· 107.90 | | |
| | ∯ 10 ☆☆ - | < 뱀색 > Scan » | |

[**탐색**]: [] 또는 [>] 를 터치하면 해당 위치에서 가장 가까운 수신 감도의 방송국이 자동 선택됩니다. 사용 가능한 라디오 신호가 있는 다음 주파수로 건너뛰려면 길게 터치하십 시오. 해제되면 해당 위치에 가장 가까운 수신 감도를 가진 방송국이 자동으로 선택됩니다.

[Scan]: 자동으로 더 높은 주파수로 이동하면서 방송국을 검색합니다.

방송국이 수신되면 약 5 초 동안 모니터링할 수 있습니다 . 이 방송국을 계속 들으려면 터치하 십시오 .

[🖤]: 수신한 방송국을 프리셋에 등록합니다 .

등록이 완료되면 터치하여 취소하십시오.

[••••]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.68)

서브 메뉴의 프리셋 버튼 : 선택한 방송국을 수신합니다.

• 스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[<]/[>] 스위치

" **프리셋** " 화면에서 선택 시 , 프리셋 버튼에 등록된 주파수 또는 방송국을 순서대로 전환합 니다 .

" 직접 조정 " 화면에서 선택 시 , 해당 위치에서 가장 가까운 수신 감도의 방송국이 자동 선 택됩니다 .

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다.고 객설정 절차는 "**사용설명서** "를 참조하십시오.

" **프리셋** " 화면에서 선택 시 , 프리셋 버튼에 등록된 주파수 또는 방송국을 순서대로 전환합 니다 .

" 직접 조정 " 화면에서 선택 시, 해당 위치에서 가장 가까운 수신 감도의 방송국이 자동 선 택됩니다.

라디오 안테나의 취급

무선 신호를 수신하는 안테나는 리어 쿼 터 글래스와 리어 루프에 내장되어 있습 니다 .

🔨 주 의

- 내장된 안테나가 있는 유리 (내부)는 젖 은 천으로 전선 방향을 따라 부드럽게 닦으십시오. 안테나가 손상될 수 있으 므로 유리 세정제나 기타 세제를 사용하 지 마십시오.
- 리어 쿼터 글라스의 안테나선에 다음과 같은 것을 부착하지 마십시오. 수신감 도가 떨어지거나 노이즈가 발생할 수 있 습니다.
- 금속을 함유한 윈도우 필름
- 기타 금속 물체 (예: 렉서스 제조부품 이외의 안테나)

USB 플래시 드라이브 재생 시 사전 경고사항

USB 플래시 드라이브 재생에 대한 다음 정보에 특히 주의하십시오. 멀티미디어 시스템에서 사용할 수 있는 USB 메모리 장치는 " 사용 가능한 미디어에 대한 정 보 "를 참조하십시오. (→ P.228)

- 재생 중 USB 플래시 드라이브를 분리하거 나 연결된 장치를 분리하면 잡음이 발생할 수 있습니다.
- USB 플래시 드라이브가 연결되고 오디오 소스를 다른 소스에서 USB 플래시 드라이 브로 전환하면 드라이브의 첫 번째 파일이 재생됩니다. 동일한 USB 플래시 드라이 브 (내용 변경 없음)를 다시 삽입하면 이 전에 재생한 곡부터 재생이 시작됩니다.
- 지원되지 않는 형식의 파일을 읽으면 작동 에 영향을 줄 수 있습니다. (→ P.228)
- USB 허브를 사용하여 여러 장치를 연결하는 경우 첫 번째로 인식되는 장치 이외의 장치는 사용할 수 없습니다.

🔒 경고

 안전을 위하여 운전자는 차량 운전 중에 USB 플래시 드라이브를 작동하지 마십 시오.

🔨 주 의

- 연결하는 장치의 형태와 크기에 따라 커 버가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
 이 경우 커버를 강제로 닫지 마십시오.
 그럴 경우 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- USB 플래시 드라이브를 차 안에 두지 마십시오. 차량 내부가 뜨거워지면 USB 플래시 드라이브가 오작동할 수 있 습니다.
- 연결된 USB 플래시 드라이브를 누르거 나 불필요한 압력을 가하지 마십시오.
 USB 플래시 드라이브 또는 포트가 손상 될 수 있습니다.

 포트에 이물질이 없도록 하십시오. USB 플래시 드라이브 또는 포트가 손상될 수 있습니다.

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/O gg Vorbis 의 재생

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis 파일이 저장된 USB 플래시 드라이브 가 연결되면 먼저 USB 플래시 드라이브의 모든 파일을 확인합니다. (→P.233)

USB 플래시 드라이브에

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis 파일 이외의 파일과 불필요한 폴더를 기록하지 않는 것이 좋습니다 . 이렇게 하면 USB 플래시 드라이브 검사가 빠르게 완료 됩니다 .

 프리웨어와 같은 많은 유형의 인코더 소프 트웨어는
 MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis 용으로 시중에 출시되어 있습니다.
 인코더 상태 또는 파일 형식에 따라 재생 시작 시 음질 저하 또는 노이즈가 발생하 거나 재생이 불가능할 수 있습니다. ю

<u>п</u> Ю

<u>≻</u> !≻

四四



USB 플래시 드라이브에서 음악 파일 재생

USB C 타입 포트에 연결된 USB 플래시 드라이브의 음악 파일을 재생하여 음악을 감상 하십시오. USB 플래시 드라이브가 연결되면 오디오 소스 선택 화면에 장치 이름과 함께 버튼이 표시됩니다. 일부 기기에서는 표시되지 않을 수 있습니다.

USB 플래시 드라이브 연결하기 (→ P.26)

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오 .
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 장치명 또는 [USB] 를 터치하십시오.

USB 플래시 드라이브에 비디오 파일이 없으면 5 단계로 이동하십시오.

- 4 [음악]을 터치하십시오.
- 5 재생 중인 USB 플래시 드라이브를 필요에 따라 작동하십시오.
- 화면에서 작동하기

| | < USB + 응약 | | |
|----|------------|------------------|--|
| ~ | 아티스트 | | |
| 23 | 앨범 | ******* | |
| 6 | 폴더 | ******* | |
| 8 | 노래 | 10:24 05:88 | |
| | 장르 | | |
| ۲ | 🜻 👎 📥 - | X H III M II | |

[🔀]: 랜덤 재생을 수행합니다 .

이것을 터치할 때마다 모드는 모든 파일 또는 트랙의 랜덤 재생 , 랜덤 재생 취소 , 현재 재생 중인 폴더 또는 앨범의 랜덤 재생 사이에서 전환됩니다 .

[🚺]: 현재 재생 중인 파일이나 트랙을 처음부터 재생합니다 .

파일이나 트랙이 시작되면 이전 파일이나 트랙이 처음부터 재생됩니다.

빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 터치하십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오 .

[🔟]: 재생을 일시정지 합니다.

[▷]: 재생합니다 .

[▶]]: 파일 또는 트랙을 전환합니다 .

빨리가기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[➡]: 반복 재생을 수행합니다 . 터치할 때마다 현재 재생 중인 파일 또는 트랙 반복 , 현재 재 중인 폴더 또는 앨범 반복 재생 , 모든 파일 또는 트랙 반복 재생에서 모드가 전환됩니다 .

[•••]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.68)

서브 메뉴의 목록 : 다음 조건에서 트랙을 선택하십시오 .

- [아티스트]: 아티스트 이름으로 트랙을 선택합니다 .
- [앨범]: 앨범 이름에서 트랙을 선택합니다.
- [폴더]: 폴더 이름에서 트랙을 선택합니다.
- [노래]: 노래 제목에서 트랙을 선택합니다.
- [장르]: 장르에서 트랙을 선택합니다.
- [작곡가]: 작곡가 이름에서 트랙을 선택합니다.
- 스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[<]/[>] 스위치

파일 또는 트랙을 전환합니다.

빨리가기 또는 빨리 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시 작됩니다 .

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다.고 객설정 절차는 " **사용설명서** "를 참조하십시오.

파일 또는 트랙을 전환합니다 .

빨리가기 또는 빨리 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시 작됩니다 .

USB 플래시 드라이브에서 비디오 파일 재생

USB C 타입 포트에 연결된 USB 플래시 드라이브의 비디오 파일을 재생하여 음악과 비 디오를 감상하십시오.USB 플래시 드라이브가 연결되면 오디오 소스 선택 화면에 장치 이름과 함께 버튼이 표시됩니다.일부 기기에서는 표시되지 않을 수 있습니다.

USB 플래시 드라이브 연결하기 (→ P.26)

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오 .
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 장치명 또는 [USB] 를 터치하십시오.
- 4 [동영상]을 터치하십시오.
- 5 재생 중인 USB 플래시 드라이브를 필요에 따라 작동하십시오.
- 전체 화면 디스플레이 중 작동

작동 버튼을 표시하려면 화면을 터치하십시오.



[┃<]: 현재 재생 중인 파일을 처음부터 재생합니다. 파일이 시작되면 이전 파일이 처음부터 재생됩니다 .

비디오를 빨리 되감기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오.

[🔟]: 비디오 재생을 일시정지 합니다.

[▷]: 비디오를 재생합니다 .

[▶]]: 파일을 전환합니다.

비디오를 빨리가기 하려면 길게 터치하십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십 시오 .

슬로우 재생을 실행하려면 비디오가 일시 중지된 상태에서 길게 터치하십시오.

[**이동**]: 작동 버튼을 이동합니다 .

작동 버튼이 겹쳐 영상이 잘 안보일 경우 작동 버튼을 이동하십시오.

]: 작동 화면이 표시됩니다 .

• 작동 화면에서 작동하기



[I]: 현재 재생 중인 파일을 처음부터 재생합니다. 파일이 시작되면 이전 파일이 처음부터 재생됩니다.

비디오를 빨리 되감기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오.

[🔟]: 비디오 재생을 일시정지 합니다.

[▷]: 비디오를 재생합니다.

[▷]: 파일을 전환합니다.

비디오를 빨리가기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십 시오.

슬로우 재생을 실행하려면 비디오가 일시 중지된 상태에서 길게 터치하십시오.

[]: 전체 화면 디스플레이로 전환합니다 .

[····]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.66, 67, 68)

서브 메뉴의 폴더명 또는 파일명 : 폴더를 선택하려면 폴더명을 터치하고 , 재생 파일을 변경 하려면 파일명을 터치하십시오 .

• 스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[<]/[>] 스위치 파일을 전환합니다 . 비디오를 빨리가기 또는 빠르게 되감기 하려면 길게 누르십시오. 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다. 전체 화면 비디오가 일시 중지된 상태에서 슬로우 재생을 실행하려면 [>] 스위치를 길게 누르십시오.

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다. 고 객설정 절차는 "**사용설명서** "를 참조하십시오.

파일을 전환합니다 .

비디오를 빨리가기 또는 빠르게 되감기 하려면 길게 누르십시오. 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다. 전체 화면 비디오가 일시 중지된 상태에서 슬로우 재생을 실행하려면 스 위치를 길게 누르십시오.

iPod/iPhone 재생 시 사전 경고사항

iPod/iPhone 재생에 대한 다음 정보에 특히 주의하십시오. 멀티미디어 시스템 에서 사용할 수 있는 iPod/iPhone 에 대 해서는 "iPhone/iPod 정보 " 를 참조하 십시오. (→ P.231)

- iPod/iPhone 모드에서 포트를 분리하거나 연결된 장치를 분리하면 잡음이 발생할 수 있습니다.
- USB 허브를 사용하여 여러 장치를 연결하는 경우 첫 번째로 인식되는 장치 이외의 장치는 사용할 수 없습니다.
- iPod/iPhone 이 연결되어 있는 동안 다른 소 스에서 iPod/iPhone 으로 전환하면 이전에 재생한 트랙부터 재생이 시작됩니다.

🛕 경고

 안전을 위하여 운전자는 차량 운전 중에 iPod/iPhone 을 작동하지 마십시오.

🔨 주 의

- 연결하는 장치의 형태와 크기에 따라 커 버가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
 이 경우 커버를 강제로 닫지 마십시오.
 그럴 경우 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- iPod/iPhone을 차 안에 두지 마십시오.
 차량 내부가 뜨거워지면 iPod/iPhone
 이 오작동할 수 있습니다.
- 연결된 iPod/iPhone 을 누르거나 불필
 요한 압력을 가하지 마십시오.
 iPod/iPhone 또는 포트가 손상될 수 있
 습니다.
- 포트에 이물질이 없도록 하십시오 . iPod/iPhone 또는 포트가 손상될 수 있 습니다 .

iPod/iPhone 의 재생

USB C 타입 포트에 연결된 iPod/iPhone 의 음악 파일을 재생합니다 . iPod/iPhone 이 연결되면 오디오 소스 선택 화면에 장치 이름과 함께 버튼이 표시됩니다 . 일부 기기에서 는 표시되지 않을 수 있습니다 .

- 연결된 iPod/iPhone의 세대 및 모델에 따라 표지 이미지가 깨져 보이거나 목록 스크롤 표시 가 느려질 수 있습니다 .
- 연결된 iPod/iPhone의 세대 및 모델에 따라 일부 작동이 불가능하거나 다르게 작동할 수 있습니다.

iPod 또는 iPhone 연결하기 (→P.26)

- 1 메인 메뉴에서 [🞜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 장치명 또는 [USB] 를 터치하십시오.
- 4 재생 중인 iPod/iPhone 을 필요에 따라 작동하십시오.
- 화면에서 작동하기

| | ÷ ***** | | |
|----|----------------|-----|---------------|
| ~ | 재생 목록 | | |
| 15 | 아티스트 | | **** |
| 80 | 앨범 | | ******** |
| | 노래 | | 93:30 |
| :: | 장르 | | |
| - | \$ 7 \$ | 1.1 | × 14 00 04 17 |

[🔀]: 셔플 재생을 수행합니다 .

터치할 때마다 셔플 설정이 전환됩니다.*

[┃<]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다 .

빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 터치하십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오 .

[🔟]: 재생을 일시정지 합니다.

[▷]: 재생합니다 .

[▶]]: 트랙을 전환합니다.

빨리가기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

오디오 시스템

[➡]: 반복 재생을 수행합니다. 터치할 때마다 반복 설정이 전환됩니다.* [➡]: 설정 가능한 항목을 표시합니다. (→ P.68) 서브 메뉴의 목록: 다음 조건에서 트랙을 선택하십시오. • [**재생 목록**]: 재생 목록에서 트랙을 선택합니다.

- [아티스트]: 아티스트 이름으로 트랙을 선택합니다.
- [앨범]: 앨범 이름에서 트랙을 선택합니다.
- [노래]: 노래 제목에서 트랙을 선택합니다.
- [장르]: 장르에서 트랙을 선택합니다.
- [작곡가]: 작곡가 이름에서 트랙을 선택합니다.
- [라디오]: 라디오 방송국에서 트랙을 선택합니다.
- [오디오북]: 오디오북 이름에서 트랙을 선택합니다.
- [팟캐스트]: 팟캐스트 이름에서 트랙을 선택합니다.
- *: 셔플 또는 반복 설정이 전환되는 순서는 연결된 장치에 따라 다릅니다 .
- 스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[<]/[>] 스위치

트랙을 전환합니다 .

빨리가기 또는 빠르게 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다 .

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다. 고 객설정 절차는 " **사용설명서** "를 참조하십시오.

트랙을 전환합니다 .

빨리가기 또는 빠르게 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다 .

Apple CarPlay 재생 시 사 전 경고사항

Apple CarPlay 재생에 대한 다음 정보 에 특히 주의하십시오 . (→ P.95)

- 이 기능은 Android Auto 가 연결된 상태에 서 사용할 수 없습니다.
- Apple CarPlay가 USB로 연결된 상태에서 연결된 기기를 분리하면 잡음이 발생할 수 있습니다.
- iPhone 이 연결된 상태에서 다른 소스를 Apple CarPlay로 전환하면 이전에 재생한 트랙부터 재생이 시작됩니다.



 안전을 위하여 운전자는 차량 운전 중에 iPhone 을 작동하지 마십시오.

🔨 주 의

- 연결하는 장치의 형태와 크기에 따라 커 버가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
 이 경우 커버를 강제로 닫지 마십시오.
 그럴 경우 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- iPhone 을 차 안에 두지 마십시오. 차량 내부가 뜨거워지면 iPhone 이 오작동할 수 있습니다.
- 연결된 iPhone 을 누르거나 불필요한 압 력을 가하지 마십시오. iPhone 또는 포 트가 손상될 수 있습니다.
- 포트에 이물질이 없도록 하십시오.
 iPhone 또는 포트가 손상될 수 있습니다.

Apple CarPlay 재생

USB C 타입 포트에 연결된 iPhone 또는 무선으로 연결된 iPhone 에서 음악 파일을 재 생할 수 있습니다 . Apple CarPlay 가 연결되면 오디오 소스 선택 화면에 장치 이름과 함께 버튼이 표시됩니다 . 일부 기기에서는 표시되지 않을 수 있습니다 .

- 연결된 iPhone 의 세대 및 모델에 따라 일부 작동이 불가능하거나 다르게 작동할 수 있습니 다 .
- 트랙이 정상적으로 재생되지 않거나 오디오가 건너뛰는 등의 문제가 발생할 경우 iOS 를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 업데이트하면 문제가 해결될 수 있습니다.

Apple CarPlay 를 연결하기 (→ P.71, 97, 99)

- 1 메인 메뉴에서 [🞜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 [Apple CarPlay] (장치명)을 터치하십시오.
- 4 재생 중인 Apple CarPlay 를 필요에 따라 작동하십시오.
- 화면에서 작동 수행

| ۲ | E Apple CarPlay | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------|-------|-------|-------|------|-----|
| 4 | | | | | | | *** |
| .12 | | | *** | **** | N -00 | | |
| the state | | | (8.5) | | 6 | | |
| %- | | | | ***** | | | |
| A | Carplay 열기 > | 8181 — | | | | 4:17 | |
| | | | | | | | |
| | ف ه | × | 14 | .00 | ÞI | # | |

[🔀]: 셔플 재생을 수행합니다 .

터치할 때마다 셔플 설정이 전환됩니다.*

[\mid]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재생합니다 .

트랙이 시작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다.

빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 터치하십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오 .

[🔟]: 재생을 일시정지 합니다 .

[▷]: 재생합니다 .

[▶]: 트랙을 전환합니다.

빨리가기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[🖵]: 반복 재생을 수행합니다 . 터치할 때마다 반복 설정이 전환됩니다 .*

[····]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.68)

[CarPlay 열기]: Apple CarPlay 화면을 표시합니다.

*: 셔플 또는 반복 설정이 전환되는 순서는 연결된 장치에 따라 다릅니다.

• 스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[<]/[>] 스위치

트랙을 전환합니다 .

빨리가기 또는 빠르게 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다 .

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다.고 객설정 절차는 "**사용설명서**"를 참조하십시오.

트랙을 전환합니다 .

빨리가기 또는 빠르게 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다 .

Android Auto 재생 시 사전 경고사항

Android Auto 재생에 대한 다음 정보에 특히 주의하십시오 . (→ P.95)

- 이 기능은 Apple CarPlay가 연결된 상태에 서 사용할 수 없습니다.
- Android Auto 가 연결된 상태에서 연결된 장치를 분리하면 잡음이 발생할 수 있습니 다.
- Android 장치가 연결된 상태에서 다른 소 스를 Android Auto 로 전환하면 이전에 재 생한 트랙부터 재생이 시작됩니다.



 안전을 위하여 운전자는 차량 운전 중에 Android 장치를 조작하지 마십시오.

🔨 주 의

- 연결하는 장치의 형태와 크기에 따라 커 버가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
 이 경우 커버를 강제로 닫지 마십시오.
 그럴 경우 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- Android 장치를 차 안에 두지 마십시오.
 차량 내부가 뜨거워지면 Android 장치
 가 오작동할 수 있습니다.
- 연결된 Android 장치를 누르거나 불필
 요한 압력을 가하지 마십시오. Android
 장치 또는 포트가 손상될 수 있습니다.
- 포트에 이물질이 없도록 하십시오 . Android 기기 또는 포트가 손상될 수 있 습니다 .

4

Android Auto 재생

USB C 타입 포트에 연결된 Android 장치의 음악 파일을 재생합니다 . Android 장치가 연결되면 오디오 소스 선택 화면에 장치 이름과 함께 버튼이 표시됩니다 . 일부 장치에서 는 표시되지 않을 수 있습니다 .

Android Auto 를 연결하기 (→ P.71, 101)

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오 .
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 [Android Auto] (장치명)을 터치하십시오.
- 4 재생 중인 Android Auto 를 필요에 따라 작동하십시오.
- 화면에서 작동하기

| | 🛦 Android Asto | | | |
|----|-----------------|--------|---------------|------|
| 4 | 100 March 100 | | | *** |
| | | * * * | * * * * * * * | |
| | | | ******* | |
| 30 | | | ***** | |
| 8 | Android Auto 열기 | 1:13 — | | 2:29 |
| | | | | |
| | | Ы | 00 ÞI | |

[┃<]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다 .

[🔟]: 재생을 일시정지 합니다 .

[▷]: 재생합니다 .

[▶]]: 트랙을 전환합니다 .

[····]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.68)

[Android Auto 열기]: Android Auto 화면을 표시합니다.

• 스티어링 스위치로 작동



[<]/[>] 스위치

트랙을 전환합니다 .

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다.고 객설정 절차는 " **사용설명서** "를 참조하십시오.

트랙을 전환합니다 .

Bluetooth[®] 오디오 재생 사 전 경고사항

Bluetooth[®] 오디오 재생을 사용할 때는 다음 정보에 특히 주의하십시오 . (→ P.80)

- 사용 전에 멀티미디어 시스템에 핸드폰 또 는 기타 Bluetooth[®] 휴대용 오디오 플레이 어 (이하 휴대 장치)를 등록해야 사용이 가능합니다.(→ P.83)
- 휴대 장치의 모델에 따라 일부 기능이 제 한될 수 있음을 유의하십시오 . (→ P.233)
- 이 기능은 Apple CarPlay가 무선으로 연결 된 상태에서 사용할 수 없습니다.
- 무선 장치와 동시에 사용하면 각각의 통신
 에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 멀티미디어 시스템 설정에서 Wi-Fi[®] 기능 을 활성화하면 Bluetooth[®] 오디오 소리가 끊길 수 있습니다 . (→ P.69)

김 고

- 안전을 위하여 운전자는 차량 운전 중에 휴대 장치를 작동하지 마십시오.
- Bluetooth[®] 통신을 위한 차량 안테나가 멀티미디어 시스템에 내장되어 있습니 다.
 이식형 인공심장 박동기 (ICP.

Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 이외의 전자 의료장비를 사용하시는 분 은 사용 전에 전파가 해당 기기의 작동 에 부정적인 영향을 미치는지를 의사 및 장비 제조사와 상의해야 합니다.

🔨 주 의

 차량에 휴대용 장치를 두고 내리지 마십 시오. 차량 내부가 뜨거워지면 휴대용 장치가 오작동할 수 있습니다. 멀티미디어 시스템 근처에서 휴대용 장 치를 사용하지 마십시오. 너무 가까이 가져가면 사운드나 연결 품질이 저하될 수 있습니다.

Bluetooth[®] 오디오 재생

휴대 장치를 연결하여 직접 작동하지 않고도 휴대 장치를 사용할 수 있습니다.

- 연결된 휴대 장치에 따라 다음 정보 / 버튼이 표시되지 않을 수 있습니다.
- 폴더 제목
- 곡 이름
- 앨범 이름
- 아티스트 이름
- 재생 시간
- 총 시간
- 랜덤
- 반복
- 재생 / 일시정지
- 트랙 UP/DOWN
- 연결된 장치에 따라 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
- 멀티미디어 시스템에서 작동을 수행할 수 없습니다.
- 작동 또는 볼륨이 다릅니다.
- 곡 정보나 시간과 같은 데이터 표시는 멀티미디어 시스템과 휴대 장치에 따라 다를 수 있습 니다.
- 재생이 중지되면 연결이 끊어질 수 있습니다.
- 장시간 재생 시 소리가 끊길 수 있습니다 .
- 연결된 상태의 볼륨은 휴대 장치에 따라 다를 수 있습니다.

멀티미디어 시스템에 휴대용 장치를 연결할 수 있습니다 . (→ P.86)

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오 .
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 장치명 또는 [Bluetooth] 를 터치하십시오.
- 4 재생 중인 Bluetooth[®] 오디오를 필요에 따라 작동하십시오.
- 화면에서 작동하기

| 4 | 3 ***** |
|----|-------------|
| 13 | ******* |
| 6 | ******* |
| ß | |
| | 0:23 - 4144 |
| ۲ | |

오디오 시스템

[🔀]: 랜덤 재생을 수행합니다 .

터치할 때마다 랜덤 설정이 전환됩니다.*

[┃<]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다 .

빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 터치하십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오 .

[🔟]: 재생을 일시정지 합니다.

[]: 재생합니다 .

[▶]: 트랙을 전환합니다.

빨리가기 하려면 길게 터치하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[🖵]: 반복 재생을 수행합니다 .

터치할 때마다 반복 설정이 전환됩니다.*

[•••]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.68)

서브 메뉴의 폴더명 또는 트랙명 : 폴더를 선택하려면 폴더명을 터치하고 , 재생 파일을 변경 하려면 파일명을 터치하십시오 .

*: 랜덤 또는 반복 설정이 전환되는 순서는 모델에 따라 다릅니다.

• 스티어링 스위치로 작동

▶ A 타입



[<]/[>] 스위치

트랙을 전환합니다.

빨리가기 또는 빠르게 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다 .

▶ B 타입



이 스위치는 고객설정을 통해 선호하는 스티어링 스위치로 설정하면 사용할 수 있습니다.고 객설정 절차는 " **사용설명서** "를 참조하십시오.

트랙을 전환합니다 .

빨리가기 또는 빠르게 되감기를 하려면 길게 누르십시오 . 손을 떼면 해당 위치에서 재생이 시작됩니다 .

HDMI 의 재생 시 사전 경고사항

HDMI 재생을 사용할 때는 다음 정보에 특히 주의하십시오.

● HDMI 연결이 끊어지면 오디오가 꺼집니다.



● 안전상의 이유로 운전자는 운전 중 연결된 장치 자체를 작동해서는 안 됩니다 .



HDMI 재생

HDMI 포트에 연결된 HDMI 케이블을 사용하여 음악이나 비디오를 감상하십시오 .

외부 장치를 연결하기

- 1 메인 메뉴에서 [🞜] 를 터치하십시오
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 [HDMI] 를 터치하십시오.
- 4 재생 중인 HDMI 콘텐츠를 필요에 따라 작동하십시오.
- 전체 화면 디스플레이 중 작동하기
- []: 작동 화면이 표시됩니다 .
- 작동 화면에서 작동하기
- [•••]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 .
- []: 전체 화면 디스플레이로 전환합니다 .

Miracast[®] 재생 시 사전 경고 사항

Miracast[®] 재생을 사용할 때는 다음 정 보에 특히 주의하십시오 . (→ P.91)

- 장치가 Wi-Fi[®] (P2P 모드) 를 통해 연결됩 니다 .
- Miracast[®]는 Wi-Fi Alliance[®]의 등록 상표 입니다 .
- 이 기능은 Apple CarPlay가 무선으로 연결 된 상태에서 사용할 수 없습니다 .
- Miracast[®]가 표시되는 이름은 장치에 따라 다릅니다.
- Wi-Fi[®] 네트워크 연결이 활성화된 경우 Wi-Fi[®] 네트워크 연결 통신과 Miracast[®] 통신이 서로 영향을 미칠 수 있습니다. 이 미지 왜곡 및 오디오 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

김 고

 운전 중에는 스마트폰이나 태블릿을 연 결하거나 작동하지 마십시오.

🔨 주 의

 스마트폰 또는 태블릿을 차 안에 두지 마십시오. 차량 내부가 뜨거워지면 스 마트폰 또는 태블릿이 오작동할 수 있습 니다.

Miracast[®] 호환 가능한 장치 연결

Miracast[®] 를 지원하는 Android 스마트 폰 및 태블릿을 연결할 수 있습니다 .

사용 중인 장치의 Miracast[®]지원 여부 를 확인하려면 장치에 포함된 사용설명 서 및 기타 설명서를 참조하십시오 .

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 [Miracast[®]] 를 터치하십시오.
- 4 이렇게 하면 Miracast[®] 호환 장치를 연 결할 수 있습니다.



- 장치 작동 방법에 대한 자세한 내용은 장 치에 포함된 사용설명서를 참조하십시오.
- 연결 실패 화면이 표시되면 처음부터 연 결 절차를 시작하십시오.
- 5 장치명을 확인한 다음 [확인]을 터치하 십시오.

Miracast[®] 재생

스마트폰이나 태블릿의 음악과 비디오를 멀티미디어 시스템에서 재생하여 즐길 수 있습 니다 .

● Miracast[®] 의 볼륨은 연결된 기기에 따라 다를 수 있습니다 .

● Wi-Fi[®] 연결이 끊어지면 오디오가 꺼집니다 .

Miracast[®] 와 호환되는 장치 연결하기

- 1 메인 메뉴에서 [🎜] 를 터치하십시오.
- 2 [소스]를 터치하십시오.
- 3 [Miracast[®]] 를 터치하십시오.
- Ⅰ 재생 중인 Miracast[®] 콘텐츠를 필요에 따라 작동하십시오.
- 전체 화면 디스플레이 중 작동하기

작동 버튼을 표시하려면 화면을 터치하십시오.



- [🛛 🔣]: 작동 화면이 표시됩니다 .
- 작동 화면에서 작동하기



136 4-8. Miracast[®] 작동

[••••]: 설정 가능한 항목을 표시합니다 . (→ P.66, 67, 68)

[]: 전체 화면 디스플레이로 전환합니다 .

[**연결 종료**]: Miracast[®] 연결이 종료됩니다 . 오디오가 꺼집니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스템

5-1. 리어시트엔터테인먼트시스템의 라디오 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템으 로 라디오 듣기...... 138

5-2. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 USB 연결 미디어 작동하기

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 USB 플래시 드라이브의 음악 파일 재생하기...... 139
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 USB 플래시 드라이브의 비디 오 파일 재생하기...... 140
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 iPod 또는 iPhone 의 음악 파 일 재생하기...... 142

5-3. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 스마트폰 음악 작동하기

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Apple CarPlay 의 음악 파일 재생하기...... 144
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Android Auto 의 음악 파일 재생......145

5-4. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Bluetooth[®] 오디오 작동하기

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Bluetooth[®] 연결 장치의 음악 파일 재생...... 147

5-5. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 HDMI 장치 작동하기

5

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 HDMI 장치 미디어 재생...149

5-6. 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Miracast[®] 연결 장치 작동하기

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 프론트 시트 Miracast [®] 연결 |
|--|
| 경지 세종하기 IDI 기여 사는 에터테이머는 시스테에 |
| 서 Miracast [®] 연결 장치 사용 시 사전경고 사항151 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 Miracast [®] 에 연결하기 152 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 리어 시트 Miracast [®] 재생하기 |
| |
| 리어 시트에서 Miracast [®] 연결 해 제하기154 |

5

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템으로 라디오 듣기

- 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 2 [AM] 또는 [FM] 을 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 3 필요에 따라 수신 중인 라디오를 작동 하십시오.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템



[조정]: 주파수를 전환하려면 [🔇] 또는

[] 를 선택하십시오.

주파수를 전환하려면 길게 선택하십시오. 해제되면 수신 감도가 가장 좋은 해당 위치 에 가장 가까운 방송국이 자동으로 선택됩 니다.

[Ch]: 프리셋 버튼에 저장된 방송국을 전환 하려면 [<] 또는 [>] 를 선택하십시오. ● 리어 멀티 작동 패널



[Ch]: 프리셋 버튼에 저장된 방송국을 전환 하려면 [◀] 또는 [▶] 를 선택하십시오.

[**튜너**]: 주파수를 전환하려면 [🔨] 또는

[)]를 선택하십시오.

주파수를 전환하려면 길게 선택하십시오. 해제되면 수신 감도가 가장 좋은 해당 위치 에 가장 가까운 방송국이 자동으로 선택됩 니다.



USB C 타입 포트에 연결된 USB 플래시 드라이브의 음악 파일을 재생합니다 .

- 1 USB 플래시 드라이브를 USB C타입 포 트에 삽입하십시오. (→ P.26)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 3 [USB] (장치명) 을 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 4 화면에 목록이 표시되지 않을 경우, 메 인 메뉴에서 목록 상단의 [↓]>[<]를 선택하십시오.
- 5 [음악]을 선택하십시오.
- 6 표시된 목록에서 원하는 음악을 선택하 십시오.
- 7 재생 중인 음악을 필요에 따라 작동하 십시오.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템

| | ♦ U5B | | | 95 | S: 第7時 | 211 |
|-----|-------|--------------------|----|----|--------|-----------|
| 888 | 음악 | 위태고려 노 | 71 | | | |
| | 동영상 | | | | | |
| 5 | | 9 0 0 9 9 0 0 9 | | | | |
| 8 | | 054 | 14 | | DI | 432 17 |

[🔀]: 랜덤 재생을 수행합니다. 이것을 선 택할 때마다 모드는 모든 파일 또는 트랙의 랜덤 재생, 랜덤 재생 취소, 현재 재생 중인 폴더 또는 앨범의 랜덤 재생 사이에서 전환 됩니다.

[[<</td>.응부터 재생합니다 .

파일이나 트랙이 시작되면 이전 파일이나 트랙이 처음부터 재생됩니다. 빠르게 되돌 아가기를 하려면 길게 선택하십시오.해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[🔲]: 재생을 일시정지 합니다 .

[▷]: 재생합니다 .

[▷]: 파일 또는 트랙을 전환합니다 .

빨리가기 하려면 길게 선택하십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오 .

[[]: 반복 재생을 수행합니다 .

선택할 때마다 현재 재생 중인 파일 또는 트 랙 반복, 현재 재생 중인 폴더 또는 앨범 반 복 재생, 모든 파일 또는 트랙 반복 재생으 로 모드가 전환됩니다. <u>≻</u> ì≻

哩

5

● 리어 멀티 작동 패널



[]]: 재생을 일시정지 합니다 .

[🌔]: 재생합니다 .

[◀◀]/[▶▶]: 빠르게 되돌아가기 또는 빨리 가기를 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위 치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[**폴더 / 앨범**]: 폴더 또는 앨범을 전환하려 면 [▶] 또는 [◀] 를 누르십시오.

[**파일 / 트랙**]: 파일 또는 트랙을 전환하려 면 [▶] 를 누르십시오. 빨리가기 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오. 현재 재생 중인 파일이나 트랙을 처음부터 재생하려면

[◀] 를 누르십시오. 파일이나 트랙이 시 작되면 이전 파일이나 트랙이 처음부터 재 생됩니다. 빠르게 되돌아가기를 하려면 길 게 선택하십시오. 해당 위치에서 재생을 시 작하려면 손을 떼십시오.

[□]: USB- 비디오를 전환합니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 USB 플래시 드라 이브의 비디오 파일 재생하 기

USB C 타입 포트에 연결된 USB 플래시 드라이브의 음악 파일을 재생하십시오.

- 1 USB 플래시 드라이브를 USB C타입 포 트에 삽입하십시오. (→ P.26)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [888] 를 선택하십시오.
- 3 [USB](장치명)을 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 작동을 변경할 수도 있습니 다.
- 4 화면에 목록이 표시되지 않을 경우, 메 인 메뉴에서 목록 상단의 [♬]>[<] 를 선택하십시오.
- 5 [동영상]을 선택하십시오.
- 6 표시된 목록에서 원하는 파일을 선택하 십시오.
- 7 작동 버튼이 표시되지 않는 경우 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면에 서 [메뉴]>[옵션]을 선택하십시오. 표시되는 버튼은 재생할 미디어와 파일 형식에 따라 달라집니다.

8 재생 중인 비디오를 필요에 따라 작동 하십시오.

• 리어 시트 엔터테인먼트 시스템



[┃◀]: 현재 재생 중인 파일을 처음부터 재 생합니다 .

파일이 시작되면 이전 파일이 처음부터 재 생됩니다.비디오를 빠르게 되감기 하려면 길게 선택하십시오.해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[▶]: 파일을 전환합니다 .

비디오를 빨리가기 하려면 길게 선택하십시 오.해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[🔲]: 재생을 일시정지 합니다 .

[]: 재생합니다 .

[]: 전체 화면 디스플레이로 전환합니다 .

[버튼 숨기기]: 버튼을 숨깁니다.

[이동]: 버튼 디스플레이 위치를 변경합니 다.

[]: 디스플레이를 최소화합니다.

● 리어 멀티 작동 패널



[]] 개생을 일시정지 합니다 .

[🌔]: 재생합니다 .

[◀◀]/[▶▶]: 비디오를 빨리가기 또는 빠르 게 되감기 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[**파일**]: 파일을 전환하려면 [▶]를 누르 십시오. 빨리가기 하려면 길게 선택하십시 오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오. 현재 재생 중인 파일을 처음부터 재생하려면 [◀]를 누르십시오. 파일이

시작되면 이전 파일이 처음부터 재생됩니다. 빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 선택하십 시오.해당 위치에서 재생을 시작하려면 손 을 떼십시오.

[🤳]: USB- 오디오를 전환합니다 .

啷

5

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 iPod 또는 iPhone 의 음악 파일 재생하기

USB C 타입 포트에 연결된 iPod 또는 iPhone 의 음악 파일을 재생합니다.

- USB C 타입 케이블을 사용하여 iPod 또는 iPhone 을 USB C 타입 포트에 연 결하십시오 .
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오 . (→ P.26)
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 3 [USB] (장치명) 을 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 4 표시된 목록에서 원하는 내용을 선택하 십시오.
- 5 재생 중인 음악을 필요에 따라 작동하 십시오.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템

| | ♦ iPhone | Phone | | | | 空に記: 単2時 | | |
|-----|----------|-------|--------|----|----|----------|------|--|
| 188 | 재생 목록 | | | | | | | |
| | 아티스트 | | | | | | | |
| ţ. | 앨범 | | W + US | | ` | | | |
| | 노래 | | 8 0 23 | Ê. | | | | |
| ¢ | 85 | | 0:05 | | | | 1:00 | |
| | 작곡가 | | × | 14 | 00 | Þ | 4 | |

[🔀]: 셔플 재생을 수행합니다 . 선택할 때 마다 셔플 설정이 전환됩니다 .*

[【 ◀]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처 음부터 재생됩니다. 빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 누르십시오. 해당 위치에서 재 생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[🔲]: 재생을 일시정지 합니다 .

[▷]: 재생합니다 .

[▶]: 트랙을 전환합니다 . 빨리가기 하려 면 길게 누르십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오 .

[]: 반복 재생을 수행합니다 . 선택할 때 마다 반복 설정이 전환됩니다 .*

*: 셔플 또는 반복 설정이 전환되는 순서는 연결된 장치에 따라 다릅니다. ● 리어 멀티 작동 패널



[]]: 재생을 일시정지 합니다 .

[]: 재생합니다 .

[**트랙**]: 트랙을 전환하려면 [▶] 를 누르 십시오. 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생하려면 [◀] 를 누르십시오. 트랙이 시 작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다. 빨리가기 또는 빨리 되감기를 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작 하려면 손을 떼십시오. 5
리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 Apple CarPlay 의 음악 파일 재생하기

Apple CarPlay 연결 장치에서 음악 파 일을 재생합니다 . 이 기능은 오디오 출 력 모드가 동기화 모드일 때만 사용할 수 있습니다 . 이 기능은 Android Auto 가 연결된 상태에서 사용할 수 없습니다 . (→ P.122)

- Apple CarPlay 를 프론트 시트 오디오 시스템에 연결하십시오.(→ P.97, 99)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [888] 를 선택하십시오.
- 3 [Apple CarPlay] (장치명)을 선택하십 시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 4 재생 중인 음악을 필요에 따라 작동하 십시오.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템

| 888 | E Phone | 909 B | 218) |
|-----|---------|---------------------------------|------|
| 51 | | XXXXXXXXX 2 + 128 2 + 128 | |
| 0 | | 009 2 14 14 54 | 456 |

[🔀]: 셔플 재생을 수행합니다 . 터치할 때 마다 셔플 설정이 전환됩니다 .*

[◀]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처 음부터 재생됩니다. 빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 누르십시오. 해당 위치에서 재 생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[▶||]: 재생하거나 재생을 일시 중지합니 다.

[▷]: 트랙을 전환합니다. 빨리가기 하려 면 길게 누르십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[]: 반복 재생을 수행합니다 . 선택할 때 마다 반복 설정이 전환됩니다 .*

*: 셔플 또는 반복 설정이 전환되는 순서는 연결된 장치에 따라 다릅니다. • 리어 멀티 작동 패널



[]]: 재생을 일시정지 합니다 .

[🌔]: 재생합니다 .

[트랙]: 트랙을 전환하려면 [▶] 를 누르 십시오. 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생하려면 [◀] 를 누르십시오. 트랙이 시 작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다. 빨리가기 또는 빨리 되감기를 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작 하려면 손을 떼십시오. 리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 Android Auto 의 음악 파일 재생하기

Android Auto 연결 장치에서 음악 파일 을 재생합니다 . 이 기능은 오디오 출력 모드가 동기화 모드일 때만 사용할 수 있 습니다 . 이 기능은 Apple CarPlay 가 연결된 상태에서 사용할 수 없습니다 . (→ P.125)

- 1 Android Auto 를 프론트 시트 오디오 시스템에 연결하십시오.(→ P.101)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [응응]를 선택하십시오.
- 3 [Android Auto] 를 선택하십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.

4 재생 중인 음악을 필요에 따라 작동하 십시오.



• 리어 시트 엔터테인먼트 시스템

[<]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처 음부터 재생됩니다.

[▶||]: 재생하거나 재생을 일시 중지합니 다.

[▶]: 트랙을 전환합니다.

● 리어 멀티 작동 패널



[]] 개생을 일시정지 합니다.

[▶]: 재생합니다 .

[트랙]: 트랙을 전환하려면 [▶] 를 누르 십시오. 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생하려면 [◀] 를 누르십시오. 트랙이 시 작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다.



프론트 시트 오디오 시스템에 Bluetooth[®] 휴대용 오디오 플레이어 (휴 대 장치) 를 연결하면 직접 작동하지 않 고도 휴대 장치를 사용할 수 있습니다 .

Bluetooth[®] 장치 취급 시 주의사항에 대 한 자세한 내용은 "Bluetooth[®] 장치 사 용 시 주의 사항" (\rightarrow P.80), 사용 가능 한 Bluetooth[®] 장치는 "Bluetooth[®] 오 디오 재생 시 사전 경고사항"(\rightarrow P.128) 을 참조하십시오.

- Bluetooth[®]를 통해 휴대 장치를 프론트 시트 오디오 시스템에 연결하십시오. (→ P.71)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 오디오 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하 십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- [Bluetooth 오디오]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.

- 4 재생 중인 음악을 필요에 따라 작동하 십시오.
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템

| 888 | # Bluetooth | SEIS: 0210 |
|-----|--|---|
| 53 | 대학 함께은 영화식에 초시됩니다. 역학 방학을 조시하려면 역학 방학을 모여하려면 | XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
| ۵ | 에에 또 다하면 되지도. | 2 14 II 51 20 |

[XX]: 랜덤 재생을 수행합니다 . 선택할 때 마다 랜덤 설정이 전환됩니다 .

[<]: 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생합니다. 트랙이 시작되면 이전 트랙이 처 음부터 재생됩니다. 빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[🔲]: 재생을 일시정지 합니다 .

[🌔]: 재생합니다 .

[▶]: 트랙을 전환합니다 . 빨리가기 하려 면 길게 선택하십시오 . 해당 위치에서 재생 을 시작하려면 손을 떼십시오 .

[[]: 반복 재생을 수행합니다 . 선택할 때 마다 반복 설정이 전환됩니다 .

[검색]: 목록 화면을 표시하거나 숨깁니다.

목록 화면이 표시되는 동안 목록에서 트랙 을 선택하고 재생할 수 있습니다 .

프론트 시트에는 목록이 표시되지 않고 리 어 시트에는 목록이 표시됩니다 .

리어 시트에 목록을 표시한 후 일정 시간 동 안 작동하지 않으면 리어 시트에 목록이 자 동으로 숨겨집니다. ● 리어 멀티 작동 패널



[]]: 재생을 일시정지 합니다 .

[🌔]: 재생합니다 .

[◀◀]/[▶▶]: 빠르게 되돌아가기 또는 빨리 가기를 하려면 길게 선택하십시오. 해당 위 치에서 재생을 시작하려면 손을 떼십시오.

[트랙]: 트랙을 전환하려면 [▶] 를 누르 십시오. 현재 재생 중인 트랙을 처음부터 재 생하려면 [◀] 를 누르십시오. 트랙이 시 작되면 이전 트랙이 처음부터 재생됩니다. 빨리가기 또는 빨리 되감기를 하려면 길게 누르십시오. 손을 떼면 해당 위치에서 재생 이 시작됩니다.

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 HDMI 장치 미디어 재생

시중에서 판매하는 케이블을 이용하여 HDMI 포트에 연결한 외부 장치를 재생 하십시오 .

- 1 프론트 시트 또는 리어 시트 HDMI 포 트에 HDMI 장치를 연결하십시오 . (→ P.27, 39)
- 2 HDMI 장치를 켜십시오.
- 3 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 4 다음 선택 사항 중 하나를 수행하십시 오.
- 14 인치 디스플레이: [뒷좌석 -HDMI]
- 48 인치 디스플레이: [뒷좌석 -HDMI 1] 또는 [뒷좌석 -HDMI 2]
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 5 재생 중인 HDMI 장치 컨텐츠를 필요에 따라 작동하십시오.

리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 HDMI 장치 작동하기

- 1 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화 면에서 [메뉴]>[옵션]을 선택하십 시오.
- 2 재생 중인 HDMI 콘텐츠를 필요에 따라 작동합니다. 작동 버튼을 표시하려면 [컨트롤 표시] 를 선택하십시오.^{*}
- *: 장치에 따라 지원되지 않거나, 지원되더 라도 예상대로 작동하지 않을 수 있습니 다.



[버튼 숨기기]: 버튼을 숨깁니다.

[10Key]: 숫자를 입력합니다.

[상단 메뉴]: 상단 메뉴를 표시합니다.

[루트메뉴]: 루트 메뉴를 표시합니다.

[┃◀]: 빨리가기 하려면 길게 누르십시오 . 해당 위치에서 재생을 시작하려면 손을 떼 십시오 .

- [🔲]: 중단합니다 .
- [🔲]: 재생을 일시정지 합니다 .

[▷]: 재생합니다 .

[>]: 빠르게 되돌아가기를 하려면 길게 누르십시오. 해당 위치에서 재생을 시작하 려면 손을 떼십시오.

커서 버튼 : 콘텐츠를 작동합니다.

[확인]: 선택한 항목을 결정합니다.

[뒤로]: 이전 화면으로 돌아갑니다 .

리어 시트 엔터테인먼트 시스 템에서 프론트 시트 Miracast[®] 연결 장치 재생하기

Miracast[®] 를 통해 프론트 시트 오디오 시스템 화면에 연결된 스마트폰 또는 태 블릿의 화면을 표시하거나 오디오를 리 어 시트 엔터테인먼트 시스템으로 재생 합니다 . (→ P.134)

- Miracast[®]- 호환 장치를 프론트 시트 오 디오 시스템에 연결하십시오 . (→ P.134)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [888] 를 선택하십시오.
- 3 [Miracast[®]] 를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.



- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템은 Wi- Fi[®] (P2P 모드)를 통해 장치에 연결됩니다.
- Wi- Fi[®] 및 Miracast[®] 는 Wi- Fi Alliance[®] 의 등록 상표입니다 .
- Miracast[®]가 표시되는 이름은 장치에 따라 다릅니다.
- Miracast[®] 는 Bluetooth[®] 와 동일한
 2.4GHz 무선 주파수 대역을 사용하여 무 선 통신을 수행합니다. 사용 환경에 따라 전파 간섭이 발생하여 이미지 왜곡 및 오 디오 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- Wi- Fi[®] 네트워크 연결이 켜짐으로 설정된 경우, Wi- Fi[®] 네트워크 연결 통신과 Miracast[®] 통신이 서로 영향을 주어 이미 지 왜곡 및 오디오 끊김이 발생할 수 있습 니다.
- 연결된 장치에 따라 연결 중에 통신이 갑 자기 끊어질 수 있습니다.
 연결이 끊어진 장치를 다시 연결하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- Miracast[®]를 지원하는 Android 스마트폰, 태블릿 및 개인용 컴퓨터는 연결할 수 있 습니다.
 장치에서 Miracast[®]를 지원하는지 확인하 려면 장치에 포함된 사용설명서 및 기타 설명서를 참조하십시오.*
- *: 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 작동은 보장되지 않습니다.



리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 Miracast[®]에 연결 하기

Miracast[®] 를 통해 리어 시트 엔터테인 먼트 시스템에 연결된 스마트폰, 태블릿 및 개인용 컴퓨터의 화면을 표시하거나 오디오를 리어 시트 엔터테인먼트 시스 템으로 재생합니다.(→ P.153)

오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.

- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 2 [뒷좌석-Miracast[®]]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 3 이렇게 하면 Miracast[®] 호환 장치를 연 결할 수 있습니다.



 장치 작동 방법에 대한 자세한 내용은 장 치에 포함된 사용설명서를 참조하십시오.

- 연결 실패 화면이 표시되면 처음부터 연 결 절차를 시작하십시오.
- 4 장치명을 확인한 다음 [확인]을 선택하 십시오.

리어 시트 엔터테인먼트 시 스템에서 리어 시트 Miracast[®]재생하기

- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Miracast[®]- 호환 장치를 연결하십시오. (→ P.151, 154)
- 2 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴] > [888] 를 선택하십시오.
- **3** [뒷좌석-Miracast[®]]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 4 필요에 따라 재생 중인 Miracast[®] 연결 장치를 작동하십시오.
- 다음과 같은 경우 Miracast[®] 비디오 표시 를 중지합니다.
- Miracast[®] 지원 장치에서 Miracast[®] 기능 이 종료되는 경우
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 (→ P.154) 에서 리어 시트 Miracast[®] 가 분 리된 경우

四四

5

리어 시트에서 Miracast[®] 연결 해제하기

- 오디오 소스 선택 화면을 표시하려면 다음 작동 중 하나를 수행하십시오.
- 메인 메뉴에서 [응응응]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 [메뉴]>[888]를 선택하십시오.
- 2 [뒷좌석-Miracast[®]]를 선택하십시오.
- 리어 멀티 작동 패널의 오디오 작동 화면 에서 오디오 소스를 변경할 수도 있습니 다.
- 3 소스 선택 화면이 다시 표시된 후 메인 메뉴에서 [5]를 선택하십시오.
- 4 [연결 종료]를 선택하십시오.

핸즈프리 통화

6

6-1. 핸즈프리 통화 사용 시 사전 경고 사항

6-2. 스티어링 스위치로 핸즈프리 통화 작동

| 스티어링 | 스위치로 | 작동 (/ | A 타입) |
|----------|----------|-----------|----------------------|
| 스티어링 | 스위치로 | 작동 (f | 163 3 타입) |
| | | | 164 |

6-3. 전화걸기 방법

| 통화 | 이력 | 으로 | 전화 | 걸기. | | 165 |
|----------|-----------|--------------|---------|--------|---------|-------------------|
| 즐겨 | 찾기 | 목록(| 에서 경 | 전화 길 | 키. | 166 |
| 연락 | 처에 | 서 전호 | 화 걸기 | ייייוע | | 166 |
| 키패. | 드로 | 전화 | 걸기. | | | .167 |
| 대기 하이 | 또는 계전: | : 일시 화 걸기 | 중지 기 | 신호 | 를 시 | 용 . 167 |

6-4. 전화받기 방법

| 전화 | 받기 | 169 |
|----|----|-----|
| 통화 | 거부 | 170 |

6-5. 통화 중 작동

| 통화 화면에서 작동 수행 | . 171 |
|------------------------|----------|
| 두번째 전화 받기 | .172 |
| 통화 중에 다른 상대방에게 전 걸기 | 화 173 |
| 다자간 통화하기 | .174 |
| 통화 종료 | . 174 |

6-6. 핸즈프리 통화를 위한 전화 변경

핸즈프리 통화를 위한 전화기 전환175

6-7. 연락처 데이터 편집하기

| 연락처 데이터 전송하기176 |
|----------------------|
| 연락처에 새 연락처 데이터 추가 |
| 하기 179 |
| 즐겨찾기 등록하기 181 |

핸즈프리 통화 시 사전 경고 사항

시스템에서 인증된 Bluetooth[®] 핸드폰 (이하 " 핸드폰 ") 을 연결하면 핸드폰 을 직접 작동하지 않고도 전화 기능을 사 용하여 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 이것을 핸즈프리 통화라고 합니다.

시스템에 연결하려면 멀티미디어 시스 템 사양을 지원하는 핸드폰이어야 합니 다 . 그러나 , 핸드폰 모델에 따라 일부 기 능이 제한될 수 있음을 유의하십시오 .

Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결된 상태에서도 조건에 따라 Apple CarPlay 또는 Android Auto 의 핸즈프 리 전화 화면이 표시되지 않을 수 있습니 다.

- 핸즈프리 기능이 있는 핸드폰을 사용할 때 는 다음 주의사항을 준수하십시오.
- 핸즈프리 통화를 사용하려면 먼저 핸드폰 을 멀티미디어 시스템에 등록하고
 Bluetooth[®] 로 연결해야 합니다. 핸즈프 리 통화를 사용하려면 먼저 핸드폰을 등록 하십시오. (→ P.83)
- 핸드폰 사용 시 Bluetooth[®] 기능을 사용할
 수 있는지 확인하십시오.
- Bluetooth[®] 오디오 재생 중에 전화를 걸거 나 받을 경우, 화면 디스플레이와 발신음 또는 벨소리가 지연될 수 있습니다.
- 멀티미디어 시스템은 모든 Bluetooth[®] 장 치에서 작동하는 것은 아닙니다.
 핸드폰 모델에 따라 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 핸즈프리 통화 중 POWER 스위치를 작동 하면 통화가 끊길 수 있습니다.
- 통화 화면이 표시되지 않거나, 상대방이 전화를 받기 전에 통화 화면이 표시될 수 있습니다.
- 통화 화면에서 숫자 키패드를 이용하여 번 호를 입력하더라도 이동통신사에 따라 신 호음이 전송되지 않을 수 있습니다.
- 전화를 건 후에는 핸드폰에서 작동을 수행 해야 할 수도 있습니다.
- 다음 상황에서는 핸즈프리 통화를 사용하 지 못할 수 있습니다.
- 통화 지역 밖에 있을 경우
- 혼선 등 발신 통화가 제한된 경우
- 핸드폰에서 연락처 데이터를 전송 중일 경우
- 핸드폰에 다이얼 잠금이 켜져 있는 경우
- 데이터 전송 등 핸드폰을 사용 중일 경우
- 핸드폰이 고장난 경우
- 핸드폰이 연결되지 않은 경우
- 핸드폰의 배터리가 약할 경우
- 핸드폰이 꺼진 경우
- 핸드폰을 핸즈프리 통화로 사용하지 못하 도록 설정한 경우
- 멀티미디어 시스템을 사용하여 데이터 통 신 또는 연락처 전송에서 핸즈프리 통화로 전환할 경우 (전환 중에는 멀티미디어 시 스템의 Bluetooth[®] 연결 상태가 표시되지 않습니다.)
- 기타 사유로 핸드폰 자체를 사용할 수 없 는 경우
- 핸즈프리 통화와 Wi- Fi[®] 기능 (Wi- Fi[®] 또 는 Miracast[®]) 을 동시에 사용할 경우 핸드 폰의 Bluetooth[®] 연결이 끊어질 수 있습니 다.



- 안전상의 이유로 운전자는 운전 중 핸드 폰 자체를 작동해서는 안 됩니다.
- 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 사용자는 Bluetooth[®] 안테나와 적정한 거리를 유지해야 합니다. 무선 전파가 해당 기기의 작동에 영향을 미칠 수 있 습니다.
- 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심 장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 이외의 전자 의료장비를 사용하시는 분 은 Bluetooth[®] 장치의 사용 전에 전파가 해당 기기의 작동에 어떠한 영향을 미치 는지를 장비 제조사에 문의하십시오. 전파가 해당 의료장비의 작동에 예기치 못한 영향을 미칠 수 있습니다.

1 주 의

 차량에 핸드폰을 두고 내리지 마십시오.
 차량 내부가 뜨거워지면 핸드폰이 오작 동할 수 있습니다.

통화 오디오에 대한 사전경고 사항

핸즈프리 통화에서는 차량에 내장된 마이크 를 사용할 수 있습니다. 핸즈프리 통화를 할 때 다음 정보에 특히 주의하십시오 . ▶ 4 인승 모델



▶ 4 인승 모델 제외



- 전화 수신 시 또는 통화 중 대화 소리가 프론트 시트의 양쪽 스피커에서 출력됩 니다.
- 핸즈프리 시스템에서 음성 또는 벨소리 가 출력되면 오디오가 음소거됩니다.
- 통화 중에는 전화로 상대방과 교대로 말하 십시오. 양쪽이 동시에 말을 하면 상대방 의 말을 알아듣기 어려울 수 있습니다.
- 수신기 볼륨이 너무 높으면 상대방의 목소 리가 차량 밖에서 들리거나 에코가 커질 수 있습니다.
- 큰 소리로 명확하게 말하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 상대방의 목소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다.
- 비포장 도로 주행 시
- 고속 주행 시
- 윈도우가 열려 있을 경우
- 에어컨 송풍 방향을 마이크 쪽으로 향하게 할 경우

- 에어컨 팬 소리가 클 경우
- 핸드폰이 마이크에 너무 가까울 경우
- 사용 중인 전화나 네트워크로 인해 음질 (노이즈, 에코 등)에 부정적인 영향을 미 칠 수 있습니다.
- 다른 Bluetooth[®] 장치를 동시에 연결하면 핸즈프리 시스템 오디오에 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 멀티미디어 시스템이 Wi- Fi[®] 기능(Wi- Fi[®] 또는 Miracast[®]) 을 사용하도록 구성된 경 우 핸즈프리 시스템 오디오에서 잡음이 발 생할 수 있습니다.
- 핸드폰과 멀티미디어 시스템 스피커 볼륨/ 벨소리 볼륨이 동기화될 수 있습니다. 핸 드폰 모델에 따라 멀티미디어 시스템 스피 커 볼륨/벨소리 볼륨을 핸드폰에 연결할 수 없습니다.

🕂 주 의

마이크를 만지거나 날카로운 물건으로
 마이크를 찌르지 마십시오.고장의 원
 인이 될 수 있습니다.

차량 판매 또는 폐차 시 사전 경고사항

핸즈프리 시스템을 사용할 경우 많은 개 인정보가 등록됩니다 . 차량을 판매하거 나 폐차하기 전에 모든 정보를 삭제하십 시오 . (→ P.62)

모든 정보를 초기화하면 멀티미디어 시 스템의 모든 데이터가 초기화되어 공장 기본값으로 복원합니다 . 초기화 전 상태 로 되돌릴 수 없습니다 .

핸즈프리 통화가 오작동할 수 있는 경우

다음과 같은 증상이 나타나면 다음 표를 참조하여 예상 원인과 해결 방법을 확인하고 증상을 다시 확인하십시오 .

핸즈프리 통화

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|-------------------------|--|--|
| 핸즈프리 통화를 사용할 수 없을 경우 | 귀하의 핸드폰이 Bluetooth [®] 를 지원하지 않습니다 . | 멀티미디어 시스템에서 작동이 확인 된 특정 장치 목록은 렉서스 딜러에 확인하십시오 . |
| | 핸드폰 버전이 Bluetooth [®] 와 호환되지 않습니다 . | Bluetooth [®] Core Specification Ver.5.0 이상과 호환되는 핸드폰을 사용하십시오 . (→ P.82) |

핸드폰 등록 및 연결

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|-----------------------|---|---|
| | 핸드폰 등록 작업이 완료되 지 않았습니다 . | 핸드폰에 인증 버튼이 표시되면 선택 하여 등록 작업을 계속하십시오 . |
| 핸드폰을 등록할 수 없 습니다 . | 핸드폰이나 멀티미디어 시스 템에 등록 정보가 남아 있습 니다 . | 멀티미디어 시스템과 핸드폰 모두에 서 등록 정보를 삭제한 후 등록 작업 을 다시 실행하십시오. (→ P.83, 85) |

6

핸즈프리 통화

160 6-1. 핸즈프리 통화 사용 시 사전 경고사항

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|--|---|--|
| | 사용할 핸드폰이 아닌 다른 핸드폰이 이미 Bluetooth [®] 로 연결되어 있습니다 . | 멀티미디어 시스템에서 Bluetooth [®] 로 사용할 핸드폰을 수동으로 연결하 십시오 . (→ P.87) |
| Bluetooth [®] 를 통해 연 결할 수 없습니다 . | 핸드폰의 Bluetooth [®] 기능이 활성화되어 있지 않습니다 . | POWER 스위치가 ACC 또는 ON 인 상태에서 핸드폰의 Bluetooth [®] 기능 을 활성화하십시오 . |
| | 핸드폰 등록 정보가 삭제되 었습니다 . | 멀티미디어 시스템과 핸드폰 모두에 서 등록 정보를 삭제한 후 등록 작업 을 실행하십시오 . (→ P.83, 85) |

전화 걸기 및 받기

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 전화 발신 또는 수신이 | 서비스 지역 외입니다 . | 차량을 서비스 가능 지역으로 이동하 십시오 . |
| 되지 않습니다 . | 핸드폰의 통화 제한 (다이얼 잠금) 이 켜져 있습니다 . | 핸드폰의 통화 제한 (다이얼 잠금) 을 끄십시오 . |

연락처

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|---------------------------------------|---|--|
| | 핸드폰의 프로필이 연락처 데이터 전송을 지원하지 않 습니다 . | 멀티미디어 시스템에서 작동이 확인 된 특정 장치 목록은 렉서스 딜러에 확인하십시오 . |
| 연락처 데이터가 전송 또는 자동으로 전송되지 않습니다 . | 멀티미디어 시스템의 Bluetooth [®] 설정에서 [연락 처 동기화] 가 OFF 로 설정 되어 있습니다 . | 멀티미디어 시스템의 Bluetooth [®] 설 정에서 [연락처 동기화] 를 ON 으 로 설정하십시오 . (→ P.71) |
| | 핸드폰이 연락처 전송 승인 을 기다리고 있습니다 . | 핸드폰에서 연락처 전송 승인 버튼을 선택하십시오 . |

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|--------------------------------|---|---|
| 핸드폰에 승인 확인 화 면이 표시됩니다 . | 핸드폰이 항상 허용하도록 설정되어 있지 않습니다 . | 핸드폰은 항상 허용하도록 설정하십 시오 . |
| 연락처 데이터가 다른 곳 에 등록되어 있습니다 . | 연락처가 핸드폰에 등록되어 있지 않습니다 . | 연락처를 핸드폰에 등록하십시오 . |
| 연락처 데이터를 편집할 수 없습니다 . | 멀티미디어 시스템의 Bluetooth [®] 설정에서 [연락 처 동기화] 가 ON 으로 설정 되어 있습니다 . | 멀티미디어 시스템의 Bluetooth [®] 설 정에서 [연락처 동기화] 를 OFF 로 설정하십시오 . (→ P.71) |

기타 조건

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|--|--|---|
| 가능한 해결 방법을 적 용했는데도 증상이 개선 되지 않을 경우 | 핸드폰과 멀티미디어 시스템 이 너무 멀리 떨어져 있습니 다 . | 핸드폰을 멀티미디어 시스템에 더 가 까이 가져 오십시오 . |
| | 전자파 간섭이 발생했습니다 . | W-Fi [®] 장치 같이 전자파를 발생시킬 수 있는 장치의 전원을 끄십시오 . |
| | | 멀티미디어 시스템의 Wi-Fi [®] 설정을 OFF 로 하십시오 . (→ P.94) |

162 6-1. 핸즈프리 통화 사용 시 사전 경고사항

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|---|-----------------|---|
| 가능한 해결 방법을 적 용한 후에도 증상이 개 선되지 않는 경우 | 원인이 핸드폰에 있습니다 . | 핸드폰의 전원을 끄고 배터리 팩을 탈거하십시오 . |
| | | 핸드폰의 Bluetooth [®] 연결을 껐다 켜 십시오 . |
| | | 핸드폰의 Wi-Fi [®] 연결을 끄십시오 . |
| | | 핸드폰에서 실행 중인 모든 보안 소 프트웨어 또는 백그라운드 애플리케 이션을 중지하십시오 . |
| | | 사용하기 전에 핸드폰에 설치된 애플 리케이션의 공급자 및 작동 상태를 주의 깊게 확인하십시오 . |

● 자세한 내용은 핸드폰에 포함된 사용설명서를 참조하십시오 .

스티어링 스위치로 작동 (A 타입)

일부 핸즈프리 통화 기능은 전화 수신 또 는 발신과 같은 스티어링 스위치에서 작 동할 수 있습니다 . 스티어링 스위치의 기능은 멀티미디어 시스템의 상태에 따 라 달라집니다 .

• 필요에 따라 스위치를 작동하십시오.



[+] 스위치

벨소리 볼륨 또는 수신기 볼륨을 높입니다 . 계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 .

[-] 스위치

벨소리 볼륨 또는 수신기 볼륨을 낮춥니다 . 계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 .

[🞼] 스위치 *

음성 명령을 사용하여 전화를 걸 수 있습니 다 .

음성 제어 시스템을 종료하려면 통화 스위 치를 길게 누르십시오 .

*: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오.

[📞] 스위치

 전화를 걸 수 없는 동안 이력 화면을 표시 합니다.

- 전화 화면에 [] 가 표시된 상태에서 전화를 걸 수 있습니다.
- 전화 발신 중 또는 통화 중 통화를 종료합니다.
- 전화 수신 중 또는 통화 대기 중 전화를 받 습니다.
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 연결 된 상태에서 멀티미디어 시스템에 Apple CarPlay 또는 Android Auto 전화 화면을 표시하려면 [] 를 누르십시오.
- Apple CarPlay 와 핸즈프리 전화가 연결된 상태에서 Apple CarPlay 또는 멀티미디어 시스템 전화 화면을 표시하려면 []]를 누르십시오. 마지막으로 사용한 기능이 우선 적용됩니다. 둘 다 사용하지 않은 경 우 기본 장치가 우선 적용됩니다.
- Android Auto 와 핸즈프리 전화가 연결된 상태에서 멀티미디어 시스템 전화 화면을 표시하려면 [] 를 누르십시오.
- 전화를 받으면 핸드폰 (핸즈프리 전화, Apple CarPlay 또는 Android Auto) 의 전 화 수신 화면이 표시됩니다.

스티어링 스위치로 작동 (B 타입)

일부 핸즈프리 통화 기능은 전화 수신 또 는 발신과 같은 스티어링 스위치에서 작 동할 수 있습니다 . 스티어링 스위치의 기능은 멀티미디어 시스템의 상태에 따 라 달라집니다 .

스티어링 스위치는 정전식입니다 . 각 스 위치의 위치는 차량 및 멀티미디어 시스 템의 상태에 따라 달라집니다 .^{*}

- *: 자세한 사항은, " **사용설명서** "를 참 조하십시오.
- 필요에 따라 스위치를 작동하십시오.



[+] 스위치

벨소리 볼륨 또는 수신기 볼륨을 높입니다 . 계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 . [-] 스위치

벨소리 볼륨 또는 수신기 볼륨을 낮춥니다 . 계속해서 조절하려면 길게 누르십시오 .

[🞼] 스위치 *

음성 명령을 사용하여 전화를 걸 수 있습니 다.

음성 제어 시스템을 종료하려면 통화 스위 치를 길게 누르십시오 .

*: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오. [📞] 스위치

- 전화를 걸 수 없는 동안 이력 화면을 표시 합니다.
- 전화 화면에 [] 가 표시된 상태에서 전화를 걸 수 있습니다.
- 전화 발신 중 또는 통화 중 통화를 종료합니다.
- 전화 수신 중 또는 통화 대기 중 전화를 받 습니다.
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 연결 된 상태에서 멀티미디어 시스템에 Apple CarPlay 또는 Android Auto 전화 화면을 표시하려면 [♥] 를 누르십시오.
- Apple CarPlay 와 핸즈프리 전화가 연결된 상태에서 Apple CarPlay 또는 멀티미디어 시스템 전화 화면을 표시하려면 []] 를 누르십시오. 마지막으로 사용한 기능이 우선 적용됩니다. 둘 다 사용하지 않은 경 우 기본 장치가 우선 적용됩니다.
- Android Auto 와 핸즈프리 전화가 연결된 상태에서 멀티미디어 시스템 전화 화면을 표시하려면 [5] 를 누르십시오.
- 전화를 받으면 핸드폰 (핸즈프리 전화, Apple CarPlay 또는 Android Auto) 의 전 화 수신 화면이 표시됩니다.

통화 이력으로 전화 걸기

통화 이력에 발신 또는 수신 통화로 기록 된 전화번호로 전화를 걸 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [최근 통화 기록]을 터치하십시오.
- 3 연락처를 선택하십시오.



- 전화번호부에 등록되지 않은 전화번호의 경우 해당 전화번호가 표시됩니다.
- 4 원하는 전화번호를 터치하십시오.
- 통화 이력의 최근 100개 항목이 표시됩니다. 통화 이력이 100건을 초과하면가장 오래된 것부터 자동으로 삭제됩니다.
- 발신 통화 이력은 조건에 따라 다음과 같 이 등록됩니다.
- 연락처에 등록된 전화번호나 내비게이션 시스템으로 전화를 걸 경우 이름과 이미지 데이터가 있으면 등록됩니다.
- 동일한 전화번호로 전화를 걸 경우 착신번 호 뒤에 통화 횟수가 표시됩니다.
- 수신 통화 내역은 조건에 따라 다음과 같 이 등록됩니다.
- 연락처에 등록된 전화번호로 전화가 올 경 우 이름과 이미지 데이터가 있으면 등록됩 니다.

- 동일한 전화번호로 여러 건의 전화를 받은 경우 모두 등록됩니다.
- 부재중 전화와 거부한 전화도 등록됩니다.
- 상대방이 발신번호 표시를 지원하지 않을 경우 해당 통화는 " 알수 없음"으로 등록 됩니다.
- 보류된 통화도 통화 내역에 등록됩니다.
- 핸드폰의 기종에 따라 국제전화가 불가능 할 수 있습니다.

ÌЯ

비

애

Ю

즐겨찾기 목록에서 전화 걸기

연락처를 즐겨찾기에 추가하여 즐겨찾 기 목록에서 전화를 걸 수 있습니다 . (→ P.176, 181)

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [즐겨찾기]를 터치하십시오.
- 3 즐겨찾기 목록에서 전화를 걸 사람을 선택하십시오.
- 4 원하는 전화번호를 터치하십시오.



- [연락처 동기화]가 켜져 있을 경우, 핸드 폰 즐겨찾기가 자동으로 멀티미디어 시스 템으로 전송됩니다. (→ P.71)
- 핸드폰 모델에 따라 즐겨찾기를 전송할 수 없습니다.
- 즐겨찾기 데이터는 멀티미디어 시스템의 연락처에 등록된 데이터에서도 등록할 수 있습니다.

연락처에서 전화 걸기

멀티미디어 시스템에 등록된 연락처로 전화를 걸 수 있습니다 .

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [연락처]를 터치하십시오.
- 3 연락처를 선택하십시오.
- 4 원하는 전화번호를 터치하십시오.



- [연락처 동기화]가 화면에 표시될 경우 터 치하면 핸드폰의 연락처 데이터가 멀티미 디어 시스템으로 전송됩니다.
- 연락처 데이터가 등록되지 않은 경우 연락 처 데이터를 멀티미디어 시스템에 전송하 거나 추가해야 합니다.
- 연결된 핸즈프리 전화의 연락처 데이터는 멀티미디어 시스템의 연락처 데이터로 표 시됩니다. 2-전화기 연결 중에 핸즈프리 전화가 전환되면 연락처 데이터도 전환됩 니다.



키패드로 전화번호를 입력하여 전화를 거십시오 .

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [키패드]를 터치하십시오.
- 3 전화 번호를 입력하십시오.
- 4 [%]를 터치하거나 스티어링의 [%] 스위치를 누르십시오.



- 서브 메뉴에 표시된 연락처를 터치하여 전화를 걸 수도 있습니다.
- 핸드폰 모델에 따라 핸드폰에서 작동을 수 행해야 할 수도 있습니다.

대기 또는 일시 중지 신호를 사용하여 전화 걸기

대기 (w) 또는 일시 중지 (p) 신호를 포 함하는 번호를 호출할 수 있습니다 . 대 기 (w) 또는 일시 중지 (p) 신호 다음에 오는 번호의 전송은 약 2 초 동안 중단되 거나 중지됩니다 .

- 대기(w) 신호는 번호 전송을 일시 중단합니다. 사용자 작동 후 다음 대기(w) 신호까지 전송을 재개합니다. 일시 중지(p) 신호가 중간에 포함된 경우 다음 번호를 보내기 전에 2 초 동안 전송이 중지됩니다.
- 일시 중지(p) 신호는 약 2초 동안 번호 전 송을 중지합니다.
- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오.
- 2 [연락처]를 터치하십시오.
- 3 연락처를 선택하십시오.
- 4 대기 (; 또는 w) 또는 일시 정지 (, 또는 p) 신호가 포함된 전화 번호를 선택하 십시오.



- [ふ]를 터치할 경우, 대기 (w) 신호에 의해 일시 정지된 번호는 다음 대기 (w) 신호까지 전송을 재개합니다. 일시 중지 (p) 신호가 중간에 포함된 경우 다음 번 호를 보내기 전에 2초 동안 전송이 중지 됩니다.
- 핸드폰 모델에 따라 핸드폰 화면에서 대기 신호가 세미 콜론 (;) 으로 표시되고 일시 정지 신호가 쉼표 (,) 로 표시될 수 있습니 다.
- 국제전화를 걸 때 사용하는 기능입니다.
- 자동 응답 또는 은행의 전화 서비스를 이용 시와 같이 전화 기본 서비스가 자동으로 작동될 경우 톤이 해제됩니다.대기(w) 또는 일시 정지(p) 신호가 있는 전화번호를 연락처 목록에 등록할 수 있습니다.

전화 받기

전화가 오면 벨소리가 울리고 전화 수신 화면이나 전화 수신 알림이 표시됩니다. 음성 제어 설정에서 [음성 지원]이 켜 져 있는 경우 전화 수신 시 음성 제어 시 스템이 시작됩니다.^{*}

*: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참조하십시오.



- 다음 중 하나를 수행하여 전화에 응답 하십시오.
- [📞] 를 터치하십시오.
- 스티어링의 [📞] 스위치를 누르십시오.
- 음성 명령을 말하면 음성 제어 시스템으로 전화를 받을 수 있습니다.*
- *: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오.
- 주변기기 모니터링 화면이 표시되는 동안에 는 수신 전화 화면이 표시되지 않습니다.
 전화 수신 알림은 벨소리로만 제공됩니다.
- 전화 수신 중에는 핸즈프리 통화에서 오는 소리를 제외한 모든 소리가 음소거됩니다. 단, 핸즈프리 통화보다 우선순위가 높은 음성 안내는 음소거되지 않습니다.

- 멀티미디어 시스템에 핸드폰 벨소리가 설 정되어 있어도 핸드폰 설정에 따라 멀티미 디어 시스템에서 다른 벨소리가 출력될 수 있습니다.
- 주행 모드 등 핸드폰 설정에 따라 전화를 받지 못할 수 있습니다.
- 핸드폰 모델에 따라 다음과 같은 현상이 발생할 수 있습니다.
- 벨소리가 차량 스피커와 핸드폰에서 모두 들릴 수 있습니다.
- 전화 수신 시 발신자의 전화번호가 표시되 지 않을 수 있습니다.
- 핸드폰을 직접 조작하여 전화를 받은 경우
 또는 핸드폰이 자동으로 전화를 받도록 설 정되어 있는 경우에는 핸드폰에서 통화가 계속될 수 있습니다.
- 핸드폰이 데이터를 전송하는 중에 전화가 걸려오면 멀티미디어 시스템에서 전화 수 신 화면이 표시되지 않고 벨소리가 울리지 않을 수 있습니다.
- 핸드폰이 자동 연락처 데이터 전송 (PBAP)
 을 지원하고 연락처의 이미지 데이터가 전 송되어 [연락처 이미지 표시]가 ON 으 로 설정된 경우 전화를 받을 때 연락처의 이미지가 전화번호와 함께 표시됩니다.
 (→ P.71)
- 멀티미디어 시스템의 벨소리 설정이 핸드 폰 벨소리가 아닌 다른 것으로 설정되어 있으면 핸드폰을 무음 (진동)모드로 설정 하거나 벨소리를 삭제하더라도 멀티미디 어 시스템에 등록된 벨소리가 들립니다.
- 핸드폰 설정에서 거절하도록 설정된 전화 번호에서 전화가 걸려오면 전화를 거절합 니다.

통화 거부

멀티미디어 시스템에서 여러 가지 방법 을 사용하여 통화를 거부할 수 있습니다 .

- 전화를 받을 때 다음 작업 중 하나를 수 행하여 전화를 거부하십시오.
- [___]를 터치하십시오.
- 핸드폰을 직접 작동하십시오.
- 음성 명령을 말하면 음성 제어 시스템으로 통화를 거부합니다.*
- *: " **내비게이션 시스템 사용설명서** "를 참 조하십시오.
- 핸드폰 설정에서 거절하도록 설정된 전화 번호에서 전화가 걸려오면 전화를 거절합 니다.

통화 화면에서 작동 수행

통화 중 , 전화 수신 화면에서 다양한 작 동을 수행할 수 있습니다 .



[🗽]: 통화 중인 상대방이 사용자의 말을 들을 수 없도록 사운드 전송을 음소거합니 다. 음소거 상태에서는 버튼이 청색으로 변 경됩니다. 비활성화하려면 버튼을 다시 터 치하십시오.

● 상대방의 말을 들을 수 있습니다 .

[.....]: 키패드 화면이 표시됩니다 . 키패드 화면이 표시되는 동안 통화 화면은 작게 표 시됩니다 .

[🕋]: 통화 중 전화를 끊습니다.

[+<mark>2</mark>]: 서브 메뉴의 연락처 목록을 표시하 여 다른 사람에게 전화를 겁니다 .

 통화 중 전화번호를 터치하면 상대방에 게 전화를 걸 수 있습니다.

[[] · 한드폰과 멀티미디어 시스템 간에 통화를 전환할 수 있습니다 . 핸드폰 통화 중 에는 버튼이 청색으로 변경됩니다 .

[🔲]: 보류 중인 통화를 취소합니다 . 보류 중일 때만 표시됩니다 . [💙]: 통화 화면을 축소합니다 .

[^]: 메인 영역에 통화 화면을 표시합니 다.

[•••]: 옵션 화면을 표시합니다 . 옵션 화면에서 다음 작동을 수행할 수 있습 니다 .



- [전송]: 전송 볼륨을 조절합니다.
 전송 볼륨을 변경하면 음질이 저하될 수 있습니다.
- [**내비게이션**]: 통화 중 내비게이션 시스 템 음성 안내를 중단하려면 ON/OFF 합 니다.
- [대기중]: 일시적으로 통화를 보류합니다.
 비활성화하려면[대기중]을 끄십시오.
 핸드폰 기종에따라 통화를 보류하지못할 수도 있습니다.
- [×]: 통화 화면으로 복귀합니다.통화 가 보류된 상태에서 통화 화면으로 돌아 가면 옵션 화면을 다시 표시하여 보류된 통화를 해제할 수 있습니다.
- 멀티미디어 시스템의 상태에 따라 통화 화 면이 축소되거나 표시되지 않을 수 있습니 다.

- 핸드폰 모델에 따라 통화 전환이 불가능할
 수 있습니다.
- 운전 중에는 핸즈프리 시스템에서 핸드폰
 으로 통화를 전환할 수 없습니다. 핸드폰
 모델에 따라 통화 전환이 불가능할 수 있습니다.
- 통화 중인 핸드폰이 핸즈프리 전화로 멀티 미디어 시스템에 연결되어 있으면 통화 중 화면이 표시됩니다. 핸드폰 모델에 따라 통화는 핸드폰에서 계속되거나 멀티미디 어 시스템에서 통화로 전환됩니다.
- 핸즈프리 전화로 통화 중 POWER 스위치 를 작동하면 핸드폰 모델에 따라 핸드폰에 서 통화가 끊기거나 계속될 수 있습니다. 핸드폰에서 계속하려면 핸드폰 작동이 필 요할 수도 있습니다.

두번째 전화 받기

진행 중인 통화 중에 다른 상대방으로부 터 두 번째 전화를 받는 경우 통화 대기 를 사용하여 두 통화를 모두 처리할 수 있습니다.두 번째 전화가 수신되면 화면 상단에 전화 수신 알림이 표시됩니다.

- 핸드폰 통신사와 통화 대기 계약이 있어야 합니다.
- 핸드폰이 HFP Ver. 1.5 이상을 지원하지 않 을 경우에는 통화 대기가 불가능합니다.
- 핸드폰 기종 및 가입 내역에 따라 해당 기 능을 사용하지 못할 수 있습니다.



- 1 두 번째 전화가 오면 화면에서 [📞] 을 터치하거나 스티어링의 [📞] 스위치 를 누르십시오 .
- 두 번째 전화를 받으면 이전 전화는 통화 대기 상태가 됩니다.
- [통화교환]을 터치할 때마다 발신자가 전환됩니다.

두 번째 전화 거부하기

다른 통화 중에 두 번째 전화가 수신되면 통 화 대기 통화를 거부할 수 있습니다 .

- 1 두 번째 전화 수신 시 , [조조]를 터치하 십시오 .
- 핸드폰 모델에 따라 두 통화가 모두 끊어 질 수 있습니다. 핸드폰에 포함된 사용설 명서를 참조하십시오.



통화 중에 새로운 제 3 자에게 전화를 걸 수 있습니다 .

1 통화 화면에서 [+음]를 터치하십시오.



- 2 연락처를 선택하십시오.
- 3 전화번호를 선택하십시오.
- 이 기능은 통화 중 다른 상대방을 대기 상태로 만듭니다.
- 통신사와 통화 대기 계약이 있어야 합니다.
- 핸드폰이 HFP Ver. 1.5 이상을 지원하지 않 을 경우에는 통화 대기가 불가능합니다.
- 핸드폰 기종 및 가입 내역에 따라 해당 기 능을 사용하지 못할 수 있습니다.

다자간 통화하기

통화가 대기 중일 때 다른 상대방과 통화 할 경우 대기 중인 사람을 추가합니다 .

- 1 제 3자와의 통화 중에 [통화 병합]을 터 치하십시오.
- 보류 중인 통화는 보류가 해제되고 다자 간 통화로 전환됩니다.
- 핸드폰 통신사에서 다자간 통화에 대한 요 금을 지불해야 할 수도 있습니다.
- 핸드폰 기종 및 가입 내역에 따라 해당 기 능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 다자간 통화를 종료하면 다자간 통화의 모
 든 구성원과 통화가 종료됩니다.

통화 종료

핸즈프리 통화를 종료하는 방법에는 여 러 가지가 있습니다 .

- 1 통화 중에 다음 작업을 수행하십시오.
- 스티어링의 [🌭] 스위치를 누르십시오.
- 발신 또는 수신 통화 중 화면에서 [
 를 터치하십시오.
- 통화를 종료하려면 핸드폰을 작동하십시 오.

핸즈프리 통화를 위한 전화 기 전환

두 대의 핸드폰을 핸즈프리 전화기로 연 결한 경우 각 핸드폰을 사용할 수 있습니 다. 핸즈프리 시스템을 사용하면 핸드폰 을 전환할 수 있습니다. 핸즈프리 전화 화면에는 연락처 및 기록과 같은 선택한 핸드폰 데이터가 표시됩니다. 전화 수신 등의 기능은 선택하지 않은 핸드폰에서 도 사용할 수 있습니다.

두 대의 핸드폰을 핸즈프리로 연결하려 면 운전자를 등록하고 설정해야 합니다. (→ P.55)

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [장치]를 터치하십시오.



- 3 사용하려는 핸드폰을 선택하십시오.
- 통화 중 또는 통화 수신 / 발신 중에는 다 른 핸드폰을 선택할 수 없습니다.
- 핸즈프리 전화 화면이 아닌 다른 화면에서 전화를 걸면 통화가 기본 장치로 전환됩니 다.

- 두 장치 중 하나를 사용하여 핸즈프리 통 화를 할 경우 다른 장치에서 전화를 걸 수 없습니다.
- 핸즈프리 전화 중 하나가 핸즈프리 통화를 하고 있을 때 다른 핸즈프리 전화기로 걸 려 온 전화를 받으면 첫 번째 통화가 끊어 집니다.
- 수신 전화 기능은 선택되지 않은 핸드폰에 서도 작동합니다.
- 핸드폰이 전환되더라도 기본 장치를 반드 시 변경할 필요는 없습니다.

Ю

연락처 데이터 전송하기

연결된 핸드폰당 최대 5,000 개의 연락 처를 등록할 수 있습니다 . 연결된 핸드 폰에 해당하는 연락처만 표시할 수 있습 니다 . 연락처에는 연락처당 최대 4 개의 전화번호를 등록할 수 있습니다 . 연락처 는 연결된 각 전화기에 대해 관리됩니다 .

이 기능은 수동 연락처 데이터 전송 (OPP) 또는 자동 연락처 데이터 전송 (PBAP) 을 지원하는 핸드폰에서만 사용 할 수 있습니다 . 연결된 핸드폰의 사용 설명서 또는 호환 프로파일을 참조하여 이 중 하나를 지원하는지 확인하십시오. (→ P.82)

연락처 자동 전송 (PBAP) 으로 연락처 를 전송하려면 Bluetooth[®] 설정에서 [연락처동기화] 가 켜져 있어야 합니다 . (→ P.71)

- 연락처 데이터를 전송할 때 각 데이터에는 다음 제한 사항이 적용됩니다.
- 하나의 연락처에 5개 이상의 전화번호가 등록된 경우 모든 전화번호는 멀티미디어 시스템에 동일한 이름의 여러 연락처로 등 록됩니다.
- 이름도 전화번호와 함께 전송됩니다. 모델 에 따라 기호 등 일부 문자 또는 전체 문자 가 전송되지 않을 수 있습니다. 또한 전송 되어도 올바르게 표시되지 않을 수 있습니 다.
- 일반적으로 비밀 메모리는 읽히지 않습니다. (핸드폰 사양에 따라 가능한 경우도 있습니다.)

- 핸드폰에 등록된 그룹명은 전송되지 않습 니다.
- 멀티미디어 시스템의 연락처에 표시된 전 화번호 유형은 소스 장치의 정보를 기반으 로 자동 할당됩니다. 단, 핸드폰 기종 및 사용 환경에 따라 아이콘이 모두 동일할 수 있습니다.
- 핸드폰 기종에 따라 연락처 데이터를 전송 할 때 핸드폰의 PIN 번호와 인증 비밀번호 를 입력해야 하는 경우가 있습니다. 이 경 우 인증 비밀번호는 [1234] 를 입력하십 시오.
- 수동 전송 (OPP) 을 지원하지 않는 휴대폰
 의 연락처는 Bluetooth[®] 를 통해 추가하거나 등록할 수 없습니다.
- 일괄 전송을 지원하는 휴대폰 모델은 연락 처 데이터를 전송할 때 다음과 같은 특징 이 있습니다.
- 전송은 최대 10 분이 소요될 수 있습니다.
- 연락처 데이터 전송 화면이 표시되어 있어 도 다른 화면으로 전환할 수 있습니다. 이 경우 연락처 데이터 전송은 계속됩니다.
- 연락처 데이터 전송 시 발생되는 사건은 다음과 같이 처리됩니다.
- 수동 연락처 데이터 전송 (OPP) 중에 전화 가 수신되면 핸드폰에서 전화가 수신됩니 다. 수동 전환 중에는 멀티미디어 시스템 에서 전화를 걸 수 없습니다.
- 핸드폰이 자동 연락처 목록 전송 (PBAP)
 및 수동 연락처 목록 전송 (OPP) 을 지원
 하지 않는 경우 Bluetooth[®] 를 사용하여
 연락처 데이터를 전송할 수 없습니다. 연
 락처 데이터는 USB 플래시 드라이브를 사용하여 전송할 수 있습니다.
- 연락처 데이터 전송 중 POWER 스위치를 끄면 전송이 취소됩니다. 이 경우 하이브 리드 시스템을 시작하고 전송 작동을 다시 수행하십시오.
- 다음과 같은 경우 전송 중인 연락처 데이 터는 저장되지 않습니다. (전송된 데이터 중 일부도 저장되지 않습니다.)

- 멀티미디어 시스템의 메모리 용량으로 인해 자동 전송 (PBAP) 이 중간에 종료된 경우
- 어떤 이유로 자동 전송 (PBAP) 이 중단된 경우
- 멀티미디어 시스템의 연락처 데이터는 핸 드폰으로 전송할 수 없습니다.
- 연락처 데이터 전송 중 Bluetooth[®] 오디오 연결이 끊어질 수 있습니다. 전송이 완료 되면 다시 연결됩니다. (일부 모델의 경우 재연결이 불가능할 수 있습니다.)
- 전송시, 멀티미디어시스템이시작되었는 지확인하십시오.
- 자동 연락처 데이터 전송 (PBAP) 기능을 통해 연락처, 즐겨찾기 및 기록을 멀티미 디어 시스템으로 전송할 수 있습니다. 일 부 핸드폰 모델은 즐겨찾기 전송을 허용하 지 않습니다.
- [연락처 동기화]가 켜져 있을 경우, 핸드 폰 즐겨찾기가 자동으로 멀티미디어 시스 템으로 전송됩니다.(→P.71)
- 모델에 따라 자동 연락처 데이터 전송 (PBAP) 으로 연락처 데이터를 전송할 때 핸드폰에서 작동을 수행해야 할 수 있습니 다.
- 자동 전송 (PBAP) 으로 연락처를 전송하려 면, 핸드폰으로 연락처 공유 설정을 활성 화해야 합니다.
- 자동 연락처 데이터 전송 (PBAP) 이 시작 되지 않을 경우, 다른 모든 기능이 완료된 후 시작될 수 있습니다.
- 연락처 이미지를 표시하려면 Bluetooth[®] 설정에서 [연락처 이미지 표시] 를 켜짐 으로 설정하십시오 . 연락처 이미지 데이터 를 전송하려면 Bluetooth[®] 설정에서 [연락 처 동기화] 와 [연락처 이미지 표시] 가 켜져 있어야 합니다 . (→ P.71)

수동 전송 (OPP) 을 사용하여 핸드폰 연락처 데이터 전송하기

핸드폰에 등록된 전화번호 (연락처 데이터) 는 수동 연락처 데이터 전송 (OPP) 를 사용 하여 멀티미디어 시스템으로 전송할 수 있 습니다.

- [연락처동기화]가 ON 으로 설정되어 있 을 경우 전화번호부 전송이 완료되면 [연 락처동기화]가 꺼집니다.
- 연락처 데이터는 Apple CarPlay 또는 Android Auto 를 사용하는 핸드폰에서 수동으로 (OPP 사용) 전송할 수 없습니 다.
- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [연락처 업데이트]를 터치하십시오.
- 3 다음 전송 방법 중에서 선택하십시오.

| £ | |
|------------------------------|------------------|
| 최근 통화 기록 | niuetooth@ 90420 |
| * 물겨찾기 | RLuetcoth星 参2] |
| ☆ 연락체 | 나타르 영어쓰기 |
| : 키패드 | 158年 中市 |
| 연락처 업데이트 | 수동 추가 |
| · 홍치 · · | 수동 편집 |
| | |

[Bluetooth 로 덮어쓰기]: 현재 연락처 데 이터를 덮어씁니다.

[Bluetooth 로 추가]: 현재 연락처 데이터 에 추가합니다.

- 4 연락처 데이터를 전송하려면 핸드폰을 작동하십시오.
- 전송 실패 화면이 표시되면 처음부터 다 시 시작하십시오.

USB 플래시 드라이브에서 전화 연락 처 데이터 전송

USB 플래시 드라이브에 등록된 전화번호 (연 락처 데이터)를 멀티미디어 시스템으로 전송 할 수 있습니다.

- [연락처 동기화]가 ON으로 설정되어 있을 경우 전화번호부 전송이 완료되면 [연락 처 동기화]가 꺼집니다.
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결 된 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- vCard 형식 (.vcf) 으로 USB 플래시 드라 이브에 저장된 연락처 데이터만 전송할 수 있습니다.
- USB 플래시 드라이브 자체에서 데이터 를 전송할 수 없습니다. 작동을 실행하 기 전에 핸드폰을 멀티미디어 시스템과 함께 사용할 수 있는지 확인하십시오.
- 1 USB 플래시 드라이브를 USB C타입 포 트에 연결하십시오.
- 2 메인 메뉴에서 [📞] 를 터치하십시오.
- 3 [연락처 업데이트]를 터치하십시오.
- 4 다음 전송 방법 중에서 선택하십시오.

| £ | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 최근 통화 기록 | | nivetooth를 앞여쓰기 |
| * 물겨찾기 | * | Blastoothe #21 |
| ※ 연락체 | | usan. goi-s-ri |
| □ 키패트 | | usae en |
| 면박처 업데이트 | | 中臣 寺内 |
| । इ.स. | | 수동 편집 |
| | | |

[**USB 로 덮어쓰기**]: USB 플래시 드라이브 의 연락처 데이터로 현재 연락처 데이터를 덮어씁니다.

[**USB 로 추가**]: USB 플래시 드라이브의 연락처 데이터를 현재 연락처 데이터에 추 가합니다.

- 5 파일 목록에서 전송할 파일을 선택하십 시오.
- 6 [확인]을 터치하십시오.
- 전송 실패 화면이 표시되면 처음부터 다 시 시작하십시오.
- 핸드폰의 종류에 따라 vCard 데이터는 USB 로 연결된 핸드폰을 사용하여 연락처 정보로 전송될 수 있습니다. 핸드폰에 연 결된 SD 카드에서 정보를 전송할 수도 있 습니다.

연락처에 새 연락처 데이터 추가하기

멀티미디어 시스템의 연락처에 직접 데 이터를 입력하여 연락처를 생성할 수 있 습니다.연락처에 있는 사람마다 이름, 전화번호 (최대 4개),전화 종류 (자택, 핸드폰과 같은 전화번호당 1개)를 연 락처에 등록할 수 있습니다.

- 이력 화면의 [연락처 목록 수정]에서 새 데이터를 추가하여 연락처 편집 화면을 불러올 수도 있습니다.
- [연락처 동기화]가 ON으로 설정된 경우, 새로운 멀티미디어 시스템의 연락처를 추가할 수 없습니다. 실행하기 전에 [연 락처 동기화]를 OFF 로 설정하십시오. (→ P.71)
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결 된 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [연락처 업데이트]를 터치하십시오.
- 3 [수동 추가]를 터치하십시오.
- 4 각 항목을 선택하여 입력하십시오.



- 추가할 전화번호를 설정하려면 [번호 추 가] 를 터치하십시오.
- 전화번호가 입력되지 않은 경우 전화번호 를 추가할 수 없습니다.

- 전화번호의 전화 유형 (예:집 또는 휴대 전화)을 선택하십시오.
- 5 [저장]을 터치하십시오.
- 이름과 전화번호를 입력하지 않으면 아이템을 등록할 수 없습니다.

연락처에서 데이터 수정하기

이미 등록된 연락처 데이터는 수정할 수 있 습니다 .

- [연락처 동기화]가 ON으로 설정된 경우, 멀티미디어 시스템의 연락처를 편집할 수 없습니다. 실행하기 전에 [연락처 동 기화]를 OFF 로 설정하십시오. (→ P.71)
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결 된 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [연락처 업데이트]를 터치하십시오.
- 3 [수동 편집]을 터치하십시오.
- 4 수정하려는 연락처를 선택하십시오.
- 5 각 항목을 선택하여 입력하십시오.



<u>Ю</u>

6
- 추가할 전화번호를 설정하려면 [번호추 가]를 터치하십시오.
- 전화번호 하단의 유형 (예: 집 또는 핸드폰)
 吕치하여 전화번호의 전화 유형 (예: 집 또는 핸드폰)을 선택하십시오.
- 6 [저장]을 터치하십시오.
- 이름과 전화번호를 입력하지 않으면 아이템을 등록할 수 없습니다.

연락처에서 데이터 삭제하기

이미 등록된 연락처 데이터는 삭제할 수 있 습니다 .

- [연락처 동기화]가 ON으로 설정된 경우, 멀티미디어 시스템의 연락처를 삭제할 수 없습니다. 실행하기 전에 [연락처 동 기화]를 OFF 로 설정하십시오. (→ P.71)
- Apple CarPlay 또는 Android Auto 에 연결 된 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [연락처 업데이트]를 터치하십시오.
- 3 [수동 삭제]를 터치하십시오.
- 4 삭제하려는 데이터를 선택하십시오.



5 서브 메뉴 하단의 [삭제]를 터치하십시

즐겨찾기 등록하기

자주 사용하는 연락처 데이터를 즐겨찾 기에 등록할 수 있습니다 .

이 기능을 사용하여 [연락처 동기화] 를 OFF 로 설정하십시오 . (→ P.71)

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [연락처] 또는 [최근 통화 기록]을 터치 하십시오.
- 3 등록하려는 데이터를 선택하십시오.
- 4 등록할 데이터 항목에 대해 [○○]를 선 택하십시오.



즐겨찾기 삭제하기

등록된 즐겨찾기를 삭제할 수 있습니다.

이 기능을 사용하여 [**연락처 동기화**] 를 OFF 로 설정하십시오 . (→ P.71)

- 1 메인 메뉴에서 [🌭] 를 터치하십시오 .
- 2 [즐겨찾기], [연락처], 또는 [최근 통화 기록]을 터치하십시오.
- 3 삭제하려는 데이터를 선택하십시오.

4 삭제할 데이터 항목에 대한 [♥♥]를 선 택하십시오.



주차 보조 시스템

7

7-1. 파노라믹 뷰 모니터

| 파노라믹 뷰 모니터 기능 184 |
|--|
| 변속 위치가 " P "에 있을 때 디스 플레이 모드187 |
| 변속 위치가 " D " 또는 " N " 일 때 디스플레이 모드189 |
| 변속 위치가 " R "에 있을 때 디스 플레이 모드 196 |
| 아웃사이드 미러를 접었을 때의 화면203 |
| 화면 확대205 |
| 투명한 언더플로어 시야 표시.206 |
| 움직이는 물체 경고 208 |
| 파노라믹 뷰 모니터 설정 변경하기 |
| |
| 파노라믹 뷰 모니터 사용 시 주의 사항 210 |
| 고장 증상 발견 시 |

파노라믹 뷰 모니터 기능

파노라마 뷰 모니터는 차량에 장착된 전 방, 측면 및 후방 카메라의 영상을 합성 한 화면으로 차량 위로부터 원활한 시야 를 화면에 표시하여 저속 주행 시 도움을 주는 장치입니다.

 설명에 사용된 화면의 그림은 예시이며 차 량의 눈부심 등으로 인해 카메라와 실제 시야가 다를 수 있습니다.



파노라믹 뷰 모니터 화면 표시하기

POWER 스위치가 ON 인 상태에서 카메라 스위치를 누르거나 변속 위치를 "**R**"로 이동하면 파노라믹 뷰 모니터가 작동합니다.

카메라 스위치

파노라믹 뷰 모니터를 표시하고 디스플레이 모드를 전환합니다 .

차량 고객설정 기능을 사용하면 스티어링 휠 스위치를 사용하여 파노라믹 뷰 모니터 디스플레이와 화면을 변경할 수 있습니다. 자세한 사항은, "**사용설명서**"를 참조하 십시오.





- 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 때 디스플레이 모드
- E 디스플레이 모드 전환 버튼을 터치
- D 시스루 뷰
- C 78 m
- C 무빙 뷰
- B 카메라 스위치 누름
- A 오디오 화면 등



■ 변속 위치가 "P"에 있을 때 디스플레이 모드

- A 오디오 화면 등
- B 와이드 프론트 뷰 및 파노라믹 뷰
- C 사이드 클리어런스 뷰 및 파노라믹 뷰
- D 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰
- E 카메라 스위치 누름
- F 디스플레이 모드 전환 버튼을 터치
- G 스티어링 휠을 중앙 (직선) 위치에서 180 도 이상 돌린 경우
- 변속 위치가 "R" 에 있을 때 디스플레이 모드



- A 리어 뷰 및 파노라믹 뷰
- B 와이드 리어 뷰 및 파노라믹 뷰

C 디스플레이 모드 전환 버튼을 터치

- 차량이 약 20km/h 이하로 이동할 때 카메라 스위치를 누르면 파노라믹 뷰 모니터 화면이 표시됩니다. 차량이 약 20km/h 를 초과하면 파노라믹 뷰 모니터 화면이 사라지고 이전 화 면이 표시됩니다.
- 안내선 모드 등의 디스플레이 설정은 운전자를 등록하여 내 설정으로 저장하여 차량 탑승 시 적용할 수 있습니다.

변속 위치가 "P" 에 있을 때 디스플레이 모드

차량 주변의 장애물을 확인할 수 있도록 카메라에서 합성된 영상을 표시하는 모드입니 다 . 이미지는 운전석에서 본 것처럼 차량 위에서 비스듬히 표시됩니다 .

- 1 변속 위치를 "P"로 하십시오.
- 2 카메라 스위치를 누르십시오.
- 디스플레이 모드 전환 버튼을 터치할 때마다 모드가 변경됩니다.
- 카메라 스위치를 다시 누르면 오디오 화면과 같은 이전 화면으로 디스플레이가 복귀됩니다.
- ▶ 시스루 (See-through) 뷰



▶ 무빙뷰



A 화면 끄기 버튼

카메라 화면을 끄고 오디오와 같은 이전 화면으로 돌아갑니다.

B 디스플레이 모드 전환 버튼

시스루 뷰와 무빙 뷰 간에 전환합니다.

C 회전 일시 중지 / 재개 버튼

디스플레이 회전을 일시 중지하고 다시 시작합니다.

D 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 표시 , 차체 색상 , 렉서스 주차 보조센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→P.209)

- 렉서스 주차 보조센서를 켜면 시스루 뷰 또는 무빙 뷰를 표시할 수 있습니다. (렉서스 주차 보조센서에 대한 자세한 내용은 "**사용설명서** "를 참조하십시오.)
- 또한 화면의 아무 지점이나 터치하여 시스루 뷰 및 무빙 뷰 화면의 전환을 일시 중지했다가 다시 시작할 수 있습니다.

변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 때 디스플레이 모드

주변 시야를 화면에 표시하여 가시성이 좋지 않은 교차로 및 T 자 교차로에서 주변 보행 자, 자전거, 차량을 확인할 수 있습니다. 이 모드는 차량 양쪽의 안전을 확인하여 좁은 도로에서 충돌을 피하고, 도로 한쪽으로 정차하는 기능도 지원합니다.

1 변속 위치를 "D" 또는 "N" 으로 하십시오.

2 카메라 스위치를 누르십시오.

- 카메라 스위치를 누를 때마다 모드가 변경됩니다.
- 코너링 뷰 모드가 켜져 있는 상태에서 스티어링 휠을 직선 위치에서 180도 이상 돌리면 디 스플레이가 사이드 클리어런스 뷰 및 파노라믹 뷰에서 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰로 변경됩 니다.

▶ 와이드 프론트 뷰 및 파노라믹 뷰



A 전방 거리 안내선

차량의 전방 약 1m 를 표시합니다.

B 전방 예상 경로 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인을 표시합니다 . (노란색) 이 선은 스티어링 휠을 직선 위치에서 90 도 이상 돌렸을 때 표시됩니다 .

C 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시기를 표시하고 버저가 울립니다 . (렉서스 주차 보조센 서에 대한 자세한 내용은 " **사용설명서** "를 참조하십시오 .)

D 화면 꺼짐 버튼

카메라 화면을 끄고 내비게이션과 같은 이전 화면으로 돌아갑니다.

E 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다.

F 안내선 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 안내선 모드를 전환합니다 . (→P.193)

G 자동 디스플레이 버튼

자동 디스플레이 모드를 켜거나 끕니다. 변속 위치가 "D" 또는 "N"에 있을 때 차량 속도에 따라 와이드 프론트 뷰 및 파노라믹 뷰 또는 사이드 클리어런스 뷰 / 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰가 자동으로 표시됩니다. (→ P.193)

ዘ 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 표시 , 차체 색상 , 렉서스 주차 보조센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→P.209)

┃┃ 카메라 오염 감지 아이콘

이 아이콘은 카메라에 오염이 감지되면 표시됩니다.

│ J│PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지가 표시됩니다 . (PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 에 대한 자세한 내용은 "**사용설명서** "를 참조하십시오 .)

K 렉서스 주차 보조센서 / 움직이는 물체 경고 음소거 버튼

이 버튼을 누르면 렉서스 주차 보조센서 소리와 움직이는 물체 경고음이 일시적으로 음소거 됩니다.

L 움직이는 물체 경고

움직이는 물체 경고가 차량의 전면 또는 측면에서 접근하는 차량 또는 물체를 감지하면 화면 에 표시등이 표시됩니다.

▶ 사이드 클리어런스 뷰 및 파노라믹 뷰



▶ 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰



A 전방 예상 경로 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인을 표시합니다 . (노란색) 이 선은 스티어링 휠을 직선 위치에서 90 도 이상 돌렸을 때 표시됩니다 .

B 차폭 안내선

아웃사이드 미러를 포함한 차폭의 안내선을 보여줍니다.

C 전방 거리 안내선

차량의 전방 약 1m 를 표시합니다.

D 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시기를 표시하고 버저가 울립니다 . (렉서스 주차 보조센 서에 대한 자세한 내용은 " **사용설명서** "를 참조하십시오 .)

E 프론트 타이어 안내선

프론트 타이어의 위치를 표시합니다.

F 화면 꺼짐 버튼

카메라 화면을 끄고 오디오와 같은 이전 화면으로 돌아갑니다.

G 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다.

ዘ 안내선 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 안내선 모드를 전환합니다 . (→P.193)

┃┃ 자동 디스플레이 버튼

자동 디스플레이 모드를 켜거나 끕니다 . 변속 위치가 "D" 또는 "N"에 있을 때 차량 속도에 따라 와이드 프론트 뷰 및 파노라믹 뷰 또는 사이드 클리어런스 뷰 / 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰가 자동으로 표시됩니다 . (→ P.193)

┃ 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 표시 , 차체 색상 , 렉서스 주차 보조센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→P.209)

₭ 카메라 오염 감지 아이콘

이 아이콘은 카메라에 오염이 감지되면 표시됩니다.

│L│PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지가 표시됩니다 . (PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 에 대한 자세한 내용은 "**사용설명서** "를 참조하십시오 .)

┃ ┫ 세스 주차 보조센서 / 움직이는 물체 경고 음소거 버튼

이 버튼을 누르면 렉서스 주차 보조센서 소리와 움직이는 물체 경고음이 일시적으로 음소거 됩니다 .

N 움직이는 물체 경고

움직이는 물체 경고가 차량의 전면 또는 측면에서 접근하는 차량 또는 물체를 감지하면 화면 에 표시등이 표시됩니다 .

- 렉서스 주차 보조센서를 켜면 사이드 클리어런스 뷰 및 파노라믹 뷰/코너링 뷰를 표시할 수 있 습니다. (렉서스 주차 보조센서에 대한 자세한 내용은 "사용설명서 "를 참조하십시오.)
- 렉서스 주차 보조센서의 표시 위치가 카메라 이미지에 표시된 장애물의 위치와 일치하지 않 을 수 있습니다.

🛕 경고

- 화면에 표시되는 안내선의 위치는 탑승 인원, 적재 무게, 도로 경사 등의 요인에 따라 변 경될 수 있습니다. 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오.
- 렉서스 주차 보조센서 및 움직이는 물체 경고 디스플레이는 카메라 영상에 중첩되어 주 변의 밝기와 색상에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다.

안내선 디스플레이 모드 변경

안내선 디스플레이 모드 버튼을 터치할 때마 다 안내선 디스플레이 모드가 변경됩니다 .

■ 거리 안내선 모드

차량 전방 약 1m 를 표시합니다. (청색)



📕 예상 경로 라인 모드

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인을 표시합니다. (노란색)이 선은 스티어링 휠 을 직선 위치에서 90도 이상 돌렸을 때 표 시됩니다.



자동 디스플레이 모드

카메라 스위치를 눌러 와이드 프론트 뷰 및 파노라믹 뷰와 사이드 클리어런스 뷰 및 파 노라믹 뷰 / 코너링 뷰를 표시할 수 있지만 자동 디스플레이 모드를 설정하여 차량 속 도에 따라 화면이 자동으로 표시되도록 할 수도 있습니다.

- 자동 디스플레이 버튼 [🔯] 을 터치하면 자동 디스플레이 모드가 켜집니다.
- 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음 상황 에서 뷰가 자동으로 표시됩니다.
- 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 경우
- 차량이 10km/h 미만으로 감속한 경우 (변속 위치가 "R" 이외의 위치에 있음)

四四

코너링 뷰 자동 디스플레이

코너링 뷰 자동 디스플레이 모드를 설정하 면 스티어링 휠 작동에 따라 코너링 뷰 및 파 노라믹 뷰가 자동으로 디스플레이됩니다 .

- 코너링 뷰 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음 상황에서 코너링 뷰가 자동으로 표 시됩니다.
- 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 경우
- 차량이 12km/h 미만으로 감속한 경우
- 스티어링 휠을 중앙 (직선) 위치에서 180 도 이상 돌린 경우
- 고객 설정에서 코너링 뷰 자동 모드를 변 경할 수 있습니다.

렉서스 주차 보조센서 연동 디스플레이

렉서스 주차 보조센서 감지 상태에 따라 와 이드 프론트 뷰 및 파노라믹 뷰 / 사이드 클 리어런스 뷰 / 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰가 표시됩니다.

- 렉서스 주차 보조센서가 장애물을 감지 하면 뷰가 자동으로 표시됩니다 (변속 위치가 "D" 또는 "N" 위치일 때).
- 렉서스 주차 보조센서가 장애물 감지를 중지하면 디스플레이가 자동으로 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 화면에 표시된 카메라 스위치를 눌러 이전 화면으로 돌아갈 수도 있습니다.

 장애물 감지 시 파노라믹 뷰 모니터 화면 이 해제된 경우 멀티미디어 시스템 화면에 표시된 렉서스 주차 보조센서 마크를 터치 하면 파노라믹 뷰 모니터 화면을 다시 표 시할 수 있습니다.

차폭 안내선의 사용

■ 사이드 클리어런스 뷰 및 파노라믹 뷰

- 차폭 안내선과 장애물의 위치 관계를 확 인하십시오.
- 차폭 안내선이 실제 장애물과 겹치지 않 도록 스티어링 휠을 돌리고 전진하십시 오.



 차폭 안내선과 도로 갓길 연석 등의 물체 와의 위치 관계를 확인하십시오.

- 그림과 같이 차폭 안내선이 장애물과 겹 치지 않도록 차량을 세우십시오.
- 차폭 안내선을 물체와 평행하게 주행하 면 물체와 나란히 주차할 수 있습니다.



전방 예상 경로 라인 사용

■ 코너링 뷰 및 파노라믹 뷰

- 전방 예상 경로 라인과 장애물 사이의 위 치 관계를 확인하십시오.
- 전방 예상 경로 라인이 실제 장애물과 겹 치지 않도록 스티어링 휠을 돌리고 전진

하십시오.



변속 위치가 "R" 에 있을 때 디스플레이 모드

차량 주차 시 안전 확인을 위해 차량 상부 및 후방 카메라에서 촬영한 이미지가 표시됩니 다 .

1 변속 위치를 "R" 로 하십시오.

- 디스플레이 모드 전환 버튼을 터치할 때마다 모드가 변경됩니다.
- ▶ 리어 뷰 및 파노라믹 뷰



▶ 와이드 리어 뷰 및 파노라믹 뷰



A 카메라 오염 감지 아이콘

이 아이콘은 카메라에 오염이 감지되면 표시됩니다.

B 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시기를 표시하고 버저가 울립니다 . (렉서스 주차 보조센 서에 대한 자세한 내용은 별도의 " **사용설명서** "를 참조하십시오 .)

C 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다.

D 안내선 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 안내선 모드를 전환합니다. (→ P.198)

┃ E │ RCTA (후측방 경고 시스템)/RCD (후방 카메라 감지)/ 움직이는 물체 경고

표시는 다음과 같은 상황에서 화면에 표시됩니다.

- 후방 레이더가 후방에서 접근하는 차량이나 장애물을 감지한 경우
- 후방 카메라가 후방 보행자를 감지할 경우
- 후방 카메라가 움직이는 물체를 감지한 경우

RCTA (후측방 경고 시스템) 및 RCD (후방 카메라 감지) 대한 자세한 내용은 별도의 "사용설명서 "를 참조하십시오.

F 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 표시 , 차체 색상 , 렉서스 주차 보조센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→P.209)

|G|RCD (후방 카메라 감지)/ 움직이는 물체 경고

다음 상황에서는 화면에 표시등이 표시됩니다.

- 후방 카메라 감지 기능이 후방에 보행자를 감지한 경우
- 후방 카메라가 움직이는 물체를 감지한 경우 (RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)에 대한 자세한 내용은 별도의 "사용 설명서 "를 참조하십시오.)

|H|PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지가 표시됩니다 . (PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 에 대한 자세한 내용은 "**사용설명서** "를 참조하십시오 .)

│ ┃ 렉서스 주차 보조센서 /RCTA (후측방 경고 시스템)/RCD (후방 카메라 감지)/ 움직 이는 물체 경고 음소거 버튼

이 버튼은 렉서스 주차 보조센서, RCTA (후측방 경고 시스템), RCD (후방 카메라 감지) 및 움직이는 물체 경고 버저음을 일시적으로 음소거합니다. 변속을 작동하면 음소거가 자동으 로 취소됩니다.

亅 후방 카메라 워셔 스위치

짧게 누름 :

후방 카메라 워셔는 일정 시간 동안 작동합니다.

길게 누름 :

후방 카메라 워셔 스위치를 길게 누르고 있는 동안 후방 카메라 워셔가 작동합니다.

哩

K 움직이는 물체 경고

움직이는 물체 경고가 차량의 후방 또는 측면에서 접근하는 차량 또는 물체를 감지하면 화면 에 표시등이 표시됩니다 .

- 변속 위치가 "ℝ"에 있을 때 카메라 스위치를 누르면 파노라믹 뷰 및 와이드 프론트 뷰로 전 환됩니다.
- 렉서스 주차 보조센서의 표시 위치가 카메라 이미지에 표시된 장애물의 위치와 일치하지 않 을 수 있습니다.

🥼 경고

- 화면에 표시되는 안내선의 위치는 탑승 인원, 적재 무게, 도로 경사 등의 요인에 따라 변 경될 수 있습니다. 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오.
- 렉서스 주차 보조센서, RCTA (후측방 경고 시스템), RCD (후방 카메라 감지) 및 움직이는 물체 경고 디스플레이가 카메라 이미지에 중첩되어 주변의 밝기 및 색상에 따라 보기가 어려울 수 있습니다.

안내선 디스플레이 모드 변경

안내선 전환 버튼을 터치할 때마다 안내선 디스플레이 모드가 변경됩니다.

■ 예상 경로 라인 모드

이 모드는 스티어링 휠의 작동에 따른 예상 경로 라인을 표시합니다.



A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m(청색) 를 표시합니다.

B 사이드 예상 경로 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인 (노란색)을 표시합니다.

C 후진 예상 경로 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인 (노란색)을 표시합니다.

D 리어 거리 안내선

차량 후방의 거리를 표시합니다.

- 거리 안내선은 예상 경로 라인에 연결됩니다.
- 리어 범퍼 끝의 중앙에서 약 0.5m(적색) 및 1m(노란색) 을 표시합니다.

E 리어 거리 안내선

리어 범퍼 끝에서 약 0.5m(청색) 을 표시합니다.

F 차폭 안내선

차량이 똑바로 후진할 때 안내선을 표시합니다.

- 선은 차량의 실제 너비보다 더 넓습니다.
- 차량이 똑바를 경우 안내선은 예상 경로 라인과 겹쳐집니다.

G 차량 센터 안내선

차폭 안내선의 중앙을 표시합니다.

■ 주차 보조 안내선 모드

이 모드는 스티어링 휠 복귀 지점 (주차 보조 안내선) 을 표시합니다 . 이 모드는 차량에 대한 감각이 있고 예상 경로 라인의 도움 없이 차량을 주차할 수 있는 사람들에게 권장됩니다 .



A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m(청색) 를 표시합니다.

B 리어 거리 안내선

차량 후방의 거리를 표시합니다.

• 리어 범퍼 끝의 중앙에서 약 0.5m(적색) 떨어진 지점을 표시합니다.

C 차량 센터 안내선

차폭 안내선의 중앙을 표시합니다.

D 차폭 안내선

차량이 똑바로 후진할 때 안내선을 표시합니다.

• 선은 차량의 실제 너비보다 더 넓습니다.

E 주차 보조 안내선

차량 후방에서 가능한 최소 회전 경로 라인을 표시합니다.

• 주차 시 스티어링 휠을 작동하는 위치에 대한 기준으로 사용하십시오.

■ 거리 안내선 모드

이 모드는 거리 안내선만 표시합니다. 안내선이 필요 없는 운전자에게 추천합니다.



A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m(청색) 를 표시합니다.

B 리어 거리 안내선

차량 후방의 거리를 표시합니다.

• 리어 범퍼 끝의 중앙에서 약 0.5m(적색) 떨어진 지점을 표시합니다.

🔳 예상 경로 센터 라인 모드

이 모드는 스티어링 휠의 작동에 따른 예상 경로 라인 및 차량 센터 안내선이 표시됩니다. 이 모드는 리어 범퍼 중앙이 표지판이나 전봇대에 접근할 때 사용하십시오.



A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m(청색) 를 표시합니다.

B 사이드 예상 경로 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인 (노란색)을 표시합니다.

C 리어 거리 안내선

차량 후방의 거리를 표시합니다.

- 거리 안내선은 예상 경로 라인에 연결됩니다.
- 리어 범퍼 끝의 중앙에서 약 0.5m(적색) 및 1m(노란색) 을 표시합니다.

D 후진 예상 경로 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 경로 라인 (노란색)을 표시합니다.

E 예상 경로 센터 라인

스티어링 휠의 작동과 연결된 차량 센터 안내선 (녹색)을 표시합니다.

● 백 도어를 닫지 않으면 안내선이 표시되지 않습니다. 백 도어를 닫았지만 여전히 안내선이 표시되지 않을 경우, 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.

🛕 경고

 리어 차폭 안내선은 차량의 실제 폭보다 더 넓습니다. 후진 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오.

예상 경로 라인 모드를 사용한 주차

1 변속 위치를 "R"로 하십시오.

2 예상 경로 라인이 주차 공간 내에 오도 록 스티어링 휠을 돌린 다음 천천히 후 진하십시오.



- A 주차 공간
- B 예상 경로 라인
- 3 차량의 후방이 주차 공간에 진입한 경 우,차폭 안내선이 주차 공간의 좌우 분 할선 내에 오도록 스티어링 휠을 돌리 십시오.



A 차폭 안내선

- 4 차폭 안내선과 주차 공간선이 평행해지 면 차량이 주차 공간에 완전히 진입할 때까지 스티어링 휠을 똑바로 하고 천 천히 후진하십시오.
- 5 적절한 장소에서 차량을 정지하고 주차 를 종료하십시오.

주차 보조 안내선 모드를 이용한 주차

- 1 변속 위치를 "R" 로 하십시오.
- 2 주차 보조 안내선이 주차 공간의 우측 분할선과 만날 때까지 후진하십시오.



A 주차 보조 안내선

B 주차 공간 분할선

- 3 스티어링 휠을 왼쪽으로 끝까지 돌려 천천히 후진하십시오.
- 4 차량이 주차 공간과 평행해지면 스티어 링 휠을 똑바로 세우고 차량이 주차 공 간에 완전히 진입할 때까지 천천히 후 진하십시오.
- 5 적절한 장소에서 차량을 정지하고 주차 를 종료하십시오.

아웃사이드 미러를 접었을 때의 화면

아웃사이드 미러를 접으면 파노라믹 뷰가 아닌 사이드 카메라의 이미지가 표시됩니다 . 좁은 장소에 주차할 때 차량 주변이 안전한지 확인하는 데 도움이 됩니다 .

▶ 사이드 뷰 및 와이드 프론트 뷰



▶ 사이드 뷰 및 리어 뷰



[▶] 사이드 뷰 및 와이드 리어 뷰



A 사이드 뷰

B 렉서스 주차 보조센서

204 7-1. 파노라믹 뷰 모니터

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시기를 표시하고 버저가 울립니다. (렉서스 주차 보조센 서에 대한 자세한 내용은 "**사용설명서** "를 참조하십시오.)

- C 와이드 프론트 뷰
- D 리어 뷰
- E 와이드 리어 뷰
- 사이드 뷰 및 와이드 프론트 뷰가 표시되는 동안 카메라 스위치를 누르면 이전 화면이 표시 됩니다 .
- 렉서스 주차 보조센서의 표시 위치가 카메라 이미지에 표시된 장애물의 위치와 일치하지 않 을 수 있습니다.

화면 확대

화면의 이미지가 너무 작아 잘 보이지 않는 경우 화면을 확대할 수 있습니다 .

파노라믹 뷰에서 확대하려는 영역을 터치하십시오.



- 선택한 영역이 확대됩니다.
- 파노라믹 뷰에서 차량 앞 또는 뒤 영역을 확대할 수 있습니다.
- 확대를 취소하려면 화면을 다시 터치하십시오.
- 다음 조건이 모두 충족되면 확대 기능이 활성화됩니다 .
- 차량 속도가 12km/h 미만인 경우
- 렉서스 주차 보조센서가 작동 중일 경우
- 다음과 같은 상황에서는 확대 기능이 자동으로 취소됩니다.
- 차량 속도가 12km/h 이상인 경우
- 렉서스 주차 보조센서가 꺼져있는 경우
- 파노라믹 뷰를 확대하면 안내선이 표시되지 않습니다.

투명한 언더플로어 시야 표시

현재 차량 위치 , 타이어 위치 등에 대한 이해를 돕기 위해 과거에 캡처한 카메라 시야 합 성물이 표시될 수 있습니다 . 시야는 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 또는 코너링 뷰 로 표시됩니다 .

고객설정 화면의 설정이 켜져 있고 차량이 전진 또는 후진할 경우 투명한 언더플로어 시야가 표시됩니다 .



A 타이어 트랙

스티어링 휠에 연동된 타이어 위치 가이드를 표시합니다.

B 차량 안내선

차량의 외관을 표시합니다.

● 투명 언더플로어 시야는 다음과 같은 경우에 표시되지 않습니다. 차량 속도가 약 20 km/h 이상일 경우 • 차가 멈추고 일정 시간이 지난 경우 • 차량이 출발한 후 일정 거리를 이동하지 않은 경우 • 사이드 미러가 접혀있을 경우 ABS 가 작동 중일 경우 • 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우 ● 다음 상황에서는 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. • 눈 덮인 도로에서 • 불빛 등으로 인한 그림자가 있을 경우 • 카메라 렌즈에 먼지나 이물질이 있을 경우 물(강, 바다 등) • 옵션 장비가 설치되어 있을 경우 • 카메라 앞에 장애물이 있을 경우 • 타이어를 교체했을 경우 • 백 도어가 열려 있고 카메라의 위치가 올바르지 않을 경우 • 노면이 미끄럽거나 바퀴가 미끄러질 경우 • 차량이 언덕이나 기타 가파른 도로에 있을 경우

- 과거에 촬영된 시야가 표시되고 있으므로 다음과 같은 경우 화면과 실제 상황이 다를 수 있 습니다.
- 시야가 캡처된 후 장애물이 나타나거나 움직일 경우
- 시야가 캡처된 후 모래나 눈이 부서지고 움직일 경우
- 진흙이나 웅덩이가 디스플레이 범위에 있을 경우
- 차량이 미끄러졌을 경우
- 다음과 같은 경우 투명한 언더플로어 시야의 일부 또는 전체가 검은색으로 표시될 수 있습니다.
- 캡처된 시야 없이 차량이 움직이기 시작한 경우
- 스티어링 휠이 일정 각도 이상 회전한 경우
- 차가 멈추고 일정 시간이 지난 경우

🥼 경고

- 타이어 및 차량 안내선은 승객 수, 차량 하중, 도로 기울기, 노면 상태, 주변 밝기, 옵션 장비, 타이어 교체 및 기타 이유로 인해 실제 차량 위치와 올바르게 정렬되지 않을 수 있습니다. 운전 중에는 항상 주변을 확인하십시오.
- 표시된 시야는 과거에 캡쳐된 시야입니다. 따라서 캡처 후 장애물 및 기타 물체가 이동한 경우 투명한 언더플로어 시야와 실제 상황이 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

鸣

움직이는 물체 경고

파노라믹 뷰가 표시될 때 차량 주변에 움직 이는 물체가 감지되면 알람이 울리고 화면 에 표시등이 표시됩니다.

움직이는 물체 경고는 다음 조건이 모두 충 족될 때 작동합니다 .

- "D" 또는 "R" 변속 위치를 선택한 경우
- 차량 속도가 약 15 km/h 이하인 경우
- 아웃사이드 미러가 펼쳐진 경우
- 다음과 같은 상황에서는 카메라 센서가 움 직이는 물체를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다.
- 물체가 달리는 사람인 경우
- 차량 또는 건물 뒤에서 갑자기 사람이 나 타나는 경우
- 물체가 스케이트보드 또는 무동력 차량에 탑승한 사람인 경우
- 물체가 주변과 비슷한 색상의 옷을 입은 사람인 경우
- 카트나 짐 등 물체 뒤에 사람의 신체 일부 가 가려진 경우
- 일몰 후 어두울 경우
- 비, 눈, 안개 등 악천후인 경우
- 카메라 렌즈가 진흙, 제설제 등으로 더러 워졌거나 손상된 경우
- 카메라 렌즈에 물방울이 맺힌 경우
- 매우 밝은 빛이 카메라 센서에 직접 비추
 는 경우
- 차고나 지하 주차장의 열린 셔터 근처 등 밝기 / 어두움의 차이가 있는 경우
- 다음과 같은 물체가 감지되면 충돌 가능성 이 없는 경우에도 시스템이 작동할 수 있 습니다.

- 깃발, 배기가스, 큰 빗방울, 눈, 도로 위의 빗물 등과 같은 움직이는 물체 / 물질
- 흰 선, 횡단보도, 돌 포장, 트램 레일, 도로 보수 흔적, 낙엽, 자갈, 웅덩이 등 도로에 형성된 패턴
- 금속 덮개 (맨홀 뚜껑, 강철판 등) 또는 도 로 배수로
- 도로 갓길 또는 경사로
- 웅덩이 또는 젖은 노면에 반사된 물체
- 그림자
- 기둥, 교통 콘, 소화전 등 높이가 높거나 길 이가 가느다란 물체
- 정지해 있는 보행자, 자전거 또는 차량
- 다음과 같은 상황에서는 충돌 가능성이 없 는 경우에도 시스템이 작동할 수 있습니다.
- 차량이 경사로를 주행하는 경우
- 경사면의 변화가 있는 경우
- 적재물 또는 급제동으로 인해 차량이 가파 른 각도로 기울어진 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 지정된 타이어 가 아닌 다른 타이어를 장착한 경우
- 차량 높이를 과도하게 변경한 경우 (노즈 업,노즈다운)
- 카메라 센서 주위에 안개등과 같은 렉서스 제조 부품이 아닌 부품을 설치한 경우
- 범퍼 트림과 같은 렉서스 제조 부품이 아 닌 범퍼 프로텍터를 설치한 경우
- 창문 밖에서 팔을 잡은 경우
- 카메라 센서의 위치 또는 방향이 변위된 경우
- 견인 고리가 설치된 경우
- 카메라 렌즈가 진흙, 제설제 등으로 더러 워진 경우
- 카메라 렌즈에 물방울이 맺힌 경우
- 비상 점멸등과 같이 깜박이는 광원이 있는 경우

파노라믹 뷰 모니터 설정 변 경하기

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차체 색상 등 파노라믹 뷰 모니터와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다 .

1 [🔯]를 터치하십시오.



- 서브 메뉴의 [Panoramic View Monitor] 를 터치하십시오.
- 3 원하는 항목을 선택하십시오.



• [Cornering View]

코너링 뷰를 자동으로 표시합니다.

● [차량 아래 보기]

투명 언더플로어 시야 디스플레이 설정을 켜거나 끕니다. 켜짐으로 설정하고 차량을 전진 또는 후진하면 현재 차량 위치에서 과 거에 캡처한 카메라 영상의 합성물이 표시 되어 차량 아래 상황, 프론트 타이어 위치 등을 이해하는 데 도움이 됩니다. 시야는 파 노라믹 뷰, 사이드 클리어런스 뷰 또는 코너 링 뷰로 표시됩니다. • [LEXUS Park Assist 3D 표시]

렉서스 주차 보조센서 3D 디스플레이를 표 시하거나 숨깁니다.

• [LEXUS Park Assist 거리]

렉서스 주차 보조센서가 장애물 감지를 시 작하는 거리를 변경합니다 .

● [차체 색상]

화면에 표시되는 차체 색상을 변경합니다 . (→P.209)

● [이동 물체 경보]

움직이는 물체 경고 표시를 켜거나 끄도록 설정합니다 .

 [자동표시모드가 활성화된 경우 경고 울림]

자동 표시 모드가 켜짐일 때 움직이는 물체 경고 표시를 켜거나 끄도록 설정합니다 .

 차량 이동 중에는 안전을 위해 고객설정 화면을 표시할 수 없습니다.

차체 색상 변경하기

화면에 표시되는 차체 색상을 변경합니다.

- 1 [차체 색상]을 터치하십시오.
- 2 원하는 차체 색상을 선택하십시오.
- 3 [OK] 를 터치하십시오.

렉서스 주차 보조센서 감지 거리 변경

렉서스 주차 보조센서가 장애물 감지를 시 작하는 거리를 변경합니다 . 哩

- 1 [LEXUS Park Assist 거리]를 터치하 십시오.
- 2 물체 감지를 시작할 거리를 선택하십시 오.



3 [OK] 를 터치하십시오.

파노라믹 뷰 모니터 사용 시 주의사항

운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 다른 차량 과 충돌하거나 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다. 파노라믹 뷰 모니터를 사용할 때는 다음 주의 사항을 준수하십시오.

🥼 경고

- 파노라믹 뷰 모니터에 전적으로 의존하 지 마십시오.다른 차량을 운전할 때와 마찬가지로 항상 후방과 주변을 육안으 로 확인하십시오.특히, 주변에 주차된 차량이나 다른 물체와 충돌하지 않도록 주의하십시오.
- 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으 로 확인하십시오.
- 절대로 화면만 보고 운전하지 마십시오. 화면의 이미지는 실제 상황과 다를 수 있습니다. 또한 카메라가 포착할 수 있는 이미지의 범위에는 한계가 있습니다. 절대로 화면만 보고 돌리거나 후진하지 마십시오. 그럴 경우 다른 차량과 충돌 하거나 기타 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다. 반드시 차량 주변을 육안 으로 확인하고 차량의 룸 미러와 사이드 미러를 사용하십시오.
- 화면에 표시되는 안내선의 위치는 탑승 인원, 적재 무게, 도로 경사 등의 요인 에 따라 변경될 수 있습니다. 운전 중에 는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하 십시오.
- 다음과 같은 경우에는 파노라믹 뷰 모니 터를 사용하지 마십시오.

🥼 경고

- 얼거나 미끄러운 도로면 또는 눈이 쌓인 곳
- 타이어 체인 또는 비상용 타이어를 사용 중일 경우
- 프론트 도어 또는 백 도어가 완전히 닫 히지 않았을 경우
- 언덕과 같이 평평하지 않은 도로일 경우
- 렉서스에서 지정하지 않은 규격의 타이 어를 장착한 경우
- 서스펜션이 개조된 경우
- 화면에 표시되는 영역에 렉서스 제조부 품 이외의 제품이 설치된 경우
- 외기 온도가 낮을 경우 화면이 어두워지 거나 이미지가 희미해질 수 있습니다.
 차량 이동 시 영상이 왜곡되거나 화면에 서 영상이 잘 보이지 않을 수 있으니 운 전 중에는 항상 주변을 육안으로 확인하 십시오.
- 타이어 교체 시 화면에 표시되는 안내선 의 위치가 정확하지 않을 수 있습니다.

주 의

- 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰, 사이 드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰는 전방 카메라, 후방 카메라 및 측면 카메라에 서 캡처한 이미지를 합성한 이미지를 생 성합니다. 표시 가능한 범위와 내용에 제한이 있으므로 파노라믹 뷰 모니터의 기능을 충분히 이해한 후 사용하십시오.
- 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰, 사이 드 클리어런스 뷰, 코너링 뷰의 네 모서 리는 카메라 테두리를 중심으로 영상 합 성 처리 영역이 있어 영상의 선명도가 떨어질 수 있습니다. 그러나 이것은 고 장이 아닙니다.
- 각 카메라 주변의 조명 조건에 따라 시 스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰, 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰에 밝고 어 두운 부분이 나타날 수 있습니다.

- 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰, 사이 드 클리어런스 뷰, 코너링 뷰는 각 카메 라의 설치 위치 및 촬영 범위 이상으로 확장되지 않습니다.
- 차량 주변에는 사각지대가 있으며, 따라 서 파노라믹 뷰 모니터에 표시되지 않는 영역이 있습니다.
- 와이드 프론트 뷰, 리어 뷰, 와이드 리어 뷰 또는 사이드 뷰에서 표시되는 3 차원 물체는 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰, 사이드 클리어런스 뷰, 코너링 뷰 에 표시되지 않을 수 있습니다.
- 사람 및 기타 3 차원 장애물은 파노라믹 뷰 모니터에 표시될 때 다르게 나타날 수 있습니다. (이러한 차이점으로는, 표시된 물체가 넘어진 것처럼 보이는 경 우,이미지 처리 영역 부근에서 사라지 는 경우,영상 합성 처리 영역에서 나타 나는 경우 또는 표시된 위치와 실제 물 체까지의 거리가 다른 경우가 포함됩니 다.)
- 후방 카메라가 장착된 백 도어 또는 사 이드 카메라가 내장된 사이드 미러가 장 착된 프론트 도어를 열 경우, 파노라믹 뷰 모니터에 영상이 제대로 표시되지 않 습니다.

7

| <u> </u> |
|--|
| 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰, 사이 드 클리어런스 뷰, 코너링 뷰에 표시되 는 차량 아이콘은 컴퓨터에서 생성된 이 미지이므로 실제 차량과 색상, 모양, 크기가 다를 수 있습니다. 따라서 주변 의 3 차원 물체가 차량에 닿아 있는 것 처럼 보일 수 있으며, 3 차원 물체까지 의 실제 거리는 표시된 것과 다를 수 있 습니다. |
| 카메라가 올바르게 작동하지 않을 수 있으며 이미지가 다음과 같은 방식으로 화면에 표시될 수 있습니다. |
| 변속 위치가 R 이외의 위치에 있으면 카 메라 이미지가 계속 표시됩니다. |
| 변속 위치가 "R"에 있을 때 화면의 일 부 또는 전체가 검게 나타날 수 있습니 다. |
| 변속 위치가 "R"에 있을 때 화면이 카 메라 이미지로 변경되지 않을 수 있습니 다. |
| |

카메라 이미지에 안내선이 표시되지 않고 주의 기호 및 주의 사항이 표시됩니다.

화면에 표시되는 영역

차량 주변에는 사각지대가 있어 화면에 표시되지 않는 영역이 있습니다. 차량 주변에 아무 것도 화면에 표시되지 않더라도 실제로 도로에 장애물이 있어 충돌할 수 있습니다. 항상 주 변을 육안으로 확인하십시오.



A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

검은색 영역의 개체는 화면에 나타나지 않습니다.



A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체의 일부

도로보다 높은 부분은 화면에 나타나지 않습니다.

- 차량 아이콘 주변의 검은색 부분은 카메라에 표시되지 않습니다. 해당 영역을 육안으로 확 인하십시오.
- 4 대의 카메라에서 획득한 영상을 평평한 노면을 기준으로 가공하여 표시하므로, 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰 (확대 표시 포함), 사이드 클리어런스 뷰, 코너링 뷰는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.
- 물체가 평소보다 얇거나 더 크게 뭉개져 보일 수 있습니다.

214 7-1. 파노라믹 뷰 모니터

- 노면보다 높은 위치에 있는 물체는 실제보다 더 멀게 보이거나 전혀 나타나지 않을 수도 있 습니다.
- 이미지의 표시되지 않은 영역에서 길이가 긴 개체가 돌출되어 나타날 수 있습니다.
- 조명 상태에 따라 카메라마다 이미지 밝기의 차이가 나타날 수 있습니다.
- 승객수, 차량 적재량, 연료량에 따른 차체의 기울기나 차고의 변화로 인해 표시 이미지가 어 긋날 수 있습니다.
- 문이 완전히 닫히지 않으면 이미지와 안내선이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
- 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰 (확대 표시 포함), 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰에서 차량 아이콘이 표시되는 노면과 물체의 위치 관계는 실제 위치와 다를 수 있습니다.
- 백라이트 번호판의 빛이 화면에 나타날 수 있습니다 .
- 그림에서 [(__)]로 표시된 이미지는 합성 이미지이므로 일부 영역이 잘 보이지 않을 수 있습니다 .



■ 와이드 프론트 뷰



A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

범퍼의 양쪽 모서리에 가까운 영역은 화면 에 나타나지 않습니다 .

- 카메라가 커버하는 영역은 제한되어 있습니다. 범퍼 모서리나 범퍼 아래에 있는 물 체는 화면에 표시할 수 없습니다.
- 화면에 표시되는 이미지의 깊이 인식은 실 제 거리와 다릅니다.
- 와이드 프론트 뷰 카메라는 특수 렌즈를 사용하기 때문에 화면에 표시되는 이미지 의 깊이 인식이 실제 거리와 다릅니다.

사이드 뷰 및 리어 뷰 (사이드 미러를 접었을 경우)



A 화면에 표시되는 영역

- 화면에 표시되는 범위는 차량 및 노면 상 태에 따라 다를 수 있습니다.
- 카메라가 커버하는 영역은 제한되어 있습 니다. 승객석측 범퍼 또는 범퍼의 하부에 가까운 물체는 화면에 표시되지 않습니다.
- 화면에 표시되는 이미지의 깊이 인식은 실 제 거리와 다릅니다.
- 사이드 뷰 및 리어 뷰 카메라는 특수 렌즈
 를 사용하므로 화면에 표시되는 이미지의
 깊이 인식이 실제 거리와 다릅니다.

■ 리어 뷰



A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

범퍼의 양쪽 모서리에 가까운 영역은 화면 에 나타나지 않습니다 .
■ 와이드 리어 뷰



A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

범퍼의 양쪽 모서리에 가까운 영역은 화면 에 나타나지 않습니다.

- 화면에 표시되는 범위는 차량 및 노면 상 태에 따라 다를 수 있습니다.
- 카메라가 커버하는 영역은 제한되어 있습니다. 범퍼 모서리나 범퍼 아래에 있는 물 체는 화면에 표시할 수 없습니다.
- 화면에 표시되는 이미지의 깊이 인식은 실 제 거리와 다릅니다.
- 리어 뷰 및 와이드 리어 뷰 카메라는 특수 렌즈를 사용하기 때문에 화면에 표시되는 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니 다.
- 리어 카메라보다 높은 곳에 있는 물체는 모니터에 나타나지 않을 수 있습니다.
- 백라이트 번호판의 빛이 화면에 나타날 수 있습니다.

카메라 위치

파노라믹 뷰 모니터 카메라는 그림에 표시 된 위치에 있습니다 .

■ 전방 카메라



■ 사이드 카메라



■ 후방 카메라



카메라 청소

먼지나 이물질 (물방울,눈,진흙 등)이 카 메라에 묻으면 이미지를 선명하게 볼 수 없 습니다. 이 경우 카메라에 다량의 물을 뿌린 다음 물에 적신 부드러운 천으로 카메라 렌 즈를 깨끗이 닦으십시오. 주 의

- 파노라믹 뷰 모니터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.다음 항목에 유의하 십시오.
- 카메라를 치거나 강한 충격을 가하지 마 십시오. 그렇게 하면 카메라의 위치와 장착 각도가 변경될 수 있습니다.
- 카메라는 방수가 되도록 설계되었습니 다. 분리, 분해, 개조하지 마십시오.
- 카메라 렌즈를 청소할 경우, 카메라에 다량의 물을 뿌린 다음 물에 적신 부드 러운 천으로 카메라 렌즈를 깨끗이 닦으 십시오. 카메라 렌즈를 강하게 문지를 경우 카메라 렌즈가 긁혀 이미지가 선명 하게 보이지 않을 수 있습니다.
- 카메라 커버는 수지로 만들어졌습니다.
 유기 용제, 자동차 왁스, 윈도우 클리
 너 또는 유리 코팅제가 카메라에 묻지
 않도록 하십시오. 만약 묻을 경우 즉시
 닦아내십시오.
- 추운 날씨에 차량에 뜨거운 물을 붓거나 급격한 온도 변화를 주지 마십시오.
- 고압 세차기로 세차할 경우 호스가 카메 라나 카메라 부분에 직접 향하지 않도록 하십시오. 강한 수압을 가할 경우 카메 라가 오작동할 수 있습니다.
- 카메라에 부딪히면 카메라가 오작동할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경 우 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.

■ 워셔액으로 후방 카메라 청소하기

후방 카메라 렌즈에 묻은 먼지는 카메라 전 용 클리닝 워셔를 사용하여 청소할 수 있습 니다.자세한 사항은, "**사용설명서**"를 참 조하십시오.

- 카메라 청소 시 워셔액으로 인해 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 후진 시, 차량이 움직이기 전에 차량의 후방과 주 변을 육안으로 확인하거나 미러를 통해 확인하십시오.
- 세척 후 카메라 렌즈 표면에 워셔액이 남 아 있을 경우 후방 차량 헤드램프의 높이 나 기울기로 인해 야간에 영상이 잘 보이 지 않을 수 있습니다.
- 일부 먼지는 청소 후에도 완전히 제거되지 않을 수 있습니다. 이 경우 카메라 렌 즈를 다량의 물로 헹구고 물에 적신 부드 러운 천으로 닦으십시오.
- 워셔액이 카메라 렌즈 표면에 분사됩니다. 따라서 카메라 주변에 붙어 있는 얼음, 눈 등은 제거할 수 없습니다.

🚺 주 의

- 워셔액이 충분한데도 분사되지 않을 경 우 워셔 노즐이 막히지 않았는지 확인하 십시오.
- 워셔액 탱크가 비었을 경우 워셔액 펌프 가 과열될 수 있으므로 스위치를 계속 작동하지 마십시오.

주차 보조 시스

四四



- 후방 카메라 청소 시 워셔액으로 인해 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이 경우 차량 주변을 직접 확인하십시오.
- 세차 후 후방 카메라 렌즈 표면에 워셔 액이 남아 있는 경우. 이 경우 야간에 후방 차량의 헤드램프 높이 또는 기울기 로 인해 영상이 보이지 않을 수 있습니 다.

주차 보조등

파노라믹 뷰 모니터 시스템의 주차 보조등 은 그림에 표시된 위치에 장착됩니다 .



<u>주</u>의

 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 파노라믹 뷰 모니터 시스템이 올 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

🔨 주 의

- 조명에 무리한 힘을 가하거나 강한 충격 을 가하지 마십시오. 조명의 위치나 설 치 각도가 어긋날 수 있습니다.
- 조명은 방수 구조이므로 제거 , 분해 , 개조하지 마십시오 .
- 조명을 청소할 때는 다량의 물로 씻은 다 음 부드러운 젖은 천으로 닦으십시오.
- 조명 커버는 수지로 만들어졌으므로 유 기용제, 왁스, 유분제거제, 유리코팅 제 등을 도포하지 마십시오. 그러한 경 우 즉시 제거하십시오.
- 추울 때 뜨거운 물을 사용하는 등 급격 한 온도 변화에 조명을 노출시키지 마십 시오.
- 고압세척기로 차량을 세차할 때 램프나 그 주변에 직접 물을 분사하지 마십시오. 고압수로 인해 램프가 손상되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 조명에 강한 충격이 가해지면 손상될 수 있습니다. 렉서스 딜러에서 차량을 검 사하십시오.

화면과 실제 도로와의 차이점

파노라믹 뷰 모니터와 안내선의 합성 이미 지는 평평한 노면에 대한 거리를 안내합니 다. 따라서 화면의 안내선과 도로의 실제 거 리 및 경로 간에 오차 범위가 발생합니다.

차량 뒤의 지면이 위쪽으로 매우 가파 를 경우

거리 안내선은 실제 거리보다 차량에서 더 가깝게 표시됩니다. 따라서 오르막에 있는 물체는 실제보다 더 멀리 있는 것처럼 보입 니다. 마찬가지로, 안내선과 도로 상의 실 제 거리 및 코스 간에 오차 범위가 발생합니 다.



차량 뒤의 지면이 아래쪽으로 매우 가 파를 경우

거리 안내선은 실제 거리보다 차량에서 더 멀게 표시됩니다. 따라서 내리막길에 있는 물체는 실제보다 더 가깝게 보입니다. 마찬 가지로, 안내선과 도로 상의 실제 거리 및 코스 간에 오차 범위가 발생합니다. ᄜ



■ 차량 일부가 처질 경우

승객 수 또는 화물 적재로 인하여 차량의 일 부분이 처지면 화면의 안내선과 도로의 실 제 거리 및 경로 간에 오차 범위가 발생합니 다.



■ 파노라믹 뷰 표시 (줌 표시 포함)

화면에서는 차량의 범퍼와 다른 물체 또는 차량 사이에 틈이 있는 것처럼 보이며 차량이 물체 또는 차량과 충돌할 것처럼 보이지 않습니다 . 단 , 차량이 경로 라인을 벗어나 있어 물체나 차 량과 충돌할 수 있습니다 . 주변을 육안으로 확인하십시오 .

A 오차 범위

■ 예상 경로 중심선

안내선은 리어 범퍼 근처 공중에 표시되기 때문에 중심에서 벗어난 것처럼 보일 수 있 습니다.



화면과 실제 3D 물체의 차이점

화면에 표시되는 안내선은 평평한 노면에 대한 것이므로 3 차원 물체의 위치를 파악할 수 없습니다. 바깥쪽으로 튀어나온 3 차원 물체 (예:트럭의 짐칸)에 접근할 경우,다 음에 주의하십시오.



 렉서스 주차 보조센서 디스플레이가 적 색이면 차량을 더 이동하기 전에 육안으 로 확인하십시오. 다른 차량과 충돌하 거나 예상치 못한 사고가 발생할 위험이 있습니다.



■ 예상 경로 라인

 화면에서는 차량의 범퍼가 예상 경로 라 인 밖에 있는 것으로 보이며 차량이 물체 나 차량과 충돌할 것처럼 보이지 않습니 다. 단, 차량이 경로 라인을 벗어나 있어 물체나 차량과 충돌할 수 있습니다. 주 변을 육안으로 확인하십시오.



A 예상 경로 라인

 높은 위치 (예: 벽의 돌출부 또는 트럭의 적재 플랫폼)에 있는 3 차원 물체는 화 면에 나타나지 않을 수 있습니다. 주변 을 육안으로 확인하십시오.



A 벽의 돌출부

 화면에서 트럭 플랫베드가 예상 경로 라 인 밖에 있는 것처럼 보일 수 있으며 차 량이 트럭과 충돌할 것처럼 보이지 않습 니다. 그러나 플랫베드가 실제로 예상 경로 라인을 넘을 수 있으며 예상 경로 라인에 따라 후진하면 차량이 트럭과 충 돌할 수 있습니다. 주변을 육안으로 확 인하십시오.



A 예상 경로 라인

■ 거리 안내선

화면에서 거리 안내선은 트럭이 B 지점에 주차 중인 것으로 보입니다. 그러나 실제로 A 지점까지 후진하면 트럭과 충돌하게 됩 니다. 화면에서 A 지점이 가장 가깝고 B 와 C 가 뒤따르는 것처럼 보입니다. 그러나 실제로는 A 와 C 지점까지의 거 리가 같고, B 지점이 A 와 C 보다 멉 니다. 귀하의 후방과 주변을 육안으로 확인 하십시오. D 지점까지의 거리는 약 1m 입니다.



■ 대각선 빔의 돌출부

파노라믹 뷰에서는 대각선 빔이 직선으로 표시되어 부딪히지 않을 것 같지만 실제로 는 위쪽이 돌출되어 있기 때문에 차량에 부 딪힐 수 있습니다. 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오.



■ 확대 기능

파노라믹 뷰 확대 기능은 일반 파노라믹 뷰 와 달리 차량 아이콘을 확대합니다. 따라서 도로, 벽 및 기타 물체의 흰색 선이 구부러 져 보일 수 있습니다.



고장 증상 발견 시

아래의 증상 중 하나라도 발견하거나 문제가 발생하면 가능한 원인 및 해결 방법을 참조하여 문제를 다시 확인하십시오.

해결 방법으로 증상이 해결되지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|-----------------|--|---|
| | 차량이 어두운 지역에 있거 나 야간입니다 . | |
| | 렌즈 주변의 온도가 높거나 낮습니다. | |
| | • 외기 온도가 낮습니다. | 운전하는 동안에는 차량 주변 은 유아이르 확이하시세이 |
| | 카메라에 물방울이 묻어있 습니다. | 카메라와 상황이 개선되면 파 |
| 화면이 잘 보이지 않을 경우 | • 비가 오거나 습도가 높습니 다 | 하십시오. |
| | 이물질 (진흙 등)이 카메라 에 붙어 있습니다. | 파노라믹 뷰 모니터의 화질 조 절 절차는 멀티미디어 화면을 조절하는 절차와 동일합니다. |
| | 햇빛 또는 헤드램프가 카메 라에 직접 비추고 있습니다. | (→P.60) |
| | 차량이 형광등, 나트륨등, 수은등 등의 아래에 있습니 다. | |
| | 물방울, 눈, 진흙과 같은 먼 | 이 경우 카메라에 다량의 물을 뿌린 다음 물에 적신 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 깨끗이 닦으십시오. |
| 이미지가 오늘 영수 | 치다 이물질이 카메라 덴스에 붙어 있습니다 . | 카메라 전용 클리닝 워셔를 작 동하여 카메라 렌즈를 청소하 십시오. 자세한 사항은, " 사 용설명서 "를 참조하십시오. |
| 화면이 잘못 정렬된 경우 | 카메라가 강한 충격을 받았습 니다 . | 렉서스 딜러에서 차량을 점검 받으십시오 . |

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|---|--|---|
| | 카메라 위치 정렬이 벗어나 있 습니다 . | 렉서스 딜러에서 차량을 점검 받으십시오 . |
| 안내선이 심하게 어긋나 있을 경우 | 차량이 기울어진 경우 (차량 에 무거운 짐을 실었거나 타 이어 펑크로 인해 타이어 공 기압이 낮아지는 등) | 운전하는 동안에는 차량 주변 을 육안으로 확인하십시오 . |
| | • 차량이 경사로에 있습니다. | |
| 스티어링 휠이 똑바른데도 불 구하고 예상 경로 라인이 움직 일 경우 (차폭 안내선과 예상 경로 라인이 어긋남) | 스티어링 센서가 보내는 신호 에 이상이 있습니다 . | 렉서스 딜러에서 차량을 점검 받으십시오 . |
| | | 백 도어를 닫으십시오 . |
| 안내선이 표시되지 않을 경우 | 백 도어가 열려 있습니다 . | 만일 이 방법으로 증상이 해결 되지 않을 경우 , 렉서스 딜러 에서 차량을 검사하십시오 . |
| 파노라믹 뷰 디스플레이를 확 대할 수 없습니다 . 시스루 뷰 / 무빙 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 , 코너링 뷰를 표시할 수 없 습니다 . | 렉서스 주차 보조센서가 오작 동하거나 오염됐을 수 있습니 다 . | 렉서스 주차 보조 센서의 오작 동에 대한 수정 절차를 따르십 시오. (렉서스 주차 보조센서 에 대한 자세한 내용은 " 사용 설명서 "를 참조하십시오.) |
| 워셔액이 분사되지 않습니다 . | 워셔액 탱크가 비어 있을 수 있습니다 . | 워셔액을 보충하십시오 . |
| | 노즐이 막혔을 수 있습니다 . | 렉서스 딜러에서 차량을 점검 받으십시오 . |
| | 워셔액이 얼었을 수 있습니다 . | 외기 온도에 적합한 워셔액을 사용하십시오 . |
| | 백 도어가 열려 있습니다 . | 백 도어를 닫으십시오 . |
| | 장시간 작동하지 않아 워셔액 이 워셔액 호스에 채워지지 않 을 수 있습니다 . | 후방 카메라 워셔를 여러 번 작동하십시오 . |

주차 보조 시스템

226 7-1. 파노라믹 뷰 모니터

| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|-----------------------|--|--|
| 후방 카메라 영상을 보기 어려 | 카메라 렌즈에 이물질 (예 : 물방울 , 진흙 , 눈 또는 제설 제) 이 묻어 있습니다 . | 카메라를 다량의 물로 헹구고, 물에 적신 부드러운 천으로 닦 으십시오 . |
| 울경우 | 카메라 렌즈 주변에 이물질 (예 : 얼음 , 눈 , 진흙) 이 묻어 있습 니다 . | 이물질을 제거하십시오 . |
| 워셔 스위치가 반응하지 않을 경우 | 파노라믹 뷰 모니터가 오작동 일 수 있습니다 . | 렉서스 딜러에서 차량을 점검 받으십시오 . |

무료 / 오픈 소스 소프트웨어에 대한 정보

이 제품에는 무료 / 오픈 소스 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

다음 URL 에서 무료 / 오픈 소스 소프트웨어 및 (또는) 소스 코드에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/toyota

부록

8

8-1. 부록

| 오디오 시스템에서 사용할 수 있는 |
|---|
| 미디어 및 데이터에 대한 정보 |
| |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 서 사용할 수 있는 미디어 및 데 |
| 이터 성모236 |
| 인증 238 |

오디오 시스템에서 사용할 수 있는 미디어 및 데이터에 대한 정보

사용 가능한 미디어에 대한 정보

사용할 수 있는 미디어 및 기타 장치의 사양 은 다음과 같습니다 .

■ USB 플래시 드라이브의 포맷 및 사양

사용할 수 있는 USB 플래시 드라이브의 포 맷과 규격 , 사용 제한 사항은 다음과 같습니 다 .

| USB 통신 포맷 | USB2.0 HS (480MBPS) |
|------------|--------------------------------------|
| 파일 포맷 | FAT 16/32 |
| 통신 등급 | 대용량 저장 등급 (Mass storage class) |
| 최대 폴더 수 | 3000 (루트 포함) |
| 최대 폴더 레벨 수 | 8 |
| 최대 파일 수 | 9999 (폴더 당 최대 255 개 파일) |
| 메모리 용량 | 최대 32GB |
| 파일 당 최대 크기 | 2GB |

- 위 형식 이외의 파일은 올바르게 재생되 지 않거나 파일 또는 폴더 이름과 같은 정보가 올바르게 표시되지 않을 수 있습 니다.
- 이 장치는 USB 플래시 드라이브를 재생하 지 못할 수 있음을 미리 인지하십시오.

 USB 플래시 드라이브에 파일을 저장하는 컴퓨터에 따라 재생 파일 외에 숨김 파일이 저장될 수 있습니다. 이러한 숨 김 파일을 삭제하는 것을 권장합니다. 재 생 중에 부정적인 영향을 미치고 파일이 올바르게 전환되지 않을 수 있습니다.

포맷 정보

사용할 수 있는 음악 데이터의 사양은 다음 과 같습니다 .

MP3

| 지원되는 표준 | MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3) |
|-------------------------|--|
| 지원되는 샘플링 주 파수 (kHz) | MPEG1 LAYER 3:32, 44.1, 48 |
| | MPEG2 LSF LAYER 3:16, 22.05, 24 |
| 지원되는 비트 전송 률 (kbps)* | MPEG1 LAYER 3:32 ~ 320 |
| | MPEG2 LSF LAYER 3:8 ~ 160 |
| 지원되는 채널 모드 | 스테레오 , 조인트 스 테레오 , 듀얼 채널 , 모노럴 |
| ID3 태그 | ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (각 버전에 서 지정한 문자 수) |

*: VBR (가변 비트율) 을 지원합니다 .

WMA

| 지원되는 표준 | WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2) |
|---|--|
| 지원되는 샘플링 주 파수 (kHz) | 32, 44.1, 48 |
| 지원되는 비트 전송 률 (kbps) ^{*1, 2} | Ver. 7, 8:CBR (Constant Bit Rate: 고정 비트 전송률) 48 ~ 192 |
| | Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 ~ 320 |

*¹: VBR (가변 비트율) 을 지원합니다 .

*^{2:} 다중 채널 오디오 소스는 2ch 로 변환됩 니다 .

| 지원되는 표준 * ¹ | MPEG4 AAC-LC |
|--------------------------------------|---|
| 지원되는 샘플링 주 파수 (kHz) | 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 |
| 지원되는 비트 전송 률 (kbps) ^{*2} | 8~320 |
| 지원되는 채널 모드 *3 | 1ch (1/0), 2ch (2/0) |

*¹: ADIF 는 지원되지 않습니다 .

*²: VBR (가변 비트율) 을 지원합니다 .

*³: 듀얼 채널은 지원되지 않습니다 .

WAV (LPCM)

| 지원되는 샘플링 주 파수 (kHz)* ¹ | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
|---------------------------------------|---|
| 지원되는 양자화 비 트 수 (bit) ^{*2} | 16/24 |
| 지원되는 채널 모드 | 1ch (1/0), 2ch (2/0) |

*¹: 96kHz/24 비트보다 높은 오디오 소스는 96kHz/24 비트로 하향 변환됩니다 .

FLAC

| 지원되는 샘플링 주 파수 (kHz) ^{*1} | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
|---------------------------------------|---|
| 지원되는 양자화 비 트 수 (bit) ^{*2} | 16/24 |

- *¹: 96kHz/24 비트보다 높은 오디오 소스는 96kHz/24 비트로 하향 변환됩니다 .
- *^{2:} 다중 채널 오디오 소스는 2ch 로 변환됩 니다 .

ALAC

| 지원되는 샘플링 주 파수 (kHz)* ¹ | 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96 |
|---------------------------------------|--|
| 지원되는 양자화 비 트 수 (bit) ^{*2} | 16/24 |

⊣⊏

THI

^{*&}lt;sup>2</sup>: 다중 채널 오디오 소스는 2ch 로 변환됩 니다 .

- *¹: 96kHz/24 비트보다 높은 오디오 소스는 96kHz/24 비트로 하향 변환됩니다 .
- *²: 다중 채널 오디오 소스는 2ch 로 변환됩 니다 .

Ogg Vorbis

| 지원되는 샘플링 주 | 8, 11.025, 16, |
|--------------------------------------|---------------------|
| 파수 (kHz) ^{*1} | 22.05, 32, 44.1, 48 |
| 지원되는 비트 전송 률 (kbps) ^{*2} | 32~500 |

*¹: 96kHz/24 비트보다 높은 오디오 소스는 96kHz/24 비트로 하향 변환됩니다 .

*²: VBR (가변 비트율) 을 지원합니다 .

■ 파일 이름

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/ Ogg Vorbis 로 인식되어 재생할 수 있는 파 일은 확장자가

".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/". wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" 인 파일뿐입니다.

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/ Ogg Vorbis 파일을

".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/". wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" 로 저장합니다.

■ ID3 태그, WMA 태그, AAC 태그, 태그 및 Vorbis Vorbis comment 와 관련 하여

- MP3 파일에는 노래 아티스트 이름, 제목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 ID3 태그라는 보조 문자 정보가 있습니다.
- WMA 파일에는 노래 아티스트 이름, 제 목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 WMA 태그라는 보조 문자 정보가 있습니 다.

- AAC 파일에는 노래 아티스트 이름, 제목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 AAC 태그라는 보조 문자 정보가 있습니 다.
- WAV(LPCM) 파일에는 노래 아티스트 이 름, 제목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 태그라는 보조 문자 정보가 있습 니다.
- FLAC 파일에는 노래 아티스트 이름, 제 목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 태그라는 보조 문자 정보가 있습니다.
- ALAC 파일에는 노래 아티스트 이름, 제 목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 태그라는 보조 문자 정보가 있습니다.
- Ogg Vorbis 파일에는 노래 아티스트 이 름, 제목 이름, 앨범 이름 등을 저장할 수 있는 Vorbis 코멘트라는 보조 텍스트 정보가 있습니다.

🔳 고해상도 사운드 소스

본 기기는 고해상도 음원을 지원합니다." 고해상도 (High-resolution)"는 일본전자정 보기술산업 협회 (JEITA)의 정의에 근거합 니다.지원되는 형식과 재생 가능한 미디어 는 다음과 같습니다.

● 지원되는 포맷

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

• 재생 가능한 미디어

USB 플래시 드라이브

USB 플래시 드라이브에서 재생 가능 한 비디오 데이터 정보

컴퓨터에서 USB 플래시 드라이브로 녹화한 비디오 파일에 대해 다음 포맷이 지원됩니 다 .

| 포맷 | 코덱 (Codec) |
|--------------------------------|---|
| MPEG4 확장자 : " mp.4" " m.4." | • 비디오 코덱 : H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 |
| .11104 .1114V | • 오디오 코덱: MP3, AAC |
| AVI 컨테이너 확장자 . " ~~" | • 비디오 코덱 : H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile |
| : ".avi" | • 오디오 코덱 : MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) |
| 윈도우 미디어 비디 오 확장자 : ".wmv" | • 비디오 코덱 : WMV9, WMV9 Advanced Profile |
| | • 오디오 코덱 : WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) |

- 지원되는 최대 이미지 크기는 1920 x 1080 픽셀 입니다.
- 지원되는 프레임 속도는 최대 60i/30p 입 니다.
- 녹화 장치의 종류, 녹화 조건, 사용하는 USB 플래시 드라이브에 따라 동영상 재 생이 불가능할 수 있습니다.

iPhone/iPod 정보

■ 등록 상표 및 디자인 인증 정보



Made for Apple 마크를 사용한다는 것은 마 크에 기재되어 있는 Apple 제품에 접속할 수 있도록 액세서리가 설계되어 있으며 Apple 의 성능 기준에 적합하도록 개발자에 의해 인증되었음을 의미합니다. Apple 은 이 차 량의 작동 또는 안전 및 규정 준수와 관련하 여 책임을 지지 않습니다. 이 액세서리를 Apple 제품에 사용할 경우 무선 성능에 영향 을 미칠 수 있다는 점에 유의하십시오.

iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro 및 Lightning 은 미국 및 기타 국가 에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다.

다음 기기를 사용할 수 있습니다.

- iPhone SE (2세대)
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11

ᆘ

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10.5 인치
- iPad Pro 12.9 인치 (5세대)
- iPad Pro 12.9 인치 (4 세대)
- iPad Pro 12.9 인치 (3 세대)
- iPad Pro 12.9 인치 (2세대)
- iPad Pro 12.9 인치 (1세대)
- iPad Pro 11 인치 (3세대)
- iPad Pro 11 인치 (2세대)
- iPad Pro 11 인치
- iPad Pro 9.7 인치
- iPad Air (3세대)
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini (5 세대)
- iPad mini 4
- iPad mini 3

- iPad mini 2
- iPad (8 세대)
- iPad (7세대)
- iPad (6세대)
- iPad (5세대)
- iPod touch (7세대)
- iPod touch (6세대)

Apple CarPlay 정보

■ 등록 상표 및 디자인 인증 정보



Apple CarPlay 로고를 사용한다는 것은 차 량 사용자 인터페이스가 Apple 성능 표준을 충족한다는 것을 의미합니다 . Apple 은 이 차량의 작동 또는 이 기기가 안전 및 규정 표 준을 준수하는지 여부에 대해 책임이 없습 니다 . 이 제품을 iPhone, iPod 또는 iPad 와 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 미칠 수 있습니다 .

Apple CarPlay 는 Apple Inc. 의 등록 상표 입니다.

Android Auto 정보

■ 등록 상표 및 디자인 인증 정보

android auto

Android 및 Android Auto는 Google LLC
 의 등록 상표입니다.

USB 메모리 정보

■ 컴퓨터를 사용하여 녹음한 음악 파일

다음 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

MP3/WMA/AAC 사양

사용할 수 있는 MP3/WMA/AAC 파일의 표 준과 이러한 파일을 저장하는 미디어 및 형 식에 특정 제한 사항이 적용됩니다 . Microsoft, Windows 및 Windows Media는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다 .

사용할 수 있는 음악 데이터의 사양은 다음 과 같습니다 .

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) 는 오디오 압 축 기술과 관련된 표준 포맷입니다. MP3를 사용하면 원본 파일의 약 1/10 크기로 파일 을 압축할 수 있습니다.

WMA 🖉

WMA (Windows Media Audio) 는 Microsoft Corporation 의 오디오 압축 포맷 입니다. MP3 보다 훨씬 작은 크기로 파일을 압축할 수 있습니다.

이 제품은 Microsoft 의 특정 지적 재산권에 의해 보호를 받습니다 . Microsoft 의 라이센 스 없이 이러한 기술을 이 제품 외부에서 사 용하거나 배포하는 것은 금지되어 있습니다 .

AAC

AAC (Advanced Audio Coding)는 MPEG2 및 MPEG4 에서 사용되는 오디오 압축 기술 과 관련된 표준 포맷입니다.

Bluetooth[®] 정보

사용할 수 있는 Bluetooth[®] 사양 및 프로파 일은 다음과 같습니다 .

고 나

| 항목 | Bluetooth [®] 오디오 |
|-----------------------------------|---|
| 지원되는 Bluetooth [®] 사양 | Bluetooth [®] Core 사 양 Ver.5.0 이상 |
| 지원되는 프로파일 | 음악 데이터 전송 을 위한 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 프로파일: Ver. 1.3.2 이상 멀티미디어 시스템 에서 휴대용 오디 오를 제어 (재생, 중지 등) 하기 위 한 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 프로파일: Ver. 1.6.2 이상 |
| 지원되는 코덱 | LDAC, AAC, SBC |

 이것은 모든 Bluetooth[®] 장치가 멀티미디 어 시스템에 연결될 수 있다는 것을 보장 하지 않습니다.

^로장 LDAC 및 LDAC 로고는 Sony Corporation 의 상표입니다 .

HDMI 에 관한 정보

지원되는 HDMI 장치의 비디오 및 오디오 신호 표준은 다음과 같습니다.

| 항목 | 표준 |
|-------------|------------------------|
| 지원되는 비디오 신호 | 480p, 720p, 1080i, VGA |
| 지원되는 오디오 신호 | LPCM 2ch |

■ 인증



Bluetooth[®]는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록 상표입니다.

LDAC



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

텍스트 정보 표시에 대한 정보

각 화면에 정보로 표시할 수 있는 문자 수에 는 제한이 있습니다 . 시스템이 모든 정보를 표시하지 못할 수 있습니다 . 또한 저장된 내 용에 따라 정보가 제대로 표시되지 않거나 표시되지 않는 경우가 있습니다 .

ᆘ

리어 시트 엔터테인먼트 시스템서 사용할 수 있는 미디어 및 데 이터에 대한 정보

HDMI 에 관한 정보

지원되는 HDMI 장치의 비디오 및 오디오 신호 표준은 다음과 같습니다.

| 하목 | 표준 | |
|-------------|------------------------------|--|
| 지원되는 비디오 신호 | 480p, 576p, 720p, 1080p, VGA | |
| 지원되는 오디오 신호 | LPCM 2ch | |

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



오픈 소프트웨어에 관한 정보

리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오픈 소스 소프트웨어 라이센스 정보는 리어 시트 엔터테 인먼트 시스템 설정 화면에서 확인할 수 있습니다 .

Wi-Fi[®] 정보

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

MPEG LA 정보

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the AVC Standard ("AVC Video") and/or

(ii) decode AVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC Video.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See http://www.mpegla.com.

인증

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관 련된 서비스는 할 수 없습니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니 다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

QR 코드

QR Code 라는 단어는 일본 및 기타 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED 의 등록 상표 입니다 .

찾아보기 (가나다순)

가

| 각 | 소스: | 의 소리 | 조절 | | | 68 |
|---|----------|-----------|----------|------|-------|-------------------|
| 고 | 장 증성 | 상 발견 | 시 | | ••••• | 224 |
| | 무료 | / 오픈 . | 소스 소 | 프트웨아 | 에 대한 | <u></u> 정보 226 |
| 구 | 성개의 | ß | | | | 12 |
| 기 | 본 작품 | 동 | | | | 11 |
| | 리어 작동 | 시트 언 통 | 빌터테인 | 먼트 시 | 스템의 | 기본 29 |
| | 멀티(| 기디어 | 시스템역 | 의 기본 | 작동 | 12 |
| | 오디의 | 오 시스 | 템의 기 | 본 작동 | ••••• | 23 |

다

| 다양한 설정53 |
|----------------------------------|
| 다양한 설정 변경53 |
| 다양한 설정 변경53 |
| 다자간 통화하기174 |
| 대기 또는 일시 중지 신호를 사용하여 전화 걸기167 |
| 두번째 전화 받기172 |
| 등록되지 않은 스마트폰으로 Apple |
| CarPlay 사용97 |
| USB 연결로 Apple CarPlay 사용하기97 |
| 무선 연결로 Apple CarPlay 사용하기97 |
| 등록된 Bluetooth® 장치 삭제하기85 |
| 등록된 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용 |
| |
| USB 연결로 Apple CarPlay 사용하기.99 |
| 무선 연결로 Apple CarPlay 사용하기.99 |
| 디스플레이 및 컨트롤14 |
| 시스템 다시 시작14 |

라

| 라디오 안테나의 취급110 라디오 작동 |
|---|
| 라니오 작동 108 리어 멀티 작동 패널에서 리어 시트 엔터테 인먼트 시스템 작동 |
| 인먼트 시스템 작동 |
| 리어 멀티 작동 패널에서 리어 시트 엔터 |
| 데란란드 시드는 ㅋㅎ이기 |
| 분할 화면 디스플레이 (48 인치 디스플레이) 34 |
| 화면 모드 전환하기 (48 인치 디스플레이 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 137 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 미utacth [®] 유디오 자도하기 147 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 |
| HDMI 장지 작동하기149 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 |
| Miracast [®] 연결 장치 작동하기151 리아 사트 에터테이머트 사스테에브 |
| USB 연결 미디어 작동하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 스 마트폰 음악 작동하기144 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 라디 오 작동하기138 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 ON/OFF |
| 36 리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기 |
| |
| 행하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 기능 및 작동 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디스플레이 (14 이치 디스플레) |
| 각도 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 화면에 서 작동 수행38 |
| 리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행하기 36 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 라이센스 |
| - 경도 확인하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 라이센 |

| 트 시트 Miracast [®] 연결 장치 재생하기 151 |
|--|
| 리어 시트에서 Miracast [®] 연결 해제하기 154 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 USB 여결 미디어 작동하기139 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 iPod 또는 iPhone 의 음악 파일 재생하기.142 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 USB 플래시 드라이브의 비디오 파일 |
| 재생하기140 리어 시트 에터테이먼트 시스텔에서 |
| USB 플래시 드라이브의 음악 파일 재 생하기139 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 USB 플래시 드라이브의 비디오 파일 재생하기 |
| 140 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 USB |
| 플래시 드라이브의 음악 파일 재생하기 139 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 리어 시트 Miracast® 재생하기153 |
| 리어시트엔터테인먼트시스템에서사용 |
| 일 수 있는 미니어 및 네이터 정보 236 |
| HDMI에 과하 전보 236 |
| HDMI 에 관한 정보236 MPEG LA 정보237 |
| HDMI 에 관한 정보236 MPEG LA 정보237 Wi-Fi [®] 정보236 |
| HDMI 에 관한 정보236 MPEG LA 정보237 Wi-Fi [®] 정보236 오픈 소프트웨어에 관한 정보236 |
| HDMI 에 관한 정보236 MPEG LA 정보237 Wi-Fi [®] 정보236 오픈 소프트웨어에 관한 정보236 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 스마 트폰 음악 작동하기144 |
| HDMI 에 관한 정보236 MPEG LA 정보237 Wi-Fi [®] 정보236 오픈 소프트웨어에 관한 정보236 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 스마 트폰 음악 작동하기144 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Android Auto 의 음악 파일 재생145 |
| HDMI 에 관한 정보 |

| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스 플레이 (공통) 설정 조절하기74 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스 플레이 (비디오) 설정 조절하기75 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 리어 HDMI 설정 변경하기77 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 화면 모드 전환하기76 |
|--|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 화면 모드 전환하기 (48 인치 디스플레이) |
| 디어 시드 엔터테인먼트 시스템 색종31 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 HDMI 장치 연결하기 |
| Android Auto 의 음악 파일 재생리어 시 트 엔터테인먼트 시스템에서 Android Auto 의 음악 파일 재생 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Bluetooth® 연결 장치의 음악 파일 재생 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Bluetooth® 오디오 작동하기147 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 HDMI 장치 미디어 재생149 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 HDMI 장치 작동하기149 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 iPod 또는 iPhone 의 음악 파잌 재생하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Miracast [®] 에 연결하기152 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Miracast® 연결 장치 사용 시 사전경고 사항151 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 |
| Miracast® 연결 장치 작동하기151 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 Miracast [®] 에 연결하기152 리어 시트 에터테이먼트 시스테에브 |
| Miracast® 연결 장치 사용 시 사전경고 사항151 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 리 |
| 어 시트 Miracast [®] 새생하기153 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에서 프론 |

| 작동29 |
|---|
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 디스플 레이 (14 인치 디스플레이) 열기 / 닫기 및 각도 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동.31 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템에 HDMI 장치 연결하기39 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 볼륨 조절하기42 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디 오 소스 변경하기40 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디 오 출력 대상 전환하기 (48 인치 디스플 레이)44 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 오디 오 출력 모드 전환하기43 |
| 오디오만 출력하도록 리어 시트 엔터테 인먼트 시스템 화면 끄기37 |
| 프론트 시트 오디오 시스템에서 리어 시 트 엔터테인먼트 시스템 작동하기47 |
| 헤드폰 사용하기 (48 인치 디스플레이) 46 |
| |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기74 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (비디오) 설정 조절하기75 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통)설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기74 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (비디오) 설정 조절하기75 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 라디오 작동하기138 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 리어 HDMI 설정 변경하기77 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기74 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (비디오) 설정 조절하기75 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 라디오 작동하기138 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 리어 HDMI 설정 변경하기77 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 볼륨 조절하기42 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 올륨 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템의 디스플 레이 (공통) 설정 조절하기 |

| 리어 멀티 작동 | 패널에서 작동 수행히 | トフト 43 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| 리어 시트 엔터 동 수행 | 테인먼트 시스템에서 | 작 43 |
| 리어 시트 엔터테임 드 전환하기 | 인먼트 시스템의 화면 | 모 .76 |
| 리어 치트 에터테이 | 이머트 시스테이 하며 | - |
| 드 전화하기 (48 | 인치 디스플레이) | 포 .76 |
| 드 전환하기 (48 리어 시트에서 Mi | 인치 디스플레이) racast® 연결 해제하 | 포 .76 기 154 |

마

| 멀 | 티미디어 시스템 초기 설정 | 50 |
|---|----------------------------------|----|
| | 운전자 등록 | 50 |
| 밀 | 티미디어 시스템에서 Bluetooth® 장 트로하기 | 치 |
| c | Bluetooth [®] 장치에서 등록하기 | 84 |
| 멀 | 티미디어 시스템의 기본 작동 | 12 |
| | 구성 개요 | 12 |
| | 기본 화면 기능 | 20 |
| | 디스플레이 및 컨트롤 | 14 |
| | 멀티미디어 화면 개요 | 15 |
| | 메인 메뉴 | 15 |
| | 문자 및 숫자 입력 | 21 |
| | 상태 아이콘 | 16 |
| | 터치 스크린 작동 | 17 |
| 멀 | 티미디어 화면 개요 | 15 |
| 메 | 인 메뉴 | 15 |
| 목 | 차 | 39 |
| | · 찾아보기 (가나다순)2 | 40 |
| | | |

바

| 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 때 디: 이 모드 | 스플레 189 |
|----------------------------------|-------------|
| 렉서스 주차 보조센서 연동 디스플 | 레이 194 |
| 안내선 디스플레이 모드 변경 | 193 |
| 자동 디스플레이 모드 | 193 |
| 전방 예상 경로 라인 사용 | 195 |
| 차폭 안내선의 사용 | 194 |
| 코너링 뷰 자동 디스플레이 | 194 |
| 변속 위치가 "P" 에 있을 때 디스플리 드 | ∥이 모 187 |

아

| 아웃사이드 미러를 접었을 때의 화! | 면.203 |
|--|---|
| 안전 지침 | 8 |
| 연락처 데이터 전송하기 | 176 |
| USB 플래시 드라이브에서 전화 | 연락처 |
| 데이터 전송 | 178 |
| 수농 선송 (OPP) 을 사용하여 핸! 락처 데이터 전송하기 | 느폰 연 177 |
| 연락처 데이터 편집하기 | 176 |
| 연락처 데이터 전송하기 | 176 |
| 연락처에 새 연락처 데이터 추가히 | ·기.179 |
| 즐겨찾기 등록하기 | 181 |
| 연락처에 새 연락처 데이터 추가하 | 기.179 |
| 연락처에서 데이터 삭제하기 | 180 |
| 연락처에서 데이터 수정하기 | 179 |
| 연락처에서 전화 걸기 | 166 |
| 영상 화질 조절 | 67 |
| 오디오 소스 변경 | 24 |
| 오디오 소스 선택 화면에서 목록 레 | 이아웃 |
| L' O | ····· 23 |
| 오디오 시스텍 | 107 |
| 오디오 시스템 | 107 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 잔동 | 107 125 122 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 | 1 07 125 122 128 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 HDMI 작동 | 125 122 122 128 132 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 HDMI 작동 iPod/iPhone 작동 | 107 125 122 128 132 118 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 HDMI 작동 iPod/iPhone 작동 Miracast [®] 작동 | 107 125 122 128 132 118 134 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 HDMI 작동 iPod/iPhone 작동 Miracast [®] 작동 USB 플래시 드라이브 작동 | 107 125 122 128 132 118 134 111 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 HDMI 작동 iPod/iPhone 작동 Miracast [®] 작동 USB 플래시 드라이브 작동 라디오 작동 | 107 125 122 128 132 134 134 111 108 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동. Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동. HDMI 작동 iPod/iPhone 작동. Miracast [®] 작동. USB 플래시 드라이브 작동. 라디오 작동. 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 조 | 125 125 122 128 132 134 134 111 108 2223 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동. Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동. HDMI 작동 iPod/iPhone 작동. Miracast [®] 작동. USB 플래시 드라이브 작동. 라디오 작동. 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 조 POWER/VOLUME 노브로 작동. | 107 125 122 128 132 118 134 111 108 절23 23 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동. Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동. HDMI 작동 iPod/iPhone 작동. Miracast [®] 작동. USB 플래시 드라이브 작동. 라디오 작동. 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 조 POWER/VOLUME 노브로 작동. 스티어링 스위치로 작동. | 107 125 122 128 132 118 134 111 108 절23 23 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 Apple CarPlay 작동 Bluetooth [®] 오디오 작동 HDMI 작동 iPod/iPhone 작동 Miracast [®] 작동 USB 플래시 드라이브 작동 라디오 작동 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 조목 POWER/VOLUME 노브로 작동 스티어링 스위치로 작동 오디오 시스템에서 사용할 수 있는 | 107 125 122 128 132 134 134 134 111 108 2023 23 23 미디어 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 | 107 125 122 128 132 134 134 134 134 134 134 138 23 23 23 23 23 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 | 107 125 122 128 132 118 134 134 134 134 134 23 23 23 23 23 23 |
| 오디오 시스템 Android Auto 작동 | 107 125 122 128 128 132 118 134 134 111 108 2 23 23 DICIO 233 233 233 |

사

| 사운드 및 미디어 설정 64 각 소스의 소리 조절 68 사운드 및 미디어 설정 변경 64 영상 화질 조절 67 화면 모드 전환하기 66 사운드 및 미디어 설정 변경 64 상태 아이콘 66 사운드 및 미디어 설정 변경 64 상태 아이콘 16 설정 및 등록 49 Bluetooth [®] 설정 71 Wi-FI [®] 설정 69 다양한 설정 53 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 74 멀티미디어 시스템 초기 설정 50 사운드 및 미디어 설정 64 운전자 설정 55 일반 설정 62 차량 설정 62 화면 설정 60 스마트폰 또는 통신 장치의 연결 79 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 95 Butatoth [®] 기능 사용 80 | 사용설명서 보기1 | .0 |
|--|----------------------------------|------------|
| 각 소스의 소리 조절 | 사운드 및 미디어 설정6 | 4 |
| 사운드 및 미디어 설정 변경 | 각 소스의 소리 조절6 | 8 |
| 영상 화질 조절 | 사운드 및 미디어 설정 변경6 | 64 |
| 화면 모드 전환하기 | 영상 화질 조절6 | 57 |
| 사운드 및 미디어 설정 변경 | 화면 모드 전환하기6 | 6 |
| 상태 아이콘 16 설정 및 등록 49 Bluetooth [®] 설정 71 Wi-Fi [®] 설정 69 다양한 설정 53 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 74 멀티미디어 시스템 초기 설정 50 사운드 및 미디어 설정 64 운전자 설정 55 일반 설정 58 차량 설정 60 스마트폰 또는 통신 장치의 연결 79 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 95 Butatoth [®] 기능 사용 80 | 사운드 및 미디어 설정 변경6 | 4 |
| 설정 및 등록 | 상태 아이콘1 | .6 |
| Bluetooth [®] 설정 71 Wi-Fi [®] 설정 69 다양한 설정 53 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정 74 멀티미디어 시스템 초기 설정 50 사운드 및 미디어 설정 64 운전자 설정 55 일반 설정 58 차량 설정 62 화면 설정 60 스마트폰 또는 통신 장치의 연결 79 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 95 Bluetoeth [®] 기능 사용 80 | 설정 및 등록4 | 9 |
| Wi-Fi [®] 설정 69 다양한 설정 53 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정.74 멀티미디어 시스템 초기 설정 말티미디어 시스템 초기 설정 사운드 및 미디어 설정 산운전자 설정 일반 설정 차량 설정 화면 설정 스마트폰 또는 통신 장치의 연결 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 Bluatoath [®] 기능 사용 | Bluetooth [®] 설정7 | '1 |
| 다양한 설정 | Wi-Fi [®] 설정6 | 39 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정.74 멀티미디어 시스템 초기 설정 | 다양한 설정5 | 53 |
| 멀티미디어 시스템 초기 설정 | 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 설정.7 | '4 |
| 사운드 및 미디어 설정64 운전자 설정 | 멀티미디어 시스템 초기 설정5 | 50 |
| 운전자 설정 | 사운드 및 미디어 설정6 | 64 |
| 일반 설정 | 운전자 설정5 | 55 |
| 차량 설정 | 일반 설정5 | 8 |
| 화면 설정 | 차량 설정6 | 52 |
| 스마트폰 또는 통신 장치의 연결 | 화면 설정6 | 60 |
| Apple CarPlay 및 Android Auto 사용95 | 스마트폰 또는 통신 장치의 연결7 | 9 |
| Blueteeth [®] 기느 사요 80 | Apple CarPlay 및 Android Auto 사용9 | <i>)</i> 5 |
| | Bluetooth [®] 기능 사용8 | 30 |
| Wi-Fi [®] 연결91 | Wi-Fi [®] 연결9 | 91 |
| 스티어링 스위치로 작동 (A 타입) 163 | 스티어링 스위치로 작동 (A 타입) 16 | 3 |
| 스티어링 스위치로 작동 (B 타입) 164 | 스티어링 스위치로 작동 (B 타입) 16 | 4 |

| HDMI 에 관한 정보 | 234 |
|--|---------------------------------|
| iPhone/iPod 정보 | 231 |
| MP3/WMA/AAC 사양 | 233 |
| USB 메모리 정보 | 233 |
| USB 플래시 드라이브에서 재생 가능 | 한 |
| 비디오 데이터 정보 | 231 |
| 사용 가능한 미디어에 대한 정보 | 228 |
| 텍스트 정보 표시에 대한 정보 | 235 |
| 포맷 정보 | 228 |
| 오디오 시스템의 기본 작동 | .23 |
| HDMI 포트 연결 | 27 |
| USB C 타입 포트 연결 | 26 |
| 오디오 소스 변경 | 24 |
| 오디오 소스 선택 화면에서 목록 레이 | 101 |
| 웃면경 | 25 |
| 오디오 시스템 ON/OFF 및 볼륨 소설 | 23 |
| 오니오만 술력하노독 리어 시트 엔터너 머트 시스텐 하며 ㄲ기 | 인 37 |
| 리어 멀티 작동 패널에서 작동 수행히 | 5171 |
| | 37 |
| 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 화면 | 에 |
| 서 작동 수행 | 37 |
| 운전자 등록 | .50 |
| 내 설정 | 50 |
| 내 설정 변경하기 | 51 |
| 내 설정이 자동으로 로드됩니다 | 51 |
| 운전자 설정 삭제하기 | 52 |
| 처음으로 운전자 등록하기 | 50 |
| 운전자 변경 및 등록 | .55 |
| 새로운 운전자 만들기 | 55 |
| 운전자 설정 | .55 |
| 운전자 변경 및 등록 | 55 |
| 운선사 식별 방법 설성 | 56 |
| 운전자 식별 방법 설정 | .56 |
| 운전자를 위한 정보 | 8 |
| | |
| 움직이는 물체 경고 | 208 |
| 음직이는 물체 경고 인증 | 208 238 |
| 움직이는 물체 경고 인증 QR 코드 | 208 238 238 |
| 움직이는 물체 경고 인증 QR 코드 일반 멀티미디어 시스템 설정 변경 | 208 238 238 .58 |
| 움직이는 물체 경고 인증 QR 코드 일반 멀티미디어 시스템 설정 변경 일반 설정 | 208 238 238 .58 .58 |

자

| 전화 받기16 | 9 |
|----------------------------------|--------|
| 전화걸기 방법16 | 5 |
| 대기 또는 일시 중지 신호를 사용하여 2 화 걸기16 | ମ ମ |
| 연락처에서 전화 걸기16 | 6 |
| 즐겨찾기 목록에서 전화 걸기16 | 6 |
| 키패드로 전화 걸기16 | 7 |
| 통화 이력으로 전화 걸기16 | 5 |
| 전화받기 방법16 | 9 |
| 전화 받기16 | 9 |
| 통화 거부17 | 0 |
| 제작결함안내24 | 8 |
| 주차 보조 시스템18 | 3 |
| 파노라믹 뷰 모니터18 | 4 |
| 즐겨찾기 등록하기18 | 1 |
| 즐겨찾기 삭제하기18 | 1 |
| 즐겨찾기 목록에서 전화 걸기16 | 6 |

차

| 차량 설정 | 62 |
|-----------------------|-----|
| 보안 설정 변경 | 62 |
| 차량 판매 또는 폐차 시 사전 경고사학 | 158 |

카

키패드로 전화 걸기......167

타

| 터치 스크린 작동 | 17 |
|----------------------|-------|
| 드래그 | 17 |
| 터치 | 17 |
| 터치 스크린 작동 참고 사항 | 18 |
| 플리크 | 17 |
| 핀치 인 / 아웃 | 18 |
| 통화 거부 | . 170 |
| 통화 이력으로 전화 걸기 | . 165 |
| 통화 종료 | . 174 |
| 통화 중 작동 | .171 |
| 다자간 통화하기 | .174 |
| 두번째 전화 받기 | .172 |
| 통화 종료 | .174 |
| 통화 중에 다른 상대방에게 전화 걸 | 기 |
| | .173 |
| 통화 화면에서 작동 수행 | .171 |
| 통화 중에 다른 상대방에게 전화 걸기 | . 173 |
| 통화 화면에서 작동 수행 | . 171 |
| 투명한 언더플로어 시야 표시 | . 206 |

파

| 파노라믹 뷰 모니터184 |
|---------------------------------------|
| 고장 증상 발견 시224 |
| 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 때 디스플 레이 모드189 |
| 변속 위치가 "P"에 있을 때 디스플레이 모드187 |
| 변속 위치가 "R"에 있을 때 디스플레이 모드196 |
| 아웃사이드 미러를 접었을 때의 화면 . 203 |
| 움직이는 물체 경고208 |
| 투명한 언더플로어 시야 표시206 |
| 파노라믹 뷰 모니터 기능184 |
| 파노라믹 뷰 모니터 사용 시 주의사항 |
| 210 |
| 파노라믹 뷰 모니터 설정 변경하기209 |
| 화면 확대205 |
| 파노라믹 뷰 모니터 기능184 |
| 카메라 스위치184 |
| 파노라믹 뷰 모니터 화면 표시하기184 |
| 파노라믹 뷰 모니터 사용 시 주의사항210 |
| 주차 보조등218 |
| 카메라 위치216 |
| 카메라 청소216 |
| 화면과 실제 3D 물체의 차이점220 |
| 화면과 실제 도로와의 차이점219 |
| 화면에 표시되는 영역212 |
| 파노라믹 뷰 모니터 설정 변경하기 209 |
| 렉서스 주차 보조센서 감지 거리 변경 209 |
| 차체 색상 변경하기209 |
| ㅠㅋㅌ 네트 ㅇ티ㅇ 네ㅅ테세네 귀지 네ㅌ |

프론트 시트 오디오 시스템에서 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 작동하기.......47

하

| 핸즈프리 동화 | 155 |
|---|-------------|
| 스티어링 스위치로 핸즈프리 통회 | 사 작동 163 |
| 연락처 데이터 편집하기 | 176 |
| 전화걸기 방법 | 165 |
| 전화받기 방법 | 169 |
| 통화 중 작동 | 171 |
| 핸즈프리 통화 사용 시 사전 경고 | 사항 156 |
| 해즈프리 통화를 위한 전화 변경. | 175 |
| 핸즈프리 통화 사용 시 사전 경고사형 | t.156 |
| 차량 판매 또는 폐차 시 사전 경고 | 2사항 158 |
| 핸즈프리 통화 시 사전 경고사항. | 156 |
| 핸즈프리 통화가 오작동할 수 있 | 는 경우 |
| 해 ㅈ ㅠ 긔 ㅌ 칩 니 니 저 겨 ㄱ 니 하 | 159 |
| 엔스프디 중와 시 사신 경고사양 해ㅈェ리 토하가 이자도하 스 이느 | エン0 オロ |
| 핸르르니 공회가 도덕공을 두 ᆻ는 | ат 159 |
| 핸즈프리 통화를 위한 전화 변경 | 175 |
| 핸즈프리 통화를 위한 전화기 전환 | 환175 |
| 핸즈프리 통화를 위한 전화기 전환 . | 175 |
| 헤드폰 사용하기 (48 인치 디스플레) | 이).46 |
| 화면 디스플레이 설정 변경 | 60 |
| 화면 모드 전환 | 66 |
| 화면 설정 | 60 |
| 화면 디스플레이 설정 변경 | 60 |
| 화면 확대 | 205 |

Android Auto 사용101 Android Auto 작동125 Android Auto 재생......126 Android Auto 재생 시 사전 경고사항 Android Auto 재생126 Android Auto 재생 시 사전 경고사항..125 Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 오 작동할 수 있는 경우102 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 95 Android Auto 사용.....101 Apple CarPlay 또는 Android Auto 가 오 작동할 수 있는 경우.....102 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 시 주의사항......95 등록되지 않은 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용 97 등록된 스마트폰으로 Apple CarPlay 사용 Apple CarPlay 및 Android Auto 사용 시 주의사항......95 Apple CarPlay 작동 122 Apple CarPlay 재생123 Apple CarPlay 재생 시 사전 경고사항 Apple CarPlay 재생123 Apple CarPlay 재생 시 사전 경고사항 Bluetooth[®] 기능 사용......80 Bluetooth[®] 사양 및 호환 가능한 프로파일 Bluetooth[®] 장치 사용 시 주의사항... 80 Bluetooth[®] 장치를 기본 장치로 설정하기 Bluetooth[®] 장치를 보조 장치로 설정하기 등록된 Bluetooth[®] 장치 삭제하기.... 85 멀티미디어 시스템에서 Bluetooth[®] 장치 등록하기...... 83 Bluetooth[®] 사양 및 호환 가능한 프로파일

지원되는 Bluetooth[®] 사양...... 82

| 호환되는 프로파일82 |
|--|
| Bluetooth® 설정71 |
| Bluetooth [®] 장치 설정71 |
| Bluetooth® 오디오 작동128 |
| Bluetooth [®] 재생129 |
| Bluetooth [®] 재생 사전 경고사항 |
| |
| Bluetooth® 오니오 새생129 |
| Bluetooth® 오니오 새생 사선 경고사양 128 |
| Bluetooth® 장치 사용 시 주의사항 80 |
| Bluetooth [®] 오디오안 동시에 사용할 경우 |
| |
| 심장 박동기 또는 기타 전기 의료 기기를 |
| 사용하는 사용자80 |
| Bluetooth [®] 장치 설정71 |
| Bluetooth [®] 장치 연결하기86 |
| Bluetooth [®] 장치 수동으로 연결하기 .87 |
| Bluetooth [®] 상지 연결 끊기87 |
| Bluetooth [®] 상지 연결 수 |
| Bluetooth [®] 상지 사동으로 연결86 |
| Bluetooth [®] 새연결86 |
| |
| Bluetootn° 성지를 기존 성지도 열성하기 |
| Bluetooth [®] 정치를 기존 정치도 열정아기 |
| Bluetooth [®] 장치를 기본 정치도 설정하기 |
| Bluetooth [®] 장치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 장치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 장치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 정치를 기본 정치도 열정하기 |
| Bluetooth® 장치를 기본 정치도 열정하기 |

| USB 플래시 드라이브에서 음악 파일 재생 |
|--|
| Wi-Fi® 네트워크에 연결91 |
| Wi-Fi® 설정69 |
| Wi-Fi® 설정 변경69 |
| Wi-Fi [®] 장치 사용 시 사전 경고사항91 |
| Wi-Fi [®] 및 Bluetooth [®] 동시에 사용하기 91 |
| Wi-Fi [®] 에 대해 알아야 할 사항 91 |
| 심장 박동기 또는 기타 전기 의료 기기를 사용하는 사용자91 |
| Wi-Fi [®] 를 사용하여 네트워크에 연결하기 92 |
| Wi-Fi [®] 연결 끊기94 |
| 사용 가능한 네트워크에 Wi-Fi [®] 연결 설 정하기93 |
| 스마트폰을 사용하여 Wi-Fi [®] 에 연결하기 92 |
| |

다음 항목에 대한 세부 정보는 " 사용설 명서 " 를참조하십시오 .

· 에어컨 · 시트히터 · 시트 통풍장치 · 스티어링 휠 히터 · 에너지 모니터 · 연비 · 차량 고객설정 제작사 : 한국토요타자동차㈜

주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5 길 26, 16 층 (수하동 , 미래에셋센터원빌딩 서관) 연락처 : Tel.080-4300-4300

제작결함안내 (제 50 조관련)

귀하의 자동차에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다 고 판단되면,자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 한국토요타자동차㈜와 제작 결함 조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍 니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해 당 자동차에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함 조사를 실시하 여 해당 제작사에게 제작결함시정 등의 조치를 취할 것입니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음 과 같습니다.

> 교통안전공단 자동차안전연구원 전화 : 080-357-2500 인터넷 홈페이지 : 자동차리콜센터 (www.car.go.kr)

■리콜알리미 지금 바로 신청하세요 !

●자동차 리콜이란 ?

법규에 규정된 자동차 안전기준에 부적합하거나, 법규에 규정되지는 않았지만 자동차 제작과정상의 문제로 자동차의 안전운행에 지장을 줄 수 있는 결함이 발 견된 경우에 자동차 소유자에게 공개적으로 이를 알려 시정 (수리)해 주는 제 도입니다.

●리콜알리미 서비스란 ?

소유하신 자동차에 리콜이 발생한 경우 즉각적으로 리콜여부를 확인할 수 있도 록 안내문자 (SMS) 를 발송해 드리는 서비스 입니다 .

●리콜알리미 서비스 신청은 ?

자동차리콜센터 홈페이지 (www.car.go.kr), 모바일 홈페이지 (m.car.go.kr), 결 함신고 전용전화 (080-357-2500) 를 이용하여 신청하실 수 있습니다 .

●리콜안내문자를 받으시면?

리콜안내문자를 받으셨다면 안전을 위해 즉시 리콜서비스를 받으시기 바랍니 다.



2025 한국토요타자동차(주) 🛈

한국토요타자동차(주)의 서면 승인 없이는 전체 또는 일부를 복제할 수 없습니다. Ň

Publication No. MMSLM2407 (OM9A184x)